Canon

INSTRUCTIONS EN
BEDIENUNGSANLEITUNG DE
INSTRUCTIONS FR
INSTRUCCIONES ES
ISTRUZIONI IT
INSTRUCTIES NL
BRUGERVEJLEDNING DA
OHJEET FI
INSTRUKTIONER SV
INSTRUÇÕES PT
ΟΔΗΓΙΕΣ EL
ИНСТРУКЦИЯ RU
UTASÍTÁSOK HU
INSTRUKCJA PL
INSTRUCȚIUNI RO
POKYNY CS
ИНСТРУКЦИИ BG
NAVODILA SL
UPUTE HR
INŠTRUKCIE SK
TALİMATLAR TR
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ KK
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ UK

LS-125KB

Calculator / Taschenrechner / Calculatrice / Calculadora / Calcolatrice / Calculator / Regnemaskine / Laskin / Räknare / Calculadora / αριθμομηχανή / Калькулятор / Számológép / Kalkulator / Calculator / Kalkulačka / Калкулатор / Kalkulator / Kalkulačka / Hesap makinesi / Калькулятора Калькулятор

E-IM-3392

Instruction manual website
https://global.canon/calmanual

▼ Mixed	ON CA	(0.)
140−35+22=127	140 − 35 + 22 =	(127.)
2x2/③=6	2 × 2 C/CE 3 =	(6.)
(2+4)÷3x8.1=16.2	2 + 4 ÷ 3 × 8 . 1 =	(16.2)
−7x99/⑨= −63	7 ↺ × 99 → =	(−63.)
▼ Constant		
2+3=5	2 + 3 =	(5.)
4+3=7	4 =	(7.)
1−2= −1	1 − 2 =	(−1.)
2−2=0	2 =	(0.)
2x3=6	2 × 3 =	(6.)
2x4=8	4 =	(8.)
6÷3=2	6 ÷ 3 =	(2.)
9÷3=3	9 =	(3.)
▼ Power, Fraction		
3^4 =81	3 × = = =	(81.)
1/5=0.2	5 ÷ =	(0.2)
1/(2x3+4)=0.1	2 × 3 + 4 ÷ =	(0.1)
▼ Square Root		
√3 = 1.73205080756	3 √	(1.73205080756)
▼ Percentage		
1200x12%=144	1200 × 12 %±	(144.)
1200x20%=240	20 %±	(240.)
▼ Memory		
3x4= 12	ON CA	(0.)
−) 6÷0.2= 30	3 × 4 M±	(M 12.)
−18	6 ÷ 0 = M±	(M 30.)
+) 200x2=400	RM/CM	(M −18.)
382	200 × 2 M±	(M 400.)
	RM/CM (Recall Memory)	(M 382.)
	RM/CM (Clear Memory)	(382.)

▼ Tax Calculation		
Tax Rate Set	ON CA SET	(TAX% 0.)
Tax Rate = 5%	5 SET	(TAX% 5.)
Add the Tax Amount		
Price $2,000 without tax	2000	(2'000.)
Selling price with tax? ($2,100)	TAX+	(TAX+ 2'100.)
Tax amount? = ($100)	TAX+	(TAX 100.)
Deduct Tax Amount		
Selling price $3,150 with tax	3150	(3'150.)
Price without tax ? ($3,000)	TAX−	(TAX− 3'000.)
Tax amount? = ($150)	TAX−	(TAX 150.)
Recall Tax Rate	ON CA RECALL	(TAX% 5.)
▼ Grand Total		
	ON CA	(0.)
30x40= 1,200	30 × 40 =	(GT 1'200.)
50x60= 3,000	50 × 60 =	(GT 3'000.)
+) 25x30= 750	25 × 30 =	(GT 750.)
4,950	GT	(GT 4'950.)
	GT (Clear Grand Total Memory)	(4'950.)
▼ Overflow	ON CA	(0.)
1) 123456789x78900 =9740740652100 (ERROR)	123456789 × 78900 =	(E 9.74074065210)
	C/CE	(9.74074065210)
	ON CA	(0.)
2) 6÷0=0 (ERROR)	6 ÷ 0 =	(E 0.)
	C/CE	(0.)

ENGLISH

POWER SUPPLY
This calculator comes with a dual power source. The duration of alkaline battery depends entirely on individual usage.
(**NOTE:** Do not attempt to change the battery by yourself. Visit a Canon Service Center to change the battery for you).

⚠ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. If this occur, press the ON CA key and restart your calculation from the beginning.

TAX FUNCTION
SET **Store the tax rate** – Press ON CA SET and enter the tax rate , then press SET to store.
RECALL **Recall the tax rate** – Press ON CA RECALL to recall the stored tax rate.
TAX+ **Add tax key** – Used for adding the tax amount to the display figure.
TAX− **Deduct tax key** – Used for deducting the tax amount from the displayed figure.

OVERFLOW
In the following cases, "E" will be shown on the display. The keyboard is electronically locked, and further operation is impossible. Press C/CE to clear the overflow.
The overflow occurs when:
1) The result or the memory content exceeds 12 digits to the left of the decimal point.
2) Dividing by "0".

SPECIFICATION
Power Source: Solar cell and Alkaline battery (LR44 x 1)
Automatic Power-off: approx. 7 minutes
Operation Temperature: 0°C to 40°C
Dimension: 147mm (L) x 106mm (W) x 25mm (H)
Weight: 116 g
(Subject to change without notice)

Made in China / Hergestellt in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China / Prodotto in Cina / Geproduceerd in China / Fremstillet i Kina / Valmistettu Kiinassa / Tillverkad i Kina / Fabricado na China / Κατασκευάζεται στην Κίνα / Изготовлено в Китае / Származási hely: Kína / Wyprodukowano w Chinach / Fabricat în China / Vyrobeno v Číně / Произведено в Китай / Izdelano na Kitajskem / Proizvedeno u Kini / Vyrobené v Číne / Üretim yeri: Çin / Қытайда жасалған / Зроблено в Китаї

Printed in China / Gedruckt in China / Imprimé en Chine / Impreso en China / Stampato in Cina / Gedrukt in China / Trykt i Kina / Painettu Kiinassa / Tryckt i Kina / Impresso na China / Τυπώθηκε στην Κίνα / Отпечатано в Китае / Nyomtatás az Kína-ban / Drukowanie w Chinach / Tipărit China / Vytištěno v Číně / Отпечатано в Китай / Natisnjeno na Kitajskem / Tiska u Kini / Vytlačené v Číne / Basım yeri: Çin / / Қытайда басылған / Надруковано в Китаї

DEUTSCH

STROMVERSORGUNG
Dieser Rechner ist mit zwei Stromversorgungsquellen ausgestattet. Die Alkalibatterie hat eine lange Lebensdauer, welche jedoch von den jeweiligen Gebrauchsbedingungen abhängig ist.
(**Zubeachten:** Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst Zu wechseln. Lassen Sie die Batterie von einem Canon Service Center auswechseln.)

⚠ Elektromagnetische Störungen oder statische Entladungen können Fehlfunktionen das Displays sowie Beschädigung oder Verlust der eingegebenen Daten zur Folge haben. Sollte ein Überlauffehler auftreten, drücken Sie die Taste ON CA und beginnen Sie Ihren Rechenvorgang erneut.

■ Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

STEUERBERECHNUNGEN (TAX)
ON CA SET **Steuersatz abspeichern –** Betätigen sie die Taste ON CA SET und geben Sie den Steuersatz ein. Betätigen Sie die Tasten SET , um den Steuersatz zu speichern.
ON CA RECALL **Steuersatz Abrufen –** Betätigen Sie die Taste ON CA und dann RECALL , um den aktuellen Steuersatz abzurufen.
TAX+ **Tax-Plus-Taste –** Dient dazu, den Steuerbetrag zur angezeigten Zahl zu addieren.
TAX− **Tax-Minus-Taste –** Dient dazu, den Steuerbetrag von der angezeigten Zahl zu subtrahieren.

KAPZITATSUBERSCHREITUNG
Bei einer kapazitätsüberschreitung erscheint in der anzeige ein "E", Die Tasten reagieren nicht mehr, weitere Eingaben sind nicht möglich. Die Kapazitätsüberschreitung kann durch drücken Sie die Taste C/CE und beginnen Sie Ihren Rechenvorgang erneeut.
1) Wenn ein Ergebnis oder die Summe im speichter mehr als 12 Stellen vor dem Komma augweist.
2) Wenn durch "0" geteillt wird.

TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung: Solarzelle und Alkalibatterie (LR44 x 1)
Ausschaltautomatik: nach ca. 7 Minuten
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
Abmessungen: 147mm (L) x 106mm (B) x 25mm (H) Gewicht: 116 g
(Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten)

FRANÇAIS

ALIMENTATION
Cette calculatrice est équipée d'une double source d'alimentation. Les piles alcalines peuvent être utilisées pendant une assez longue durée, selon le type d'utilisation réalisé.
(**Note :** Ne pas tenter de remplacer soi-même les piles. Faire effectuer cette opération par le centre de service après-vente Canon.)

⚠ Un brúit extérieur relativement fort ou de l'électricité statique peuvent causer des erreurs d'affichage ainsi que la per te ou la modification du contenu de la mémoire. Dans de telles circonstances appuyer sur les touches ON CA et recommencer l'opération de calcul depuis le début.

CALCUL DE TAXE
ON CA SET **Pour mémoriser un taux de taxe –** Appuyer sur les touches ON CA SET et entrer un taux de taxe. Puis appuyer sur les touches SET pour le mémoriser.
ON CA RECALL **Pour rappeler le taux de taxe –** Appuyer sur les touches ON CA RECALL pour rappeler le taux de taxe entré.
TAX+ **Touche d'addition de taxe –** Sert à ajouter le montant de la taxe aux chiffres affichés.
TAX− **Touche de soustraction de taxe –** Sert à déduire le montant de la taxe des chiffres affichés.

FONCTIONS DEPASSEMENT DE CAPACITE
L'allumage du symbole «E» à l'impression d'une ligne pointeillée signifient le dépassement de capacité électroniquement et l'utilisation de la calculatrice devient impossible. Appuyr sur C/CE pour éliminer le dépassement de capacité. Les circonstances suivantes provoquent le dépassement:
1) Le résultat ou le contenu de la mémoire dépasse 12 chiffres à gauche de la virgule décimale.
2) La division par «0».

FICHE TECHNIQUE
Alimentation : Cellule solaire et pile alcaline (LR44 x 1)
Misehors circuit automatique : approx. 7 minutes
Température d'utilisation : 0˚C à 40˚C
Dimensions : 147mm (L) x 106mm (L) x 25mm (H) Poids: 116 g
(Modifications possibles sans avis préalable)

ESPAÑOL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Esta calculadora puede funcionar con dos fuentes de alimentación. Las pila alcalinas pueden utilizare durante bastante tiempo, dependiendo del uso que se les dé.
(**Nota:** No trate de cambiar usted mismo las pilas. Acuda a un centro de servicio Canon para que le cambien las pila.)

⚠ Los ruidos externos o la electricidad estática pueden ocasionar mal funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la memoria. En caso de que esto se produzca, pulse la tecla ON CA , y el funcionamiento de su calculadora.

CÁLCULO DE IMPUESTOS (TAX)
ON CA SET **Almacenamiento de un impuesto –** Pulse ON CA SET para e introduzca la cifra del impuesto. Luego pulse SET para almacenar el porcentaje del impuesto.
ON CA RECALL **Utilización del Impuesto –** Pulse ON CA RECALL para utilizar el porcentaje de impuesto actual.
TAX+ **Tecla de Sumar Impuesto –** Se utiliza esta tecla para sumar el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.
TAX− **Tecla de Restar Impuesto –** Se utiliza esta tecla para deducir el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla

FUNCIÓN DEREBOSE
En los siguientes casos, aparece una "E" en la pantalla, el teclado se bloquea electrónicamente, y la operación subsiguiente no es posible, presione C/CE para borrar el rebose. La función de ebose ocurre cuando:
1) El resultado o el contenido de la memoria excede de 12 dígitos a la izquierda del punto decimal.
2) Divide por "0".

ESPECIFICACIONES
Alimentación: Célula solar o pilas alcalinas. (LR44 x 1)
Desconexión automática: approx. 7 minutos
Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 40ºC
Dimensiones: 147mm (L) x 106mm (A) x 25mm (A) Peso: 116 g
(Sujeto a cambios sin previo aviso)

ITALIANO

ALIMENTAZIONE
Questa calcolatrice viene alimentata in due modi. Le batterie alcaline hanno una durata piuttosto elevata, che varia in funzione dell'uso che ne viene fatto.
(**Nota:** Non tentate di sostituire le batterie da soli. Fatele sostituire da un centro assistenza Canon.)

⚠ Eventuali forti interferenze provenienti dall'esterno o l'elettricità statica possono provocare malfunzionamento del display oppure perdita o alterazione dei dati in memoria. In questo caso, premere il tasto ON CA e reimpostare il calcolo dall'inizio.

■ Per l'Italia, Etichettatura ambientale: per il corretto riciclo degli imballaggi dei nostri prodotti e articoli, visita il sito https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/packaging

CALCOLO DELLA TASSA PERCENTUALE
ON CA SET **Memorizzazione di una percentuale della tassa –** Premere ON CA SET a inserire il valore della percentuale della tassa. Premere quindi il tasto SET per memorizzare questo valore.
ON CA RECALL **Richiamo della percentuale della tassa –** Premere ON CA RECALL per richiamare la percentuale della tassa attuale.
TAX+ **Accumulo della tassa –** Questo tasto viene utilizzato per aggiungere l'importo della tassa alla cifra visualizzata.
TAX− **Deduzione della tassa –** Questo tasto viene utilizzato per dedurre l'ammontare della tassa dalla cifra visualizzata.

FUNZIONE DI ECCEDENZA DI CAPACITÀ
In presena di uno dei casi indicti di seguito, il display visualizzerà il messaggio "E". La tastiera verrà bloccata, rendendo così impossibile qualsiasi operazione. Premere il tasto C/CE per cancellare l'errore di "overflow."
1) Quando o il risultato od il contenuto della memoria superano le 12 cifre a sinistra del punto decimale.
2) Quando si divide per "0".

SPECIFICHE
Alimentazione: Energia solare ed a batterie alcaline (LR44 x 1)
Spegnimento Automatico: approx. 7 minuti
Temperatura d'uso: Da 0ºC a 40ºC
Dimensioni: 147mm (L) x 106mm (L) x 25mm (A) Peso: 116 g
(Specifiche soggette a modifiche senza preavviso)

NEDERLANDS

VOEDING
Deze rekenmachine wordt geleverd met een dubbele voeding. De levensduur van de alkalinebatterij is geheel afhankelijk van het gebruik.
(**Opmerking:** Probeer niet zelf de batterij te vervangen. Laat dit in een Canon Service Center doen).

⚠ Elektromagnetische interferentie of elektrostatische ontlading kunnen storingen veroorzaken op het display of de inhoud van het geheugen wissen of wijzigen. Als dit het geval is, drukt u op de toets ON CA en voert u de berekening opnieuw uit.

BEREKENING BELASTING
ON CA SET **Opslaan van belastingtarief –** Druk op ON CA SET en voer het belastingtarief in en druk op SET om de waarde op te slaan.
ON CA RECALL **Opzoeken van het belastingtarief –** Druk op ON CA RECALL om het huidige belastingtarief te achterhalen.
TAX+ **Toets voor het bijtellen van belasting –** Gebruikt voor het optellen van de belasting bij de weergegeven waarde.
TAX− **Toets voor het aftrekken van belasting –** Gebruikt voor het aftrekken van belasting van de weergegeven waarde.

OVERLOOPFUNCTIE
In de volgende situaties verschijnt een "E" op het display, is het toetsenbord elektronisch vergrendeld en kunnen geen bewerkingen worden uitgevoerd. Druk op C/CE om de overloop ongedaan te maken.
De overloopfunctie treedt op wanneer:
1) Het resultaat of de geheugeninhoud groter is dan 12 cijfers aan de linkerkant van de decimale punt.
2) Wordt gedeeld door "0".

SPECIFICATIE
Voeding: Zonnecel en alkalinebatterij (LR44 X 1)
Automatische uitschakeling: CA. 7 minuten
Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40°C
Afmetingen: 147mm (L) x 106mm (B) x 25mm (H) Gewicht: 116 g
(Gegevens onderhevig aan wijziging zonder aankondiging vooraf)

DANSK

STRØMFORSYNING
Regnemaskinen leveres med dobbelt energikilde. Alkaline-batteriets holdbarhed afhænger helt af det individuelle brugsmønster.
(**Bemærk:** Forsøg ikke selv at skifte batteriet. Lad et Canon Servicecenter skifte det for dig.)

⚠ Elektromagnetiske forstyrrelser og elektrostatiske udladninger kan forårsage, at skærmen ikke fungerer eller at indholdet i hukommelsen går tabt eller ændres. Skulle dette ske, så tryk på ON CA -knappen og start din udregning igen forfra.

TAX-BEREGNING
ON CA SET **Gem momsprocenten –** Tryk på ON CA SET og indtast momsprocenten, tryk derefter på SET for at gemme.
ON CA RECALL **Hent momsprocenten –** Tryk på ON CA RECALL for at hente momsprocenten frem af hukommelsen.
TAX+ **Tasten "Læg moms til" –** Anvendes for at lægge momsbeløbet til det viste tal.
TAX− **Tasten "Træk moms fra" –** Anvendes for at trække momsbeløbet fra det viste tal.

OVERLØBSFUNKTION
I følgende tilfælde vil "E" blive vist, tastaturet spærres elektronisk, og der kan ikke udføres nogen indtastninger. Brug C/CE til at ophæve overløbet. Der indtræffer overløb i følgende tilfælde:
1) Når resultatet eller tallet i hukommelsen har mere end 12 cifre til venstre for decimalpunktet.
2) Ved division mod "0".

SPECIFIKATIONER
Energikilde: Solcelle og Alkaline-batteri (LR44 X 1)
Automatisk Sluk: approx. **7 minutter**
Temperatur: 0°C til 40°C
Mål: 147mm (L) x 106mm (B) x 25mm (H) Vægt: 116 g
(Ret til ændringer uden varsel forbeholdes)

SUOMI

VIRTALÄHDE
Laskimessa on kaksi virtalähdettä. Alkaliparistojen kesto riippuu täysin yksilöllisestä käytöstä.
(**Huomautus:** Älä yritä vaihtaa laitteen paristoa itse. Anna Canonin huoltokeskuksen vaihtaa paristo.)

⚠ Sähkömagneettiset häiriöt tai staattiset sähköpurkaukset voivat aiheuttaa näytön toimintahäiriöitä tai tyhjentää tai muuttaa muistiin tallennettuja tietoja. Jos niin tapahtuu, paina ON CA -näppäintä ja aloita laskutoimitus alusta.

VEROLASKUT
ON CA SET **Veroprosentin tallennus –** Painamalla ON CA SET ja syötä veroprosentin lukema ja tallenna painamalla SET .
ON CA RECALL **Veroprosentin haku muistista –** Hae nykyinen veroprosentti muistista painamalla ON CA RECALL .
TAX+ **Lisäveropainike –** Käytetään veron lisäämiseen näytettyyn lukemaan.
TAX− **Verovähennyspainike –** Käytetään veron vähennykseen näytetystä lukemasta.

YLIVUOTOMOIMINTO
Seuraavissa tapauksissa näyttöön tulee kirjain "E", näppäimistö lukittuu sähköisesti ja laskimen käyttö ei ole mahdollista. Selvitä ylivuoto painamalla C/CE näppäintä. Ylivuoto tapahtuu kun:
1) Laskun tulos tai muistin sisältö ylittää 12 numeroa desimaali-pilkusta vasemmalle.
2) Jaettaessa "0":lla.

TEKNISET TIEDOT
Virtalähde: Aurinkokenno ja alkaliparisto (LR44 X 1)
Automaattinen virran: approx. 7 minuuttiin
Käyttölämpötila: 0°C - 40°C
Mitat: 147mm (Pit.) x 106mm (Lev.) x 25mm (Kor.) Paino: 116 g
(Tiedot Voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta)

SVENSKA

STRÖMKÄLLA
Denna miniräknare har en dubbel strömkälla. Hur länge batterierna varar beror på användningen.
(**Anm:** Försök inte att byta ut batterierna själv. Låt någon på ett av Canon godkänt servicecenter göra det åt dig.)

⚠ Elektromagnetisk störning eller elektrostatisk urladdning kan göra att visningsfönstret inte fungerar som det ska eller att data som finns i minnet går förlorade eller förändras. Om det inträffar trycker du på ON CA och börjar om med den beräkning du höll på med.

MOMSBERÄKNINGAR
ON CA SET **Spara momsvärdet –** Tryck på ON CA SET och skriv in värdet för momsen och tryck på SET för att spara.
ON CA RECALL **Visa momsvärdet –** Tryck på ON CA RECALL för att visa det sparade momsvärdet.
TAX+ **Lägg till moms –** Används för att lägga till moms på det pris som visas.
TAX− **Dra av moms –** Används för att dra av momsen på det pris som visas.

FELSYMBOL
I följande fall, kommer "E" visas i sifferfönstret och tangentbordet låser sig elektronisht. Tryck på C/CE för att nollställa räknaren. Felsymbolen visas när:
1) Resultatet eller innehållet i minnet överstiger 12 siffror till vänster om decimalpunkten.
2) Division genomförs med "0".

SPECIFIKATION
Strömkälla: Solceller och alkaliska batterier (LR44 x 1)
Automatiskt strömfrånslag : ca. 7 minuter
Arbetstemperatur: 0°C till 40°C
Storlek: 147mm (Län.) x 106mm (Bre.) x 25mm (Höj.) Vikt: 116 g
(Dessa värden kan komma att ändras utan att det meddelas)

PORTUGUÊS

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
Esta calculadora vem com uma dupla fonte de alimentação de energia. A duração da pilha alcalina depende inteiramente da utilização individual.

(**Nota:** Não tente substituir a pilha por si próprio. Dirija-se a um Centro de Assistência da Canon para esta substituição.)

⚠ O visor pode não funcionar correctamente ou o conteúdo da memória pode ser perdido ou alterado devido a interferências electromagnéticas ou a descargas electrostáticas. Se isso acontecer, prima a tecla ON/CA e reinicie o cálculo desde o início.

CÁLCULO DE TAXAS
Guardar a Taxa de Imposto – Prima ON/CA SET e introduza o valor da taxa de imposto, depois prima em SET para guardar.

Chamar a Taxa de Imposto – Prima ON/CA RECALL - para chamar a taxa de imposto actual.

TAX+ **Tecla de Adição de Imposto –** Utilizada para adicionar o montante do imposto ao valor visualizado.

TAX− **Tecla de Dedução de Imposto –** Utilizada para deduzir o montante do imposto ao número visualizado.

FUNÇÃO DE EXCEDENTE
Nos seguintes casos, a indicação "E" aparece no visor, o teclado ébloqueado electronicamente é impossível efectuar qualquer outro tipo de operação. Carregue em C/C para limpar o excedente.
A função de excedente ocorre, quando:
1) O resultado ou o conteúdo da memória exceder 12 dígitos à esquerda da vírgula decimal.
2) Dividir por "0".

CARACTERISTICAS TECNICAS
Fonte de Alimentação de Energia: Célula solar e pilha alcalina (LR44 x 1)
Desligar automatico: aprox. 7 minutos
Temperatura de Utilização: 0ºC a 40ºC
Dimensões: 147mm (C) x 106mm (L) x 25mm (A) Peso: 116 g
(Sujeito a alterações sem aviso prévio.)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Αυτός ο υπολογιστής έχει μια διπλή πηγή ενέργειας. Η διάρκεια της αλκαλικής μπαταρίας εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο χρήσης κατά περίπτωση.

(**Σημείωση:** Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε την μπαταρία μόνοι σας. Αναθέστε σε ένα Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Canon να αλλάξει τη μπαταρία σας).

⚠ Η ηλεκτρομαγνητική παρέμβαση ή η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα λειτουργίας στην οθόνη ή τα περιεχόμενα της μνήμης υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ή να τροποποιηθούν. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, πατήστε το πλήκτρο ON/CA και ξεκινήστε τον υπολογισμό σας από την αρχή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΥ
Πληγή ο φορολογικός συντελεστής – Πατήστε το πλήκτρο ON/CA SET και εισάγετε τον φορολογικό συντελεστή σχήμα, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SET για να αποθηκεύσετε.

Ανάκληση του φορολογικού συντελεστή – Πατήστε το πλήκτρο ON/CA RECALL για να ανακαλέσετε τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή.

TAX+ **Προσθήκη κλειδί φόρου** – Χρησιμοποιείται για την προσθήκη του ποσού του φόρου με το σχήμα της οθόνης.

TAX− **Έκπτωση του φόρου κλειδί** – Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του ποσού του φόρου από την εμφανιζόμενη εικόνα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη "E". Το πληκτρολογιο κλειδωνεται ηλεκτρονικά και η περαιτέρω λειτουργία δεν είναι δυνατή. Πατήστε το πλήκτρο C/C για να σβηστεί η υπερχείλιση.
1) Ο αριθμός που εισάγετε, το αποτέλεσμα ή το περιεχόμενο της μνήμης υπερβαίνει τα 12 ψηφία στα αριστερά της υποδιαστολής δεκαδικού.
2) Όταν διαιρείτε με το "0".

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή Ρεύματος: Ηλιακό κύτταρο και αλκαλική μπαταρία (LR44 x 1)
Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας: περίπου 7 λεπτά
Επιτρεπτή Θερμοκρασία Χρήσης: 0 ° C έως 40 ° C
Διαστάσεις: 147mm (Μ) x 106mm (Π) x 25mm (Υ) Βάρος: 116 g
(Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση)

РУССКИЙ

ПИТАНИЕ
У этого калькулятора есть два источника питания. Время использования щелочной батареи полностью зависит от особенностей индивидуального использования.

(**Примечание:** Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Пусть это сделает для вас Canoh Service Center).

⚠ Электромагнитные помехи или электростатический разряд могут стать причиной неисправности дисплея или потери или изменения содержимого памяти. В таких случаях нажмите клавишу ON/CA и перезапустите калькулятор.

ВЫЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ
Сохранить ставку налога - Нажмите ON/CA SET и Введите значение ставки налога, затем нажмите SET чтобы сохранить ее.

Вызвать ставку налога - Нажмите ON/CA RECALL ,чтобы вызвать действующую ставку налога.

TAX+ **Клавиша прибавления налогов -** Используется для прибавления суммы налогов к отображаемому значению.

TAX− **Клавиша вычитания налогов -** Используется для вычитания суммы налогов из отображаемого значения

ФУНКЦИЯ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ
В следующих случаях, когда на дисплее показывается «E », клавиатура электронно блокируется и дальнейшие действия невозможны. Нажмите C/C для очистки переполнения.
Функция переполнения вызывается, когда:
1. Результат или содержимое памяти превышает 12 знаков слева от десятичной точки.
2. При делении на «0».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания: Солнечная батарея и щелочная батарея (LR44 X 1)
Автоматическое отключение питания:после 7 мин простоя
Температура эксплуатации: от 0°C до 40°C
Размеры: 147mm (Д) x 106mm (Ш) x 25mm (В) Вес: 116 г
(Может изменяться без уведомления)

MAGYAR

ENERGIAELLÁTÁS
Ez a számológép kettős energiaforrással működik. Az alkáli-elem élettartama az egyéni használati szokásoktól függ.

(**Megjegyzés**: Ne próbálja önállóan cserélni az elemet. Az elemcseréhez vegye igénybe egy Canon szolgáltató központ segítségét.)

⚠ Elektromágneses interferencia vagy elektrosztatikus kisülés következtében a kijelző hibásan működhet, illetve a memória tartalma eltűnhet vagy megváltozhat. Amennyiben ez történik, nyomja meg a ON/CA gombot és kezdje újra a számolást az elejétől.

ADÓSZÁMÍTÁSI FUNKCIÓ
Az adókulcs tárolása: Nyomja le az ON/CA SET gombot és adja meg az adokulcsot, majd a SET gomb megnyomásával tárolja.

Adókulcs visszahívása: Az ON/CA RECALL gomb lenyomásával visszahívhatja az aktuális adókulcsot.

TAX+ **Adó hozzáadása billentyű:** Lenyomásával az adót adhatja hozzá a kijelzett értékhez.

TAX− **Adó kivonása billentyű:** Lenyomásával az adót vonhatja ki a kijelzett értékből.

TÚLCSORDULÁS FUNKCIÓK
A következő esetekben „E ” (Hiba) felirat jelenik meg a kijelzőn. A billentyűzetet elektronikusan lezárja a készülék; a számológép a továbbiakban nem működtethető. A túlcsordulás megszűntetéséhez nyomja meg a C/C gombot. Túlcsordulás az alábbi esetekben fordul elő:
1) Az eredmény vagy a memória tartalmának hossza meghaladja a 12 számjegyet.
2) „0”-val osztott.

MŰSZAKI ADATOK
Energiaforrás: napelem és alkáli elem (LR44 x 1).
Automatikus kikapcsolás: körülbelül 7 perc elteltével.
Használati hőmérséklet: 0°C-tól 40°C-ig
Méretek: 147mm (H) x 106mm (S) x 25mm (M) Tömeg: 116 g
(Az adatok külön közlés nélkül módosulhatnak.)

POLSKI

ŹRÓDŁO ZASIALNIA
Kalkulator korzysta z dwóch źródeł zasilania. Żywotność baterii alkalicznej zależy od indywidualnego sposobu używania.

(**Wskazówka**: Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Bateria powinna być wymieniona przez centrum serwisowe Canon).

⚠ Zakłócenia elektromagnetyczne lub ładunki elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie wyświetlacza bądź utratę lub zmianę zawartości pamięci. W takiej sytuacji należy nacisnąć klawisz ON/CA i ponownie rozpocząć obliczenia.

FUNKCJA OBLICZANIA PODATKÓW
Rejestrowanie Stopy Podatkowej: Najpierw wciśnij ON/CA SET i wprowadź odpowiedn ią stopę podatkową, po czym wciśnij SET aby zapisać wprowadzoną wartość.

Przywoływanie Stopy Podatkowej: Jeśli chcesz przywołać aktualnie zarejestrowaną stopę podatkową, wciśnij klawisz ON/CA RECALL.

TAX+ **Klawisz Dodawania Podatków:** Służy do dodawania kwoty podatku do wyświetlanej wartości.

TAX− **Klawisz Odejmowania Podatków:** Służy do odejmowania kwoty podatku od wyświetlanej wartości.

FUNKCJE PRZEKROCZENIA ZAKRESU
Niżej podano przypadki, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat “E ”. Dodatkowo, klawiatura jest elektronicznie blokowana i nie można wykonywać żadnych operacji. Naciśnij przycisk C/C aby zlikwidować przekroczenie zakresu. Przekroczenie zakresu następuje w sytuacjach, gdy:
1) Wynik lub zawartość pamięci przekracza 12 cyfr.
2) Wykona się dzielenie przez “0”.

SPECYFIKACJA
Źródło zasilania: Ogniwo słoneczne i bateria alkaliczna (LR44 x 1)
Automatyczne wyłączenie zasilania: ok. 7 minut
Temperatura użytkowania: 0°C do 40°C
Wymiary: 147mm (dług.) x 106mm (szer.) x 25mm (wys.) Waga: 116 g
(Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji bez uprzedzenia.)

ROMÂNĂ

SURSA DE ALIMENTARE
Acest calculator este dotat cu o sursă dublă de alimentare. Durata de viață a bateriei alcaline depinde numai de utilizarea individuală.

(**Notă**: Nu încercafli să schimbaţi singuri bateria. Lăsaţi această operaţie în seama unui centru de service Canon.)

⚠ Interferenţele electromagnetice şi descărcările electrostatice pot cauza defecţiuni ale ecranului şi pot sterge sau altera conţinutul memoriei. În cazul în care survine un astfel de eveniment, apăsaţi tasta ON/CA şi reporniţi calculatorul.

CALCULUL IMPOZITULUI
Memorarea procentului corespunzător impozitului: Apăsaţi ON/CA SET şi introduceţi procentul corespunzător impozitului, apoi apăsaţi SET pentru al memora.

Rechemarea procentului corespunzător impozitului: Apăsaţi ON/CA RECALL pentru a rechema procentul corespunzător impozitului.

TAX+ **Tasta adunare impozit:** Utilizată pentru a aduna cifra corespunzătoare impozitului la cea afişată.

TAX− **Tasta scădere impozit:** Utilizată pentru a scădea cifra corespunzătoare impozitului din cea afişată.

FUNCŢIILE DE DEPĂŞIRE A CAPACITĂŢII
În următoarele cazuri, pe afişaj va apărea mesajul “E” (Eroare). Tastatura este blocată electronic şi nu se mai pot efectua alte operaţii. Apăsaţi tasta C/C pentru a şterge eroarea de depăşire a capacităţii. Depăşirea capacităţii survine atunci când:
1) Rezultatul sau conţinutul memoriei depăşeşte 12 cifre.
2) Se împarte la “0”.

SPECIFICAŢII TEHNICE
Sursa de tensiune: Baterie solară şi baterie alcalină (LR44 x 1).
Oprirea automată a alimentării: după aprox. 7 minute
Temperatura de operare: 0°C până la 40°C
Dimensiuni: 147mm (Lun.) x 106mm (Lat.) x 25mm (Ina.) Greutate: 116 g
(Se poate modifica fără notificare prealabilă)

ČESKY

NAPÁJENÍ
Tato kalkulačka má zdvojený zdroj napájení. Životnost alkalické baterie závisí na individuálním způsobu používání kalkulačky.

(**Poznámka**: Nepokoušejte se sami vyměňovat baterie. Vyměnu baterie za vás provede technik servisního střediska Canon).

⚠ Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický náboj mohou způsobit nesprávnou funkci displeje nebo ztrátu či změnu obsahu paměti. Pokud by se tak stalo, stiskněte tlačítko ON/CA a začněte s výpočtem znovu.

VÝPOČET DANĚ
Chcete-li uložit sazbu daně: Stiskněte ON/CA SET a zadejte hodnotu pro sazbu daně, pak stisknutím tlačítka SET hodnotu uložte.

Chcete-li vyvolat sazbu daně: Stisknutím tlačítka ON/CA RECALL vyvoláte současnou sazbu daně.

TAX+ **Tlačítko př ičtení daně:** Slouží k přičtení částky daně k zobrazené hodnotě.

TAX− **Tlačítko odečtení daně:** Slouží k odečtení částky daně od zobrazené hodnoty.

FUNKCE PŘETEČENÍ
V následujících případech se na displeji zobrazí hlášení „E “. Klávesnice se elektronicky uzamkne a další operace nelze provést. Přetečení odstraníte stisknutím klávesy C/C. Chyba přetečení nastane:
1) Jestliže výsledek nebo obsah paměti přesáhne 12 číslic.
2) Při dělení nulou.

SPECIFIKACE
Napájení: Solární panel a alkalická baterie (LR44 x 1)
Automatické vypnutí napájení: přibl. 7 minut
Teplota pro použití: 0°C až 40°C
Rozměry: 147mm (D) x 106mm (Š) x 25mm (V) Hmotnost: 116 g
(Podléhá změnám bez předchozího upozornění)

БЪЛГАРСКИ

ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ
Този калкулатор е с двойно захранване. Живота на алкалната батерия зависи изцяло от индивидуалното използване.

(**Внимание**: Не се опитвайте да сменяте сами батерията. Обърнете се към сервизния център на Canon, за да ви я сменят).

⚠ Електромагнитни смущения или електростатично разреждане могат да разстроят работата на дисплея или да изтрият или променят съдържанието на паметта. Ако това се случи, натиснете клавиша ON/CA и стартирайте изчислението си отначало.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК
Запаметяване на данъчна ставка: Натиснете ON/CA SET и въведете цифрата на данъчната ставка, след това натиснете SET за запаметяване.

Извличане на данъчна ставка: Натиснете ON/CA RECALL за да извлечете запаметената данъчна ставка.

TAX+ **Клавиш Добавяне на данък:** Използва се за добавяне на сумата на данъка към числото, отбелязано на дисплея.

TAX− **Клавиш Изваждане на данък:** Използва се за изваждане на сумата на данъка от числото, отбелязано на дисплея.

ФУНКЦИИ НА ПРЕПЪЛВАНЕ
В случаите по-долу на дисплея ще бъде показано “E”. Клавиатурата се заключва електронно и по-нататъшна работа не е възможна. Натиснете клавиша C/C, за да изчистите препълването. Препълване настъпва, когато:
1) Резултатът или съдържанието на паметта надвишава 12 цифри.
2) Има деление на “0”.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Източник на захранване: Слънчева батерия и алкална батерия (LR44 x 1)
Автоматично изключване: приблизително 7 минути
Температура на използване: 0°C до 40°C
Размери: 147mm (Д) x 106mm (Ш) x 25mm (в) Тегло: 116 g
(Възможни са малки промени, които не са споменати.)

SLOVENŠČINA

NAPAJANJE
Kalkulator je opremljen z dvema izvoroma napajanje. Življenjska doba alkalne baterije zavisi povsem od načina uporabe kalkulatorja.

(**Opomba**: Ne poskušajte sami zamenjati baterije. Baterijo naj zamenja pooblaščeni Canon servis).

⚠ Elektromagnetne motnje ali elektrostatična razelektritev lahko povzročijo motnje v delovanju zaslona oziroma izgubo ali spremembo vsebine pomnilnika. V tem primeru pritisnite tipko ON/CA in kalkulator začnite uporabljati znova.

IZRAČUN DAVKOV
Shranjevanje davčne stopnje: Pritisnite ON/CA SET in vpišite višino davčne stopnje, nato pritisnite SET ter vrednost shranite.

Priklic davčne stopnje: Pritisnite ON/CA RECALL za priklic trenutno veljavne davčne stopnje.

TAX+ **Tipka za prištevanje davka:** Uporabljate za prištevanje zneska davka prikazani vrednosti.

TAX− **Tipka za odštevanje davka:** Uporabljate za odštevanje zneska davka od prikazane vrednosti.

FUNKCIJE PREKORAČITVE
V naslednjih primerih se na zaslonu prikaže “E ”. Tipke so elektronsko blokirane in nadaljnja uporaba kalkulatorja ni več mogoča. Pritisnite C/C za brisanje prekoračitve. Prekoračitev se pojavi v naslednjih primerih:
1) Rezultat ali vsebina pomnilnika prekoračita 12 mest.
2) Delite z “0”.

TEHNIČNI PODATKI
Napajanje: Sončna celica in alkalna baterija (LR44 x 1)
Avtomatski izklop napajanja: pribl. 7 minutah
Temperatura okolja: 0°C do 40°C
Dimenzije: 147mm (D) x 106mm (Š) x 25mm (V) Tea: 116 g
(Pridrujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila).

HRVATSKI

IZVOR NAPAJANJE
Ovaj kalkulator napaja se na dva načina. Trajanje alkalne baterije ovisi isključivo o individualnom korištenju.

(**Napomena**: Nemojte pokušavati samostalno zamjenjivati bateriju. Obratite se servisnom centru tvrke Canon gdje će vam zamijeniti bateriju.)

⚠ Elektromagnetske smetnje ili elektrostatski naboj mogu uzrokovati neispravan rad zaslona ili se sadržaj memorije može izgubiti ili izmijeniti. Ako se to dogodi, pritisnite tipku ON/CA i započnite računanje od početka.

FUNKCIJE PRORAČUNAVANJA POREZA
Pohranjivanje porezne stope: Pritisnite ON/CA SET i unesite iznos porezne stope, a zatim pritisnite SET da biste ga pohranili.

Učitavanje porezne stope: Pritisnite ON/CA RECALL da biste prikazali trenutačno važeću poreznu stopu.

TAX+ **Tipka Dodaj porez (Add Tax):** Upotrebljava se za dodavanje iznosa poreza prikazanoj vrijednosti.

TAX− **Tipka Oduzmi porez (Deduct Tax):** Upotrebljava se za oduzimanje iznosa poreza od prikazane vrijednosti.

FUNKCIJA PRELJEVA
Tipkovnica je elektronički zaključana i daljnji rad je onemogućen. Pritisnite tipku C/C za poništenje prelјeva. Do preljeva dolazi:
1) Kada rezultat ili sadržaj memorije prelaze 12 znamenki.
2) Prilikom operacije dijeljenja s "0".

SPECIFIKACIJE
Napajanje: Solarna celija i alkalna baterija (LR44 x 1)
Automatsko isključivanje: pribl. 7 minuta
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Dimenzije: 147mm (D) x 106mm (Š) x 25mm (V) Težina: 116 g
(Podliježe promjenama bez naknadne obavijesti.)

SLOVENSKY

NAPÁJANIE
Kalkulačka sa dodáva s duálnym zdrojom napájania. Životnosť alkalickej batérie závisí výhradne od individuálneho spôsobu používania.

(**Poznámka**: Batérie nikdy nevymieňajte sami. Nechajte ich vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Canon).

⚠ Elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môže spôsobiť zlyhanie displeja a stratu alebo zmenu obsahu pamäte. Ak sa tak stalo, stlačte tlačidlo a ON/CA kalkulačku opätovne spustite od začiatku.

FUNKCIA DANE
Uloženie daňovej sadzby: Stlačte tlačidlá ON/CA (zapnúť/vymazať) a SET (nastaviť), zadajte hodnotu daňovej sadzby a stlačením tlačidla SET (nastaviť) ju uložte.

Vyvolanie hodnoty daňovej sadzby: Aktuálnu daňovú sadzbu vyvoláte stlačením tlačidiel ON/CA (zapnúť/vymazať) a RECALL (vyvolať).

TAX+ **Tlačidlo pripočítania dane:** Používa sa na pripočítanie daňovej čiastky k zobrazenému číslu.

TAX− **Tlačidlo odčítania dane:** Používa sa na odčítanie daňovej čiastky od zobrazeného čísla.

FUNKCIE PREPLNENIA
V nasledovných prípadoch sa na displeji objaví "E" (Chyba). Klávesnica je elektronicky zablokovaná a ďalšia práca nie je možná. Stlačte tlačidlo C/C pre vymazanie preplnenia. K preplneniu dochádza, keď:
1) Výsledok alebo obsah pamäte prekročí limit 12 číslic.
2) Delíte "0" (nulou).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájací zdroj: solárny článok a alkalická batéria (LR44 x 1)
Funkcia automatického vypnutia: približne po 7 minútach
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Rozmery: 147mm (D) x 106mm (Š) x 25mm (V) Hmotnosť: 116 g
(Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia)

TURKISH

GÜÇ TEDARİKİ
Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalik pilin dayanma süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.
(**NOT:** Pili kendiniz değiştirmeye kalkışmayınız. Pili değiştirmek için bir Canon Servis Merkezine başvurunuz.)

⚠ Elektro manyetik ışınlar veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasına veya bellek içeriğinin kaybına ya da tahrif olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda ON/CA düğmesine basıp hesaplama işlemine baştan başlayınız.

VERGİ HESAPLAMALARI
Vergi oranının kaydedilmesi: Basın ON/CA SET ve vergi oranını girip, kaydetmek için SET düğmelerine basınız.

Vergi oranının çağrılması: Ayarlı vergi oranını görüntülemek için ON/CA RECALL düğmelerine basınız.

TAX+ **Vergi oranını artırma:** Gösterilen vergi oranını artırmak için kullanılır.

TAX− **Vergi oranını azaltma:** Gösterilen vergi oranını azaltmak için kullanılır.

TAŞMA FONKSİYONLARI
Aşağıdaki durumlarda göstergede “E” ibaresi görünür. Ayrıca klavye elektronik yolla kilitli olur ve herhangi bir işlem yapılamaz. Taşma durumunu gidermek için C/C düğmesine basınız. Taşma durumunun oluştuğu haller:
1) Bellek içeriğinin sonucu ondalık işaretinin solunda 12 haneyi aştığında.
2) "0"'a bölme işlemi yapıldığında.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç kaynağı: Güneş pili ve alkalik pil (LR44 x 1)
Otomatik Kapama Fonksiyonu : Yak. 7 dakika
İşletme sıcaklığı: 0°C - 40°C
Ebatları: 147 mm (B) x 106 mm (E) x 25 mm (Y) Ağırlığı: 116 gr
(Veriler bildirmeksizin değişikliğe tabidir)

KAZAKH

ҚУАТ КӨЗІ
Бұл калькулятордың қос қуат көзі бар. Сілтілі батареяның қызмет көрсету ұзақтығы толығымен жеке пайдалануға байланысты.
(**ЕСКЕРІМ:** батареяны өз бетіңізше ауыстыруға тырыспаңыз. Батареяны ауыстыруды Canon сервистік орталығына жүктеңіз.)

⚠ Электромагниттік кедергілер немесе статикалық электр разряды дисплейдің дұрыс жұмыс істемеуіне я болмаса жад мазмұнының жоғалуына немесе өзгеруіне әкелуі мүмкін. Бұл орын алса, ON/CA пернесін басып, есептеуді басынан бастаңыз.

САЛЫҚТЫ ЕСЕПТЕУ
Салық мөлшерлемесін сақтау: ON/CA SET пернесін басыңыз және салық мөлшерлемесінің санын енгізіңіз де, сақтау үшін SET пернелерін басыңыз.

Салық мөлшерлемесін шақыру: ағымдағы салық мөлшерлемесін шақыру үшін ON/CA RECALL пернелерін басыңыз.

TAX+ **Салықты қосу пернесі**: көрсетілген санға салық мөлшерін қосу үшін пайдаланылады.

TAX− **Салықты шегеру пернесі:** көрсетілген саннан салық мөлшерін шегеру үшін пайдаланылады.

ТОЛЫП КЕТУ ФУНКЦИЯЛАРЫ
Келесі жағдайда дисплейде «E» көрсетіледі. Пернетақта электрондық жолмен құлыпталады және одан әрі пайдалану мүмкін болмайды. Толып кетуді тазалау үшін C/C пернесін басыңыз. Толып кету мына жағдайларда орын алады:
1) Нәтиже немесе жад мазмұны ондық нүктенің сол жағында 12 цифрдан асады.
2) «0» санына бөлу.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Қуат көзі: күн батареясы және сілтілі батарея (LR44 x 1)
Автоматты Қуатты Өшіру : 7 минуттан
Пайдалану температурасы: 0°C - 40°C
Өлшемдер: 147 мм (Е) x 106 мм (¥) x 25 мм (Б) Салмағы: 116 г
(Ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

UKRAINIAN

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
У цьому калькуляторі передбачено два джерела живлення. Час роботи від лужної батарейки цілком залежить від індивідуальних особливостей використання.
(**ПРИМІТКА.** Не намагайтеся замінити батарейку самостійно. Для заміни зверніться до сервісного центру Canon.)

⚠ Електромагнітні перешкоди або електростатичні розряди можуть спричинити збій у роботі дисплея, а також втрату або зміну вмісту пам'яті. У такому разі натисніть клавішу ON/CA і почніть обчислення з початку.

ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ
податкової ставки: натисніть клавіші ON/CA SET і введіть значення податкової ставки, а потім натисніть SET , щоб зберегти його.

Виклик податкової ставки: натисніть клавіші ON/CA RECALL, щоб викликати збережену податкову ставку.

TAX+ **Клавіша додавання податку:** використовується для додавання суми податку до відображеного числа.

TAX− **Клавіша віднімання податку:** використовується для віднімання суми податку від відображеного числа.

ФУНКЦІЇ ОЧИЩЕННЯ ПЕРЕПОВНЕНОГО БУФЕРА
У разі переповнення буфера на дисплеї відобразиться символ «E». Клавіатура блокується електронними засобами, і подальша робота стає неможливою. Натисніть клавішу C/C , щоб очистити переповнення. Переповнення стається за наведених нижче умов.
1) Результат вмісту пам'яті перевищує 12 цифр ліворуч від десяткової коми.
2) Виконується ділення на «0».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Джерело живлення: фотоелемент і лужна батарейка (LR44 x 1)
Автоматичне вимкнення: прибл. 7 хвилин
Робоча температура: від 0°C до 40°C
Розміри: 147 мм (Ш) x 106 мм (Д) x 25 мм (В) Вага: 116 г
підлягає зміні без попередження

Manufacturer:
CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
17/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road,
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

Importer: **CANON EUROPA N.V.**
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON (UK) LTD
4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF, U.K.

Қазақстан Республикасы (импортшы)
Байланыс ақпараты орам қорабында берілген, Оны қауіпсіз орында сақтаңыз

Հայաստանի Հանրապետությունը (ներմուծող)
Կոնտակտային տեղեկատվություն նշված է փաթեթավորման վանդակում. Խնդրում ենք պահել այն մի ապահով տեղ.

Республика Кыргыз (импорттоочу)
Контакттык маалымат көрсөтүлсө укладочном ящикте.

E-IM-3392

© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2023