

KS-125T



Instruction manual website
 https://global.canon/calmanual

Calculation Examples / Perhitungan Contoh /
 Ví Dụ / 계산 예

CALCULATION PERHITUNGAN TÍNH TOÁN 계산	OPERATION OPERASI PHÉP TOÁN 조작	DISPLAY TAMPILAN MÀN HÌNH HIỂN THỊ 디스플레이
		123456789012
▼ Mixed / Campuran / Tinh toán hỗn hợp / 혼합 계산		
140-35+22=127	ON/CA () (0.) 140 35 + 22 = ((127.)	
2x2=6	2 x 2 = ((6.)	
-7x99=-63	7 x 99 = ((-63.)	
(2+4) ÷ 3x8.1=16.2	2 + 4 = 3 x 8.1 = ((16.2.)	
▼ Constant / Konstan / Hằng số / 상수		
2+3=5	2 + 3 = ((5.)	
4+3=7	4 + 3 = ((7.)	
1-2=-1	1 - 2 = ((-1.)	
2-2=0	2 - 2 = ((0.)	
2x3=6	2 x 3 = ((6.)	
2x4=8	2 x 4 = ((8.)	
6÷3=2	6 ÷ 3 = ((2.)	
9÷3=3	9 ÷ 3 = ((3.)	
▼ Power, Fraction / Pangkat, Pecahan / Lũy thừa, phân số / 거듭 제곱, 분수		
3 ⁴ =81	3 x⁴ = ((81.)	
1/5=0.2	5 1/ = ((0.2)	
1/(2x3+4)=0.1	2 x 3 + 4 1/ = ((0.1)	
▼ Square Root /Akar Kuadrat / Căn bậc hai / 제곱근		
√3 = 1.73205080756	3 √ ((1.73205080756)	

CALCULATION PERHITUNGAN TÍNH TOÁN 계산	OPERATION OPERASI PHÉP TOÁN 조작	DISPLAY TAMPILAN MÀN HÌNH HIỂN THỊ 디스플레이
		123456789012
▼ Percentage / Persen / Phần trăm / 백분율		
1200x $\frac{12}{100}$ =144	1200 x 12 % = ((144.)	
1200x $\frac{15}{100}$ =180	15 % = ((180.)	
1200+(1200x20%)=1,440	1200 + 20 % = ((1'440.)	
1200-(1200x20%)=960	1200 - 20 % = ((960.)	
▼ Memory / Memori / Bộ nhớ / 메모리 계산		
3x4= 12	ON/CA () (0.)	
-) 6 ÷ 0.2= 30	3 x 4 = ((M 12.)	
-18	6 ÷ 0.2 = ((M 30.)	
+) 200	RM/CH (M -18.)	
182	200 = ((M 200.)	
	RM/CH (Recall memory) (M 182.)	
	RM/CH (Clear memory) (182.)	
▼ Grand total / Grand total / Tổng / 총계		
30x40= 1,200	ON/CA () (0.)	
50x60= 3,000	30 x 40 = ((GT 1'200.)	
+) 25x30= 750	50 x 60 = ((GT 3'000.)	
4,950	25 x 30 = ((GT 750.)	
+) 235x35= 8,225	GT (GT 4'950.)	
13,175	235 x 35 = ((GT 8'225.)	
	GT (Recall Grand total memory) (GT 13'175.)	
	GT (Clear Grand total memory) (13'175.)	
▼ Tax / Tarif / Phép tính thuế / 세금		
Tax Rate Set Tax: 5%	ON/CA SET 5 SET (TAX% 5.)	
Recall Tax Rate	ON/CA RECALL (TAX% 5.)	
Add the Tax Amount Price \$2,000 without tax Selling price with tax? (\$2,100) Tax amount? = (\$100)	2000 ((2'000.) TAX+ (TAX+ 2'100.) TAX+ (TAX 100.)	
Deduct Tax Amount Selling price \$3,150 with tax Price without tax? (\$3,000) Tax amount? = (\$150)	3150 ((3'150.) TAX- (TAX- 3'000.) TAX- (TAX 150.)	
▼ Overflow / Lumpah Atas / Tràn bộ nhớ / 기능		
1) 123456789x78900 =9740740652100 (ERROR)	123456789 x 78900 = ((E 9.74074065210) CI/C (9.74074065210)	
2) 999999999999 (Add to Memory) 123 (Add to Memory)	99999999999 M+ (M 999'999'999'999.) 123 M+ (M 1.00000000012) CI/C (M 1.00000000012)	
3) 6 ÷ 0 = 0 (ERROR)	RM/CH RM/CH (999'999'999'999.) 6 ÷ 0 = ((E 0.) CI/C (0.)	

ENGLISH

IMPORTANT: READ BEFORE USE
 • Before using this product, please read this manual carefully. Keep it on hand for future reference.

POWER SUPPLY
 This calculator comes with a dual power source. The duration of an alkaline battery depends entirely on individual usage.
(Note: Do not attempt to change the battery by yourself. Have a Canon Service Center change the battery for you).

! Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. If this occur, press the **ON/CA** key and restart your calculation from the beginning.

TAX CALCULATION
ON/CA SET **Store the Tax Rate** – Press **ON/CA SET** and enter the tax rate figure, then press **SET** to store.
ON/CA RECALL **Recall the Tax Rate** – Press **ON/CA RECALL** to recall the current tax rate.
TAX+ **Add Tax Key** – Used for adding the tax amount to the displayed figure.
TAX- **Deduct Tax Key** – Used for deducting the tax amount from the displayed figure.

OVERFLOW FUNCTION
 In the following cases, when "E" is displayed, the keyboard is electronically locked, and further operation is impossible.
 Press **CI/C** to clear the overflow. The overflow function occurs when:
 1) The result or the memory content exceeds 12 digits to the left of the decimal point.
 2) Dividing by "0".

SPECIFICATIONS
 Power Source : Solar cell and alkaline battery (LR44 x 1)
 Automatic power-off : approx. 7 minutes
 Usable Temperature : 0°C to 40°C
 Dimension : 147mm (L) x 106mm (W) x 25mm (H)
 Weight : 117g
 (Subject to change without notice)

BAHASA INDONESIA

PENTING: BACA SEBELUM PENGGUNAAN
 • Sebelum menggunakan produk ini, silahkan baca panduan ini dengan seksama. Tetap di tangan untuk referensi di masa mendatang.

CATU DAYA
 Kalkulator ini dilengkapi dengan dua buah sumber daya. Umur baterai alkalin hanya tergantung pada penggunaan masing-masing.
(Catatan: Jangan mencoba mengganti baterai sendiri. Mintalah bantuan Canon Service Center untuk mengganti baterai untuk Anda).

! Interferensi elektromagnetik atau terkena sengatan listrik dapat menyebabkan layar untuk kerusakan atau isi memori yang akan hilang atau berubah. Jika ini terjadi, tekan tombol **ON/CA** kunci dan restart perhitungan Anda dari awal.

FUNGSI KALKULASI PAJAK
ON/CA SET **Menyimpan Tarif Pajak** : Tekan **ON/CA SET** dan masukkan nilai pajak dan tekan **SET** untuk menyimpan tarif pajak.
ON/CA RECALL **Memanggil Kembali Tarif Pajak** : Tekan **ON/CA RECALL** untuk memanggil kembali tarif pajak saat ini.
TAX+ **Tombol Add Tax** : Digunakan untuk menam bahkan jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.
TAX- **Tombol Deduct Tax** : Digunakan untuk memotong jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.gingat semua nilai secara berurutan.

FUNGSI OVERFLOW
 Pada kasus berikut, "E" akan diperlihatkan pada tampilan. Papan ketik terkunci secara elektronik, dan operasi tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Tekan **CI/C** untuk menghapus overflow. Overflow terjadi apabila:
 1) Hasil atau isi memori melebihi 12 digit ke sebelah kiri dari titik desimal.
 2) Membagi dengan "0".

SPESIFIKASI
 Sumber Daya: Sel matahari dan baterai Alkalin (LR44 X 1)
 Fungsi Daya Mati Otomatis: sekitar 7 menit
 Suhu Operasi: 0°C to 40°C
 Dimensi: 147mm (L) x 106mm (P) x 25mm (T)
 Berat: 117g
 (Dapat berubah tanpa pemberitahuan)



QUAN TRỌNG: ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

• Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng. Hãy giữ nó để tham khảo trong tương lai.

NGUỒN ĐIỆN

Máy tính sử dụng 2 nguồn điện: năng lượng mặt trời và pin điện tử. Thời lượng của pin phụ thuộc vào cách sử dụng của từng cá nhân.

(Lưu ý: Không tự ý thay pin. Hãy mang đến Trung tâm chăm sóc khách hàng để được thay thế kịp thời.



Hiện tượng nhiễu điện từ hoặc phóng tĩnh điện có thể gây ra sự cố màn hình hoặc gây mất mát hay thay đổi nội dung trong bộ nhớ. Khi gặp trường hợp này, hãy nhấn phím **ON/C** và bắt đầu tính toán lại từ đầu.

CHỨC NĂNG TÍNH THUẾ

ON/C **SET** **Lưu thuế suất:** Nhấn **ON/C** **SET** và nhập số tiền thuế suất, sau đó nhấn **SET** để lưu trữ.

ON/C **RECALL** **Gọi lại thuế suất:** Nhấn **ON/C** **RECALL** để gọi lại thuế suất hiện tại.

TAX+ **Phím cộng thuế:** Được dùng để cộng giá trị thuế với con số đang hiển thị trên màn hình.

TAX- **Phím khấu trừ thuế:** Được dùng để khấu trừ giá trị thuế từ con số hiện tại trên màn hình.

TRÀN BỘ NHỚ

Khi "E" hiển thị trên màn hình, bàn phím sẽ bị khóa và không thể tiếp tục thực hiện tính toán. Nhấn **CI/C** để xóa bộ nhớ tràn. Trường hợp này xảy ra khi:

- 1) Kết quả hoặc nội dung bộ nhớ vượt quá 12 chữ số ở bên trái.
- 2) Khi thực hiện phép chia cho "0".

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn cấp: Pin năng lượng mặt trời và pin alkaline (LR44 x 1)
 Tự động tắt nguồn: sau khoảng 7 phút.
 Nhiệt độ sử dụng an toàn: 0°C to 40°C

Kích thước: 147mm (Dài) x 106mm (Rộng) x 25mm (Cao)
 Khối lượng: 117g

(Có thể thay đổi không cần báo trước)

Made in China / Buatan Cina / Sản xuất tại Trung Quốc /
 제조국 : 중국

Printed in China / Tercetak di Cina / In ấn tại Trung Quốc. /
 인쇄 : 중국



중요 : 사용하기 전에 꼭 읽어주세요

• 계산기를 사용하기 전에 다음의 안내사항과 안전사항을 읽어 주십시오. 향후 사용을 위하여 이 매뉴얼을 잘 보관하여 주십시오.

전력 공급

이 계산기에는 이중 전원이 함께 제공됩니다. 알카라인 배터리의 지속 시간은 전적으로 개인 사용에 따라 다릅니다.

(노트: 배터리를 직접 교체하지 마십시오. Canon 서비스 센터에 배터리 교체를 요청하십시오.)



전자기기 간섭 또는 정전기 방전으로 인해 디스플레이가 오작동하거나 메모리 내용이 손실되거나 변경 될 수 있습니다.이 경우 **ON/C** 키를 누르고 처음부터 계산을 다시 시작하십시오.

세금 계산

ON/C **SET** **세율 저장** - **ON/C** **SET**를 누르고 세율 수치를 입력 한 다음 **SET**를 눌러 저장합니다.

ON/C **RECALL** **세율 재사용** - 현재 세율을 불러 오려면 **ON/C** **RECALL**를 누르십시오.

TAX+ **세금 키 추가** - 표시된 그림에 세액을 추가하는 데 사용됩니다.

TAX- **세금 공제 키** - 표시된 그림에서 세액을 공제하는 데 사용됩니다.

Overflow 기능

다음과 같은 경우 "E"가 표시되면 키보드가 전자적으로 잠기고 추가 조작이 불가능합니다.

Overflow를 지우려면 **CI/C**를 누르십시오. Overflow 기능은 다음과 같은 경우에 발생합니다:

- 1) 결과 또는 메모리 내용이 소수점 왼쪽 12 자리를 초과합니다.
- 2) "0"으로 나눕니다.

사양

전원 : 태양 전지 및 알카라인 배터리 (LR44 x 1)

자동 전원 끄기 : 약. 7 분

사용 가능한 온도 : 0°C ~ 40°C

치수 : 147mm (L) x 106mm (W) x 25mm (H)

무게 : 117g

(예고없이 변경 될 수 있음)

보증규정

- 보증기간(1년)동안 제품의 정상적인 상태 하에서 발생한 고장에 대하여서는, 자사 규정에 따라 무상으로 상품 교체를 해드립니다.

CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
 17/F., Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road,
 Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

CANON MARKETING (MALAYSIA) SDN BHD.
 No. 6-2-01, Canon Tower, UOA Business Park (Tower 6),
 Jalan Pengaturcara U1/51A, Seksyen U1,
 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

CANON KOREA INC.
 BS Tower, 607 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06173, Seoul, Korea
<https://kr.canon>