Alimentation

Cette calculatrice est équipée d'une double source d'alimentation. Les piles alcalines peuvent être utilisées pendant une assez longue durée, selon le type d'utilisation réalisé. Lorsque les piles sont épuisées, la calculatrice peut toujours être utilisée en étant alimentée par la cellule solaire. (Note: Ne pas tenter de remplacer soi-même les piles. Faire effectuer cette opération par le centre de service après-

vente Canon.) Une interférence électromagnétique ou une décharge

dectrostatique peuvent causer des erreurs d'affichage ainsi que la perte ou la modification du contenu de la mémoire. Dans de telles circonstances, appuyer sur la touche [RESET] et recommencer l'opération de calcul depuis le début. Lorsque vous rallumez, assurez-vous d'entrer de nouveau le taux du calcul de taxe.

ATTENTION!

lancer la recherche du lecteur.

Si le périphérique USB ne se trouve pas sur votre disque dur. Windows® 98. Placez le

3. Vous pouvez omettre l'étape [Specify a location] (spécifiez un

emplacement). Cliquez simplement sur [Next] (suivant) pour



4. Cliquez sur [Next] (suivant) Ceci lance gestionnaire USB.

5. Cliquez sur [Finish]



Windows® 98 est une marque déposée de Microsoft®

Calcul de la Taxe

Mémorisation du Taux de Taxe – Appuyez sur la ouche CA ET et tapez le taux de taxe puis appuyez à nouveau sur CA SET pour le mémoriser.

CA RECALL Pour rappeler le taux de taxe – Appuyer sur les touches CA RECALL pour rappeler le taux de taxe entré.

Touche d'addition de taxe - Sert à ajouter le montant de la taxe aux chiffres affichés Touche de soustraction de taxe - Sert à déduire le montant de la taxe des chiffres affichés

Raccordement à un Ordinateur

Utilisez le câble USB fourni avec votre calculatrice pour la relier à

1. Insérez le câble USB dans le port USB de votre ordinateur. Assurez-vous de bien relier le câble directement au port USB de votre ordinateur – un raccordement à un connecteur en cascade, USB externe etc. risque d'occasionner un disfonctionnement.

2 Insérez l'autre --extrémité du câble au port USB de la

Lors de la première connexion entre votre calculatrice et votre ordinateur, il vous sera nécessaire d'installer un gestionnaire de périphérique USB.
Poursuivez l'installation en suivant les instructions qui s'affichent

sur votre écran. Avec certains ordinateurs, le gestionnaire de périphérique se lance automatiquement lorsque vous connectez

Lisez attentivement les précautions d'emploi qui suivent avant d'utiliser votre calculatrice. Conservez ces précautions d'emploi ainsi que le Guide d'Instructions à portée de main pour pouvoir



sfonctionnement grave

Arrêtez immédiatement d'utiliser votre calculatrice si elle commence à émettre de la fumée, une odeur étrange ou de la chaleur. L'emploi prolongé de la calculatrice dans ces conditions peut provoquer un incendie ou un choc électrique Effectuez immédiatement les opérations suivantes : 1. Débranchez le câble USB.

Demandez conseil auprès du revendeur où vous avez effectué l'achat.

Une mauvaise utilisation du câble USB. Assurez-vous de bien respecter les consignes suivantes :

Utilisez uniquement le câble USB fourni avec la

calculatrice. L'emploi d'un autre câble peut provoquer un

incendie ou un choc électrique.

Ne placez jamais d'objets lourds sur le câble USB et ne

l'exposez jamais à une chaleur directe. Ne modifiez iamais votre câble et ne le tordez pas.

N'enroulez pas votre câble et ne le tirez pas.

Nie le câble d'origine, ou l'une de ses extrémités, venait à être sérieusement endommagé, demandez conseil auprès du revendeur où vous avez effectué l'achat de la

calculatrice.

Ne touchez jamais le câble USB ou ses extrémités lorsque vous avez les mains mouillées. Ceci peut entraîner un grave choc électrique.

Une mauvaise utilisation des piles peut causer une fuite et endommager les composants adjacents, voire provoquer une explosion, un incendie ou occasionner des blessures.

Veillez à bien respecter les consignes suivantes :

N'essayez jamais d'ouvrir une pile et ne l'utilisez plus après un court-circuit

Ne débranchez jamais le câble USB lorsqu'une opération de calcul est en cours.

Si vous rencontriez des difficultés lors du transfert de données entre la calculatrice et l'ordinateur, essayez de débrancher puis de

Mode CAL et Mode PC

Votre calculatrice fonctionne sur deux modes : le mode CAL et le

Le mode CAL s'active automatiquement dès lors que la calculatrice n'est pas reliée à un ordinateur à l'aide du câble USB. Si votre calculatrice se trouve en mode PC alors qu'elle n'est pas reliée à l'ordinateur, une pression sur n'importe quelle touche

activera automatiquement le mode CAL.


Une fois la calculatrice connectée à un ordinateur par le câble
USB, une pression sur la touche (permettra de basculer entre
le mode CAL et le mode PC.


Mode CAL

• Votre calculatrice effectue des opérations standard. • Il vous est possible de transférer le résultat de vos calculs (affichage du contenu) vers un ordinateur

Mode PC

- En appuyant sur l'une des touches de votre calculatrice le symbole ou mouvement de curseur correspondant s'affiche sur l'écran de votre ordinateur.
- En mode PC, le symbole suivant apparaît sur l'affichage de votre calculatrice « -----





N'essayez pas de recharger une pile.
Assurez-vous de bien respecter les polarités + et – de

la pile.

La pile étant de petite taille, veillez à ne pas l'ingérer par accident ; soyez particulièrement attentif si de jeunes

enfants sont présents.

Ne laissez pas les piles à portée d'un enfant. Si une pile venait à être ingérée accidentellement, prévenez immédiatement votre médecin.

Ne laissez pas tomber votre calculatrice et évitez les chocs

Si votre calculatrice a été endommagée suite à une chute et que vous continuez néanmoins à l'utiliser cela risque de provoquer un incendie ou un choc électrique. Effectuez immédiatement les opérations suivantes : 1. Débranchez le câble USB.

2. Demandez conseil auprès du revendeur où vous avez effectué l'achat.

Ne tentez jamais d'ouvrir votre calculatrice

N'essayez jamais d'ouvrir votre calculatrice ou de la modifier de quelle que manière que ce soit. Cela pourrait. provoquer un choc électrique, des brûlures ou autres types de blessures. Confiez toutes les inspections, ajustements et réparations à votre revendeur d'origine.

Liquides et autres corps étrangers

effectué l'achat.

De l'eau ou tout autre liquide et corps étrangers (tel que du métal) entrant en contact avec votre calculatrice peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique. Effectuez immédiatement les opérations suivantes

2. Demandez conseil auprès du revendeur où vous avez

Jeter votre calculatrice au feu peut provoguer une

ransfert de Données vers un Ordinateur

Mode CAL En mode CAL, il vous est possible d'envoyer le résultat de vos opérations (affichage du contenu) vers l'ordinateur que vous avez raccordé, simplement en appuyant sur la touche (SEND).

- L'opération de transfert du résultat d'un calcul prend un certain temps. Pendant toute cette durée, les touches de la calculatrice
- seront bloquées.

 Seul le transfert de chiffres est possible les symboles de
- séparation, indicateurs (M, = etc.) ne seront pas transférés.

 Si l'indicateur E (erreur) apparaît sur l'affichage de votre
- calculatrice, aucun transfert n'est possible.
- La touche (SEND) est bloquée si la calculatrice n'est pas reliée à
- Appuyer sur une touche du clavier PC alors qu'une opération de transfert de données est en cours risque d'insérer le symbole de cette touche, ou son code, dans le résultat du

Ce mode transforme votre calculatrice en clavier numérique comme celui illustré ci-contre. En mode Touche PC, toutes sont bloquées.

789+BS 456*

ATTENTION!

Câble USB

 Assurez-vous que la Touche Numérique est bien verrouillée avant de transférer des données en mode PC ou par le biais de la touche (SEND). Aucun transfert ne s'effectuera si la Touche Numérique n'est pas verrouillée.

Lorsque vous utilisez votre calculatrice alors qu'elle est reliée à

- un ordinateur, assurez-vous de bien relâcher complètement les touches.
- Si l'économiseur d'écran s'active pendant une opération, vous pouvez le désactive et la sective peridant une operation, vous pouvez le désactive et revenir à l'écran normal en utilisant l'une des touches suivantes : Mode CAL : touche (SEND)

Mode PC: n'importe quelle touche activée par le mode PC.
Notez toutefois qu'il vous est impossible de désactiver
l'économiseur d'écran en utilisant une touche de la calculatrice.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation du câble USB peut provoquer un

incendie ou un choc électrique. Assurez-vous de bien respecter les consignes suivantes :

Ne placez pas votre câble USB près d'un radiateur ou

Lors du débranchement du câble USB tirez à l'aide de la

Si yous n'utilisez pas votre calculatrice pendant un certain.

Une mauvaise utilisation des piles peut causer une fuite et

endommager les composants adjacents, voire provoquer

une explosion, un incendie ou occasionner des blessures. Veillez à bien respecter les consignes suivantes :

Utilisez uniquement le type de piles adaptées à votre

Ne placez jamais d'objets lourds sur votre calculatrice. Un

équilibre précaire pourrait les faire tomber et causer des

Les emplacements suivants peuvent entraîner un risque

• Dans une cuisine ou autre endroit pouvant générer des

Près d'un radiateur, sur un tapis chauffant, en plein soleil, dans une voiture garée au soleil ou tout autre endroit

• Ne placez jamais votre calculatrice sur une table instable

ou sur une étagère trop haute. Votre calculatrice pourrait tomber et causer des blessures corporelles.

calculatrice dans des emplacements similaires à ceux décrits

d'incendie et de choc électrique. Evitez d'utiliser votre

Dans un endroit humide ou très poussiéreux

Lors du debranchement du cable OSB, tirez a raide di prise, jamais à l'aide du cordon.
 Lors du branchement du câble USB, assurez-vous de

toute autre source de chaleur intense.

temps, veillez à débrancher le câble USB.

l'insérer correctement et à fond.

calculatrice.

blessures corporelles.

vapeurs d'huile.

soumis à une chaleur intense.

Evitez les endroits à équilibre précaire

Lorsque votre calculatrice est sur « ON », et qu'aucune touche n'est utilisée pendant plus de **7 minutes**, la calculatrice s'éteindra automatiquement afin d'économiser l'alimentation. Appuyez sur la touche CA pour redémarrer votre calculatrice. « 0 » apparaît sur l'affichage. Notez que lorsque la calculatrice est reliée à l'ordinateur, elle tire sa source d'alimentation du câble USB et la fonction d'arrêt ne s'applique donc pas.

Alimentation: solaire et par piles alcalines (LR1130 x 1) Alimentation fournie par câble USB lorsque

Fonction Arrêt Automatique

calculatrice reliée à l'ordinateur. empérature d'utilisation : entre 0°C et 40°C (30°F et 104°F) Dimensions: 135.5mm (L) x 103mm (P) x 34mm (H) (LS-120PC) 122,5mm (L) x 72mm (P) x 13mm (H) (LS-12PC) Poids: 121,5g (LS-120PC) / 66g (LS-12PC)

· Certains systèmes d'exploitation assignent des lettres aux

l'ordinateur ; autrement, les lettres assignées au clavier

numérique s'afficheront à la place des chiffres que vous

Selon le logiciel que vous utilisez ou la configuration du clavie

sur la touche de votre calculatrice peut s'afficher sur l'écran

de votre ordinateur, un symbole autre que celui apparaissant

Dans certains cas, par exemple, appuyer sur la touche de la calculatrice affichera une virgule au lieu d'un point décimal.

touches numériques de votre clavier d'ordinateur. Assurez-vous

donc d'activer les valeurs numériques de votre clavier avant d'utiliser votre calculatrice lorsque celle-ci est reliée à

(Modifications possibles sans avis préalable)

Supplément au Guide d'Instructions pour Utilisateurs de Windows® 98. Afin de connecter votre calculatrice à un ordinateur, il vous est nécessaire d'installer un gestionnaire de

Note: Il est conseillé d'installer le gestionnaire une fois que Windows® est entièrement chargé. Un disfonctionnement peut apparaître lors de la 1ère utilisation si le gestionnaire est installé avant le chargement complet de Windows®

Les instructions données ici supposent la configuration suivante Windows® est déià installé sur votre disque dur C Une fois votre calculatrice reliée à l'ordinateur, la boîte de dialogue



Suivez les étapes suivantes pour installer le gestionnaire. I. Cliquez sur le bouton



2. Cliquez sur le bouton





· Ne reliez votre calculatrice qu'aux éléments spécifiquement décrits dans le manuel. Le branchement d'autres éléments peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

- N'appuyez pas trop fortement sur l'écran LCD de votre calculatrice : évitez également les chocs. Ceci pourrait
- fissurer le verre du panneau LCD.

 Si le verre du panneau LCD venait à se fissurer, ne touchez jamais au liquide qui y est contenu. Le liquide LCD peut provoguer une inflammation de la peau.
- Si le liquide I CD entrait en contact avec votre bouche
- Si le liquide LCD entrait en contact avec vos yeux ou votre peau, rincez abondement à l'eau pendant au moins 15 minutes puis consultez votre médecin.

récautions d'emploi

- N'utilisez et ne rangez jamais votre calculatrice dans un endroit exposé à des températures extrêmes. Ne la laissez pas en plein soleil, près d'une fenêtre, d'un radiateur ou tout autre endroit exposé à une chaleur intense. La chaleur risque de décolorer et de déformer votre calculatrice ou encore d'endommager ses circuits
- Ne laissez jamais tomber votre calculatrice et évitez les
- chocs violents.
- Utilisez votre calculatrice avec délicatesse.
 Pour nettoyer votre calculatrice, utilisez un chiffon doux et
- sec. Si un nettoyage plus important est nécessaire, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec un mélange d'eau et une petite quantité de détergeant neutre. Assurez-vous de tordre le chiffon afin d'enlever tout excédent d'humidité avant de l'utiliser sur la calculatrice. N'employez jamais de diluant, de benzène ou tout autre agent chimique volatil pour nettoyer votre
- appareil.
 Avant de jeter votre calculatrice, retirez-en les piles.

