Questa calcolatrice viene alimentata in due modi. Le batterie alcaline hanno una durata piuttosto elevata, che varia in funzione dell'uso che ne viene fatto. A batterie esaurite, la calcolatrice è ancora utilizzabile grazie alle celle solari.
(Nota: Non tentate di sostituire le batterie da soli. Fatele sostituire da un centro assistenza Canon.)

■ Eventuali forti interferenze provenienti dall'esterno o l'elettricità statica possono provocare malfunzionamento del display oppure perdita o alterazione dei dati in memoria. In questo caso, premere il tasto [RESET] e reimpostare il calcolo dall'inizio. Dopo aver resettato la calcolatrice assicurarsi di impostare nuovamente i valori di cambio valuta e delle tasse.

3. Non è necessario eseguire l'operazione [Specify a location] (indicare un'ubicazione). Con un clic su [Next] (successivo) si avvia la ricerca del driver.

Se il driver USB non si trova sul disco fisso del computer, il programma d'installazione richiederà il CD-ROM di Windows® 98. Inserire

allora il CD-ROM nel lettore del computer, e confermare con un clic su [OK].



4. Clic su [Next] (succes Con ciò si avvìa la vera installazione del driver

5. Clic su [Finish] (termina).



Windows® è un marchio depositato della Microsoft® Corporation negli USA e in altri paesi.

Memorizzazione del tasso – Premere CA □ ed mettere il valore del tasso, quindi premere CA

Richiamo della percentuale della tassa – Premere CA REAL per richiamare la percentuale della tassa attuale.

Accumulo della tassa - Questo tasto viene utilizzato per aggiungere l'importo della tassa alla cifra visualizzata.

Deduzione della tassa – Questo tasto viene utilizzato per dedurre l'ammontare della tassa dalla cifra visualizzata.

Collegamento a un computer

Impiegare il cavetto USB - fornito a dotazione del calcolatore per collegare quest'ultimo a un computer.

1. Collegare il cavetto USB a un porto USB disponibile sul

 Assicurarsi di effettuare un collegamento diretto al porto USB del computer. Una corretta funzionalità non può essere garantita in caso di un collegamento a un dispositivo USB a sua volta connesso -ad un altro o al porto USB del computer. 2. Collegare l'altra estermità del cavetto al

Che cosa fare in seguito...

porto USB del calcolatore.

Una volta collegato il calcolatore al computer, e prima di passare alla fase operativa, è necessario installare il driver

Per compiere questa operazione, seguire le istruzioni visualizzate dal programma d'installazione del driver. In alcuni computer, il programma d'installazione si avvia automaticamente al momento del collegamento del

Importanti precauzioni di sicurezza

Prendere nota delle seguenti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il calcolatore. Tenere a portata di mano queste precauzioni di sicurazza e istruzioni d'utilizzo per farvi riferimento



alfunzionamento grave

rivenditore.

Non proseguire nell'utilizzo del calcolatore se guest'ultimo inizia ad emettere fumo, o uno strano odore, o ancora calore. L'impiego prolungato del calcolatore in tali condizion provoca un pericolo d'incendio e di choc elettrico. Intraprendere invece le azioni seguenti:

1. Disconnettere il cavetto USB. 2. Richiedere l'intervento d'assistenza da parte del

Cavetto USB

Una cattiva utilizzazione del cavetto USB provoca un pericolo d'incendio e di choc elettrico. Assicurarsi di osservare le sequenti precauzioni:

 Utilizzare unicamente il cavetto USB in dotazione al calcolatore. L'impiego di un altro cavetto USB potrebbe causare pericoli di incendio e choc elettrico.

causare pericoli di incendio e choc elettrico.

Non sistemare mai oggetti pesanti sul cavetto USB, e non esporlo mai ad una fonte diretta di calore.

Non modificare o piegare esageratamente il cavetto USB.

Non tordere o tirare con forza il cavetto USB.

Se il cavetto USB o i suoi spinotti dovessero danneggiarsi, richiedere l'adeguata assistenza da parte del rivenditore.
 Non toccare mai il cavetto USB o i suoi spinotti con le

mani bagnate. Questo potrebbe provocare un pericolo di

Non disconnettere mai il cavetto USB mentre si sta effettuando un'operazione agendo sui tasti del calcolatore. Se si riscontrano problemi per il trasferimento di dati tra il calcolatore e il computer, provare a disconnettere e guindi a

Modo CAL e modo PC (Verso PC)

Questo calcolatore dispone di due modi operativi: il modo CAL e il modo PC (Verso il PC).

Il modo CAL è predisposto automaticamente ogni volta che il calcolatore non è collegato al computer mediante il cavetto

Se il calcolatore dovesse trovarsi in modo PC quando non è collegato al computer, la pressione su un qualsiasi tasto del calcolatore ne determinerà il passaggio in modo CAL. Quando il calcolatore è collegato a un computer mediante il cavetto USB, la pressione del tasto (PC) commuta il modo operativo tra quello CAL e quello PC Key.

- Il calcolatore esegue le normali operazioni di calcolo. • Si possono inviare i risultati dei calcoli (visualizzati sullo
- schermo) verso un computer.

Modo PC (Verso PC)

- La pressione su un tasto del calcolatore determina l'invio del codice corrispondente verso il computer collegato. E tale azione provoca la visualizzazione del carattere relativo sullo schermo del computer, oppure lo spostamento del • Il visualizzatore del calcolatore indica "-----" se è

Un impiego inappropriato della batteria può provocare una fuoriuscità di liquido, che a sua volta potrebbe danneggiare i componenti vicini, e provocare un pericolo di esplosione, con possibilità di incendio e di ferite alle persone.

Assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni :

Non tentare mai di smontare la batteria, nè di metterla in

corto circuito.

Non sottoporre la batteria a un intenso calore, nè permettere

Non tentare di ricaricare la batteria.

Non tentare di ricaricare la batteria.

Assicurarsi che le polarità positiva (+) e negativa (-) della

batteria siano posizionate correttamente. Assicurarsi che la batteria non venga accidentalmente ingerita. Far particolare attenzione quando sono presenti ambini di tenera età.

Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini in tenera età. Se la batteria venisse a essere ingerita accidentalmente, richiedere immediatamente il'intervento di un medico.

are di far cadere il calcolatore e di sottometterl

L'utilizzo prolungato del calcolatore, dopo che questo sia stato danneggiato in seguito a una caduta, provoca rischi di incendio e choc elettrico.

ntraprendere immediatamente i seguenti rimedi: Disconnettere il cavetto USB. Richiedere assistenza da parte del rivenditore.

Non tentare mai di smontare il calcolatore

Non tentare mai di smontare il calcolatore, o di modificarlo in un qualsiasi modo. Facendo così si creano pericoli di choc elettrico, di ustioni o altre ferite alle persone. Lasciare che tutte le ispezioni al suo interno, le regolazioni e la manutenzione siano effettuate dal personale specializzato del rivenditore.

Acqua e altri elementi estranei

L'acqua o altri liquidi, nonché altri elementi (come metalli vari) che penetrino nel calcolatore provocano rischi di incendio o choc elettrico. Intraprendere immediatamente i seguenti rimedi. 1. Disconnettere il cavetto USB.

Richiedere assistenza da parte del rivenditore.

Trasmissione di dati verso un computer

Modo CAL

In modo CAL si possono inviare i risultati dei calcol (visualizzati sullo schermo del calcolatore) verso il computer

collegato premendo il tasto (

©

L'azione di trasferimento dei risultati dei calcoli richiede un certo tempo per il suo completamento, e mentre tale operazione viene compiuta, i tasti del calcolatore sono

disattivati.
• Si possono inviare solo i valori, il che significa che, ad

esempio, i segni di separazione delle migliaia e gli indicatori (come M, =, etc.) non vengono trasferiti.

Non si può eseguire un'operazione mentre l'indicatore d'errore « E » viene visualizzato dal calcolatore.

Il tasto ((1)) è disattivato quando il calcolatore non è

collegato a un computer.

 Nel caso si prema un tasto del computer durante
l'esecuzione di un'operazione di trasferimento di risultati di
calcoli può succedere che l'immissione al computer o il suo codice corrispondente vengano inseriti fra i risultati dei calcoli.

Modo PC (Verso PC)

Questo modo modifica il calcolatore in una tastierina numerica come quella illustrata qui accanto. Quando questo modo è attivo, tutti gli altri tasti del calcolatore sono



Cavetto USB

seguenti precauzioni:

questo calcolatore.

Disposizione del calcolatore

Oggetti pesanti

calore intenso.

curarsi di commutare Number Lock (blocco delle cifre) in posizione attiva prima dell'invio di dati in modo PC Key o premendo il tasto (END). I dati non verranno trasferiti se il commutatore Number Lock (blocco delle cifre) si trova in posizione di disattivazione.

 Facendo funzionare il calcolatore quando questo è collegato ompletamente. Se il salvaschermo del computer si attiva, lo si può

interrompere e ripristinare quindi le normali operazioni premendo i seguenti tasti del calcolatore: in modo CAL: il tasto in modo PC: un qualsiasi tasto che sia attivo in modo PC Da notare che non si può riattivare un computer che si trovi

Il fatto di gettare il calcolatore nel fuoco provoca rischi di

Attenzione

Un'utilizzazione impropria del cavetto USB provoca pericoli

Non lasciare il cavetto USB accanto a stufe o fonti di un

spingerne lo spinotto fermamente e fino in fondo.

Quando si lascia il calcolatore inutilizzato per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di disconnettere il cavetto USB.

Un'utilizzazione impropria della batteria può provocare la fuoriuscita del liquido elettrolito, che a sua volta può

danneggiare i componenti vicini e provocare in tal modo

Utilizzare unicamente il tipo di batteria specificato per

Potrebbero infatti cadere e provocare danni alle persone.

Le seguenti condizioni possono provocare rischi d'incendio

Un'ubicazione dove sia presente un'elevata umidità e una grande quantità di polvere.

Un posto dove si prepari cibo o siano presenti vapori d'olio.

Accanto a un radiatore o un tappeto riscaldato, alla luce diretta del sole, in un'autoveicolo posteggiato sotto il sole, o in una qualsiasi altra situazione di elevata temperatura.

e choc elettrico. Evitare l'utilizzazione del calcolatore in

situazioni come quelle descritte qui sotto:

ferite alle persone.
Assicurarsi di osservare le seguenti precauzion

Non sistemare mai oggetti pesanti sul calcolatore.

pericoli di esplosione, con consequenti rischi di incendio e

di incendio e choc elettrico. Assicurarsi di osservare le

Quando si stacca il cavetto USB, tirare il suo spinotto, mai il cavetto stesso.
 Quando si inserisce il cavetto USB, assicurarsi di

 Non sistemare mai il calcolatore su un tavolo instabile o su uno scaffale alto. Il calcolatore potrebbe cadere e causare in tal modo danni alle persone.

Certe configurazioni di sistemi di computer attribuiscono

attivato il modo d'immissione numerica della tastiera

A seconda dell'applicazione in esecuzione, o della

Funzione di spegnimento automatico

l'alimentazione non viene allora spenta automati

Quando l'alimentazione è accesa ("ON"), e non si è premuto

alcun tasto per più di 7 minuti, il calcolatore si spegne automaticamente per risparmiare energia. Premere il tasto CA per riavviare il calcolatore. Sul visualizzatore appare allora "0".

• Da notare che il calcolatore viene alimentato direttamente

dal cavetto USB quando è collegato a un computer, per cui

Fonte d'energia: cellula solare e batteria alcalina (un elemento di

di collegamento a un computer. Temperatura operativa: da 0°C a 40°C (da 30°F a 104°F)
Dimensioni: 135,5 mm (La) x 103 mm (P) x 34 mm (A) (LS-120PC)
122 mm (La) x 72 mm (P) x 13 mm (A) (LS-12PC)

Peso: 121.5 g (LS-120PC) / 66 g (LS-12PC)

Specifiche soggette a modifiche senza preav

Alimentazione fornita tramite cavetto USB in caso

invece di un punto decimale.

principale. Altrimenti, se si premono i tasti numerici del

lettere ai tasti numerici della tastiera principale. Quando s'immettono valori tramite il calcolatore, assicurarsi che sia

calcolatore, si immettono le lettere attribuite ai tasti numerici della tastiera principale del computer.

configurazione della tastiera del computer. la pressione di

un tasto del calcolatore può far immettere un carattere diverso da quello indicato sul tasto. In certi casi, ad esempio, se si preme il tasto . del calcolatore si immette una virgola

 Collegare unicamente i dispositivi specificati ai connettori del calcolatore. Il collegamento ad altri tipi di dispositivi potrebbe provocare rischi di incendio e choc elettrico.

Visualizzatore LCD

· Non applicare eccessive pressioni, nè esercitare forti urti sul visualizzatore LCD. Si potrebbe rompere il vetro del pannello LCD.

Se il pannello LCD dovesse rompersi, non toccare il

liquido al suo interno. Questo liquido potrebbe infatti

se il liquido del pannello venisse a essere ingerito, sciacquarsi immediatamente la bocca e far appello a un

 Se il liquido del pannello LCD dovesse venir in contatto con gli occhi o la pelle, lavare con acqua pura per almeno 15 minuti, e far quindi appello a un medico.

uzioni per l'utilizzazione del calcolatore

 Non utilizzare o depositare il calcolatore in condizioni di estreme temperature. Non lasciarlo esposto alla luce diretta del sole, accanto a una finestra, accanto a un radiatore o alcuna altra fonte di calore. Il calore può far scolorire o deformare il calcolatore, o danneggaire i suoi circuiti elettronici interni.

Non lasciar mai cadere il calcolatore o sottoporlo a forti

 Non sottoporre mai il calcolatore a un brusco trattamento Per pulire il calcolatore, strofinarlo con un panno soffice e secco. In caso di sporco persistente, strofinare il calcolatore con un panno soffice inumidito in una soluzione leggera di acqua e detergente neutro e non aggressivo. Prima di procedere all'operazione, assicurarsi di eliminare l'eccesso di umidità dal panno. Non utilizzare mai solventi, benzene, o altri prodotti chimici da pulitura.

Prima di scartare il calcolatore, rimuoverne la batteria.

È necessario installare un driver USB sul computer al quale si collega il calcolatore.

Nota: si consiglia d'installare il dispositivo una volta che
Windows® è stato completamente caricato. Il dispositivo può non funzionare correttamente la prima

volta se è stato installato prima del completamento del caricamento di Windows[®].

i) La presente guida d'installazione presuppone la

Aggiunta alla Guida dell'utente per gli utenti di

configurazione seguente:

• Windows® si trova sul

 Windows® 98 è installato in una cartella di nome

Quando si collega il calcolatore al compute appare il riquadro di dialogo illustrato qui a destra.

Windows® 98



ii) Eseguire i passi seguenti per installare il driver. 1. Clic sul pulsante [Next]



2. Clic sul pulsante [Next]



