


Indhold


Før du starter	s.37
Generel vedligeholdelse	s.37
Knap til valg af decimaltegn	s.38
Afrundingsknap	s.38
Knap til Tænd/sluk / Udskrivning / Elementtælling / Indstilling af skattesats	s.38
Skatteberegningssfunktion	s.38
Beregning af forretnings salg	s.39
Valutaomregningsfunktion	s.39
Vigtigste Funktioner	s.39
Kalender- og klokkeslætfunktion	s.40
Overløb	s.40
Specifikationer	s.40
Ilægning og udskiftning af batterier	s.41
Isætning af udskriftspapir	s.41
Udskiftning af blækrollen	s.42
Backup-batteri.....	s.42
Regneeksempel	s.67-74

Før du starter

Fjern tapen på bagsiden af regnemaskinen og tryk på tasten [RESET] før brug.



Generel vedligeholdelse

- 1) Anvend eller efterlad ikke regnemaskinen i direkte sollys. Må ikke udsættes for hurtige temperaturændringer, høj luftfugtighed, støv og snavs.
- 2) Brug en ren klud til at rengøre enheden. Brug ikke vand eller rengøringsmidler.
- 3) Brug kun printerens, når papirrollen er isat.
- 4) Undgå at bruge regnemaskinen steder, hvor der er jernfilspåner, da dette kan påvirke regnemaskinens elektriske kredsløb.
- 5) Placer ikke noget ovenpå maskinen, specielt ikke ovenpå printermekanismen.
- 6) Sluk regnemaskinen, før du tager stikket ud af stikkontakten.
- 7) I tilfælde af elektriske fejl (f.eks. røg) skal du straks trække stikket ud af den elektriske stikkontakt. Stikkontakten sidde i nærheden af udstyret og skal være nem at komme til.
- 8) Udskift batterierne i tilstanden "ON" ved fornyet isætning i AC-adapteren. Tryk på tasten  for at genstarte regnemaskinen.
- 9) Under omgivelser med elektrostatisk afladning kan der opstå en fejl i enheden, hvilket kræver at brugeren nulstiller denne.

Knap til valg af decimaltegn



– Bruges til at angive decimaltegnspaceringen (0 2 3) for beregningsresultater.



+ (additionstilstand) – Addition og subtraktion udføres automatisk med 2 decimaler. Det er nyttigt ved valutaberegninger.



F (flydende decimaltegn) – Alle effektive tal op til 12 cifre udskrives eller vises.

Afrundingsknap



– Bruges til at runde op [\uparrow], runde af [5/4], eller runde ned [\downarrow] til de foruddefinerede decimaltegn i resultatet.

Knap til Tænd/sluk / Udskrivning / Elementtælling / Indstilling af skattesats



Slukket – Slukker for strømmen.



Tændt/Udskrivning slukket – Tænder for strømmen. Indtastninger og resultater vises på displayet, men udskrives ikke.



Tændt/Udskrivning tændt – Indtastninger og resultater vises på displayet og udskrives.



Element – Sæt knappen på "ITEM" for at tælle antal gange knapperne $+$, $-$, $M\pm$ og $M\pm$ trykkes ned. Elementtællingen udskrives på venstre side af papirrullen (op til 999 gange), når der trykkes på knapperne $\frac{\#}{\diamond}$, $\frac{\times}{\times}$, $M\langle$ eller $M\rangle$.



Indstilling af skattesats – Sæt knappen på "TAX RATE SET", hvis du vil indstille eller hente skattesatsen.

Skatteberegningfunktion



Tasten Tilføj skat – Bruges til at lægge skattebeløbet til den viste tegning.








Tasten Fratræk skat – Bruges til at trække skattebeløbet fra den viste tegning.





Beregning af erhvervssalg





COST **SELL** **MARGIN** – Anvendes til at beregne omkostninger, salgspriser og fortjeneste. Indtast værdien for begge elementer for at opnå balanceværdielementet (indtast f.eks. omkostningens værdi og salgsprisen for at få fortjenesten %).

Valutaomregningsfunktion

  **Lagring af valutasatsen** – Tryk på ,  og hold dem nede i 1 sekund, indtast derefter valutaomregningssatsen og tryk på  for at gemme satsen.


  **Hentning af valutasatsen** – Tryk på ,  for at hente den gemte valutaomregningssats.


 – Tryk på  for at omregne den viste valutategning fra  til .


 – Tryk på  for at omregne den viste valutategning fra  til .


- Ved satser på 1 eller højere kan du indtaste op til seks tegn. Ved satser mindre end 1 kan du indtaste op til 7 tegn, inklusiv 0 for de hele tal og foranstillede nuller (der kan dog kun angives seks betydende cifre, talt fra venstre og startende med det første ikke-nul tegn).

Vigtigste Funktioner






 **Rette/Slettetast** – Bruges til at slette sidst indtastede tal. Ved to tryk efter hinanden slettes alt med undtagelse af hukommelsen. Denne tast bruges også til at slette fejlmeddelelsen ved overløb.

 **Ligmed-tast** – Bruges til at afslutte beregninger med multiplikation og division.

 **Non-Add/Subtotal-tast** – Bruges til udskrift af information, som ikke indgår i beregningerne, som f.eks. datoer og løbenumre. Tallet udskrives i venstre side af strimlen. Bruges også til visning og udskrift af mellemresultater.


 **Totaltast** – Bruges til visning og udskrift af resultater af addition og subtraktion.

Kalender- og klokkeslætfunktion

-  – Anvendes til at skifte mellem kalender- og klokkeslæstilstand
-  – Anvendes til at skifte mellem 12 og 24 timer i klokkeslæstilstand
-  – Anvendes til at indstille dato og klokkeslæt i kalender- og klokkeslæstilstand.
-  – Anvendes til at skifte mellem AM eller PM under indstilling af klokkeslæt.
-  – Anvendes til at vælge datoformat mellem "YYYY/MM/DD", "DD/MM/YYYY" eller "MM/DD/YYYY" i kalendertilstand.

- **Bemærk:** Hvis alle strømkilder, AC-adapter, AA-batterier og CR2032 er frakoblede, slettes kalender, klokkeslæt og skattesats. Så skal du indstille kalender, klokkeslæt og skattesats igen.

Overløb

I nedenstående eksempler udskrives en punkteret linje, når "E" vises, tasterne er låst elektronisk, og der kan ikke foretages yderligere handlinger. Tryk på  for at fjerne overløbet. Overløb opstår i følgende tilfælde:

1. Hvis resultatet eller indholdet af hukommelsen overstiger 12 cifre til venstre for decimaltegnet.
 2. Hvis du dividerer med "0".
 3. Hvis den sekventielle indtastningshastighed er hurtigere end beregningsbehandlingshastigheden (overløb i bufferregister).
- Elektromagnetisk interferens eller elektrostatisk afladning kan bevirke, at displayet ikke virker korrekt, eller at hukommelsen eller skattesatsen går tabt eller ændres. Hvis dette sker, skal du bruge spidsen af en kuglepenn (eller en lignende spids genstand) til at trykke på knappen [RESET] på bagsiden af regnemaskinen. Efter nulstillingen skal du altid indstille kalender, klokkeslæt, valuta og skattesats igen.



Specifikationer

Driftstemperatur: 0 til 40° C

Automatisk sluk: ca. **7 minutter**

Beregningskapacitet: maks. 12 cifre

Dimensioner: 235 mm (l) × 155 mm (b) × 55 mm (h)

Vægt: 410 g uden batterier / 480 g med batterier


(med forbehold for ændringer uden varsel)

Ilægning og udskiftning af batterier

ILÆGNING


- 1) Fjern dækslet over batterirummet på bagsiden af regnemaskinen ved at skubbe det i pilens retning.
- 2) Ilæg fire nye batterier (størrelse AA) i batterirummet som vist ved at isætte (–) enden først. Regnemaskinen virker ikke, hvis batterierne er isat forkert.
- 3) Sæt dækslet på igen ved at skubbe det fra midten.

UDSKIFTNING


- Lav batteristrøm kan forårsage udskrivningsproblemer eller tilfældige papirtilpasninger. Det kan også deaktivere tasten .
- Batterierne kan være flade, hvis det er svært at aflæse displayet eller udskrivningshastigheden reduceres eller ikonet "Low Batt" vises. Udskift batterierne for at genoptage normal drift.
- Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge enheden i en længere periode.


CANON AC ADAPTER AD-11 / AD-11 II / AD-11 V (UK) (ekstraudstyr)

- Brug kun Canon AC Adapter AD-11 / AD-11 II / AD-11 V (UK).
- Stil regnemaskinens tænd-/slukknop på "OFF", før du til- eller frakobler AC-adapteren.



Isætning af udskrivningspapir





- 1) Løft papirarmen (figur 1).
 - Når du isætter papiret, klippes hjørnet af papiret som vist.
- 2) Placer den nye papirrulle på armen. Hjørnet af papiret skal placeres som vist (figur 2).
 - Passende papirrulle – bredde: 57 mm / diameter: 86 mm maks.
- 3) Isæt papiret i revnen på bagsiden af maskinen som vist (figur 3).
- 4) Tænd for regnemaskinen. Tryk på knappen papirførdning  for at rykke papiret frem (figur 4).



Udskiftning af blækrollen

Bemærk: Sluk for strømmen.

- 1) Fjern printerdækslet ved at trykke på mærket ▲. (figur 5)
ADVARSEL: Pas på, kanten af papirskæreren er skarp!
- 2) Hold i venstre side af blækrollen vist som "pull up", og løft blækrollen op for at fjerne den. (figur 6)
 - Hvis du vil opretholde en tydelig udskrivning, skal du udskifte blækrollen efter brug af ca. 8 ruller papir.
- 3) Isæt en ny blækrolle. (figur 7)
- 4) Monter printerdækslet. (figur 8)
 - Brug kun blækrolle CP-13
 - Forsøg ikke at genopfylde blækrollen, da dette kan forårsage mekaniske vanskeligheder.







Backup-batteri

Hukommelsesbackupbatteriet bevarer indstillingerne for valutatsatsen, skattesatsen, kalenderen og klokkeslæt, selv hvis strømmen er slukket eller AC-kablet er frakoblet.

Batteri: 1 lithiumbatteri (type: CR2032)

Batteriets levetid: Backuptid 2000 timer

ADVARSEL: Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype. Bortskaf brugte batterier i henhold til vejledningen. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Bortskaf ikke batterier sammen med husholdningsaffaldet.



Efter udskiftning af backup-batteriet skal du trykke på knappen [RESET], efter nulstillingen skal du indstille valutatsats, skattesats, klokkeslæt og kalender igen.