


Inhoud


Voordat u begint.....	P.31
Algemeen onderhoud.....	P.31
Schakelaar om de decimale punt te selecteren.....	P.32
Schakelaar voor afronding.....	P.32
Schakelaar voor in- en uitschakelen / afdrukken / item tellen / belastingtarief instellen.....	P.32
Belastingberekeningsfunctie.....	P.32
Berekening bedrijfskas.....	P.33
Valutaconversiefunctie.....	P.33
Belangrijke Functies Om Te Onthouden.....	P.33
Kalender- en klokfunctie.....	P.34
Overloop.....	P.34
Technische gegevens.....	P.34
Batterijen plaatsen en vervangen.....	P.35
Afdrukpapier plaatsen.....	P.35
De inktrol vervangen.....	P.36
Reservebatterij.....	P.36
Voorbeeldberekening.....	P.67-74

Voordat u begint

Verwijder de isolatietape aan de achterkant van de calculator en druk op de toets [RESET] voor gebruik.



Algemeen onderhoud

- 1) Gebruik de calculator niet in en stel hem niet bloot aan rechtstreeks zonlicht. Plaatsen die onderhevig zijn aan snelle temperatuurswisselingen, hoge luchtvochtigheid, stof en vuil dienen ook te worden vermeden.
- 2) Gebruik een droge doek om de behuizing van het apparaat te reinigen. Gebruik geen water of reinigingsmiddelen.
- 3) Gebruik de printer alleen als de papierrol geplaatst is.
- 4) Gebruik de calculator niet in plaatsen waar ijzervijzel aanwezig is. Dat kan de stroomkringen van de calculator aantasten.
- 5) Plaats niets op de machine, vooral niet op het printermechanisme.
- 6) Schakel de calculator uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- 7) In geval van elektrische defecten (bv. rook) trekt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- 8) Als u de netadapter opnieuw insteekt, vervangt u de batterijen terwijl het apparaat is ingeschakeld. Druk op de toets  om de calculator opnieuw op te starten.
- 9) In een omgeving met elektrostatische ontlading kan er een storing optreden bij de steekproef waardoor de gebruiker een reset van de steekproef moet uitvoeren.

Schakelaar om de decimale punt te selecteren



– Gebruikt om de positie van de decimale punt (0 2 3) toe te wijzen voor berekende resultaten.



+ (toevoegmodus) – De functies optellen en aftrekken worden automatisch uitgevoerd met twee decimalen. Dit is handig voor valutaberekeningen.



F (zwevende decimale punt) – Alle effectieve nummers tot 12 cijfers worden afgedrukt of weergegeven.

Schakelaar voor afronding



– Gebruikt voor afronden naar boven [], afronden [5/4] of afronden naar beneden [] volgens de vooraf ingestelde decimale cijfers in het resultaat.

Schakelaar voor in- en uitschakelen / afdrukken / item tellen / belastingtarief instellen

OFF ON PRT ITEM TAX RATE SET



Uitschakelen – Schakelt het apparaat uit.

OFF ON PRT ITEM TAX RATE SET



Inschakelen/Afdrukken uitschakelen – Schakelt het apparaat in. Ingevoerde gegevens en resultaten verschijnen op het display, maar worden niet afgedrukt.









OFF ON PRT ITEM TAX RATE SET



Inschakelen/Afdrukken inschakelen – Ingevoerde gegevens en resultaten worden weergegeven op het display en afgedrukt.

OFF ON PRT ITEM TAX RATE SET



Item – Stel de schakelaar in op "ITEM" om te tellen hoeveel keer de toetsen  ,  ,  en  werden ingedrukt. Het aantal items wordt afgedrukt aan de linkerkant van de papierrol (tot 999 keer) als de toetsen  ,  ,  of  worden ingedrukt.

OFF ON PRT ITEM TAX RATE SET



Belastingtarief instellen – Zet de schakelaar op "TAX RATE SET" voor het instellen of oproepen van het belastingtarief.

Belastingberekeningsfunctie

TAX +

Toets belasting toevoegen – Gebruikt om het belastingbedrag aan het weergegeven bedrag toe te voegen.

TAX -



Toets belasting aftrekken – Gebruikt om het belastingbedrag van het weergegeven bedrag af te trekken.

Berekening bedrijfskas


COST **SELL** **MARGIN** – Gebruikt voor het berekenen van de kost, verkoopprijs en winstmarge. Voer de waarde van 2 items in om de balanswaarde te verkrijgen. (bv. voer de waarde in van de kost en de verkoopprijs om het winstmargepercentage te verkrijgen.)

Valutaconversiefunctie



CE/
C  RATE SET


De wisselkoers opslaan – Houd **CE**/**C** ,  RATE SET ingedrukt gedurende 1 seconde en voer vervolgens de wisselkoers in en druk op **SET**  om de koers op te slaan.



CE/
C **RECALL**


De wisselkoers oproepen – Druk op **CE**/**C** , **RECALL**  om de opgeslagen wisselkoers op te roepen.

LOCAL

– Druk op **LOCAL**  om het weergegeven valutagetal om te zetten van **LOCAL** naar .



– Druk op  om het weergegeven getal om te zetten van  naar **LOCAL** .

- Voor koersen van 1 of meer kunt u tot zes cijfers invoeren. Voor koersen onder 1 kunt u tot 7 cijfers invoeren, inclusief 0 voor het geheel getal en voorlooppullen (er kunnen echter slechts zes significante cijfers worden bepaald, geteld vanaf links en vanaf het eerste cijfer dat niet nul is).

Belangrijke Functies Om Te Onthouden

CE/
C

Wis invoer en Wissen toets – Druk eenmaal om de laatst ingevoerde waarde te wissen. Druk opnieuw om alle ingevoerde waarden te wissen, met uitzondering van de geheugeninhoud. Deze toets wordt ook gebruikt voor het wissen van een overloop.



Is gelijk toets – Voor het resultaat van een vermenigvuldiging en deling.








Niet optellen/Subtotaal toets – Om informatie af te drukken die geen invloed heeft op de berekening, zoals datum en serienummers. Deze cijfers worden aan de linkerkant op het papier afgedrukt. Wordt ook gebruikt om tussenresultaten te verkrijgen.




Totaal toets – Voor het resultaat van een optelling of aftrekking.

Kalender- en klokfunctie

-  – Gebruikt om tussen de kalender- en klokmodus te wisselen.
-  – Gebruikt om tussen de 12- en 24-uursmodus te wisselen.
-  – Gebruikt om de datum en tijd in de kalender- en klokmodus in te stellen.
-  – Gebruikt om te wisselen tussen AM en PM bij het instellen van de tijd in klokmodus.
-  – Gebruikt om de datumindeling te kiezen tussen "YYYY/MM/DD", "DD/MM/YYYY" of "MM/DD/YYYY" in de kalendermodus.

- **Opmerking:** Als alle stroombronnen, netadapter, AA-batterijen en CR2032 zijn losgekoppeld, worden de kalender, de klok en het belastingtarief gewist. Stel in dat geval de kalender, de klok en het belastingtarief opnieuw in.

Overloop

In de volgende gevallen wordt een stippellijn afgedrukt, wordt het toetsenbord elektronisch vergrendeld en is verder gebruik onmogelijk als "E" wordt weergegeven. Druk op  om de overloop te wissen. Overloop treedt op in de volgende gevallen:

1. Het resultaat of de geheugeninhoud bestaat uit meer dan 12 cijfers aan de linkerkant van de decimale punt.
 2. U probeert door "0" te delen.
 3. De sequentiële werksnelheid is sneller dan de verwerkingssnelheid van de berekening. (overloop van bufferregister)
- Elektromagnetische storing of elektrostatische ontlading kan ervoor zorgen dat het display niet goed werkt of dat het geheugen en het belastingtarief verloren gaan of worden gewijzigd.
- Gebruik in dat geval de punt van een balpen (of een gelijkaardig scherp voorwerp) om op de knop [RESET] aan de achterkant van de calculator te drukken. Stel na de reset opnieuw de kalender, klok, valuta en het belastingtarief in.



Technische gegevens

- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
 - Automatisch uitschakelen: ong. **7 minuten**
 - Berekeningscapaciteit: maximaal 12 cijfers
 - Afmetingen: 235 mm (L) x 155 mm (B) x 55 mm (H)
 - Gewicht: 410 g zonder batterijen / 480 g met batterijen
- (De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.)

Batterijen plaatsen en vervangen

PLAATSSEN




- 1) Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van deze calculator door het in de richting van de pijl te verschuiven.
- 2) Laad vier nieuwe batterijen (AA-formaat) in het batterijvak zoals geïllustreerd door het (→)-uiteinde eerst te plaatsen. De calculator zal niet werken als de batterijen verkeerd zijn geplaatst.
- 3) Plaats het deksel opnieuw door het te schuiven vanaf het middelpunt.

VERVANGEN

- Lage batterijlading kan afdrukproblemen of willekeurige papierdoorvoer veroorzaken. Het kan ook de $\frac{CE}{C}$ -toets uitschakelen.
- Als het display flets is of de afdruksnelheid neemt af of het pictogram 'Low Batt' verschijnt, zijn de batterijen mogelijk leeg. Vervang de batterijen om normaal gebruik te hervatten.
- Verwijder de batterijen als u van plan bent om het apparaat gedurende een langere tijd niet te gebruiken.




CANON NETADAPTER AD-11 / AD-11 II / AD-11 V (UK) (optioneel)

- Gebruik alleen de Canon netadapter AD-11 / AD-11 II / AD-11 V (UK).
- Zet de stroomschakelaar van de calculator op "OFF" voordat u de netadapter aansluit of loskoppelt.



Afdrukpapier plaatsen




- 1) Breng de papierarm omhoog. (afbeelding 1).
 - Snijd de rand van het papier zoals getoond als u papier plaatst.
- 2) Plaats een nieuwe papierrol op de arm. De rand van het papier moet zoals getoond geplaatst zijn (afbeelding 2).
 - Geschikte papierrol – Breedte: 57 mm / Diameter: 86 mm max.
- 3) Voer het papier in in de gleuf aan de achterkant van de machine zoals getoond (afbeelding 3).
- 4) Schakel de machine in. Druk op de papiertoevoertoets \uparrow om het papier in te voeren (afbeelding 4).



De inktrol vervangen

Opmerking: Schakel de machine uit.

- 1) Verwijder het printerdeksel door op de aanduiding ▲ te drukken. (afbeelding 5)
LET OP: De rand van de papiersnijder is scherp, wees voorzichtig!
- 2) Houd de linkerkant van de inktrol die aangegeven is met 'pull up' vast en trek de inktrol omhoog om hem te verwijderen. (afbeelding 6)
 - Vervang de inktrol nadat ongeveer 8 rollen afdrukpapier zijn gebruikt om een heldere druk te behouden.
- 3) Plaats een nieuwe inktrol. (afbeelding 7)
- 4) Plaats het printerdeksel terug. (afbeelding 8)
 - Gebruik alleen inktrol CP-13
 - Probeer de inktrol niet bij te vullen. Dit kan mechanische storingen veroorzaken.







Reservebatterij

De reservebatterij voor het geheugen behoudt wisselkoers, belastingtarief en kalender- en klokinstelling, zelfs als de machine is uitgeschakeld of het netsnoer is losgekoppeld.

Batterij: 1 lithiumbatterij (type: CR2032)

Batterijduur: reservetijd 2000 uur

- LET OP:** Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een incorrect type. Gebruikte batterijen weggooien volgens de instructies.
Batterijen weggooien volgens de lokale wetgeving.
Niet bij het huishoudelijk afval gooien.



Druk op de knop [RESET] nadat u de reservebatterij hebt vervangen. Denk eraan dat u wisselkoers, belastingtarief, klok en kalender opnieuw instelt.