


Innehåll


<i>Innan du använder enheten</i>	S.49
<i>Allmänt underhåll</i>	S.49
<i>Väljare för decimaltecken</i>	S.50
<i>Avrundningsknapp</i>	S.50
<i>Ström/utskrift/räkna poster/skattesats-knapp</i>	S.50
<i>Funktion för skatteberäkning</i>	S.50
<i>Beräkna försäljning</i>	S.51
<i>Funktion för valutaomvandling</i>	S.51
<i>Viktiga Funktioner</i>	S.51
<i>Kalender och klockfunktion</i>	S.52
<i>Spill</i>	S.52
<i>Specifikationer</i>	S.52
<i>Montera och byta batterier</i>	S.53
<i>Sätta in utskriftspapper</i>	S.53
<i>Byta bläckvals</i>	S.54
<i>Reservbatteri</i>	S.54
<i>Exempel på beräkning</i>	S.67–74

Innan du använder enheten

Ta bort isoleringstejpen på räknarens baksida och tryck på [RESET] innan enheten används.



Allmänt underhåll

- 1) Använd eller placera inte räknaren i direkt solljus. Plötsliga temperaturförändringar, hög luftfuktighet, damm och smuts bör också undvikas.
- 2) Använd en torr trasa när enhetens utsida rengörs. Använd inte vatten eller rengöringsmedel.
- 3) Använd bara räknaren när en pappersrulle är monterad.
- 4) Undvik att använda räknaren på platser där det finns järnfilspån eftersom det kan påverka räknarens elektriska kretsar.
- 5) Placera inte något ovanpå enheten, speciellt inte på skrivarmekanismen.
- 6) Stäng av räknaren innan kontakten dras ut ur eluttaget.
- 7) Dra omedelbart ut kontakten ur eluttaget i händelse av elektriska fel (t.ex. om enheten ryker). Eluttaget ska vara placerat i närheten av enheten och det ska vara lättåtkomligt.
- 8) Byt batterierna i läget "ON" när nätadaptorn ansluts igen. Starta om räknaren genom att trycka på -knappen.
- 9) I händelse av elektrostatiska urladdningar kanske exemplet inte fungerar och användaren måste återställa det.

Väljare för decimaltecken



– Används för att ange decimaltecknets placering (0 2 3) i beräknade resultat.



+ (**Adderingsläge**) – Addition och subtraktion utförs med 2 decimaler som standard. Det är praktiskt vid valutaberäkningar.



F (**Flytande decimaltecken**) – Alla effektiva nummer upp till 12 siffror skrivs ut eller visas.

Avrundningsknapp



– Används för avrundning uppåt [], avrundning [5/4], avrundning nedåt [] till de förinställda decimalerna i resultatet.

Ström/utskrift/räkna poster/skattesats-knapp



Ström av – Stänger av strömmen.











Ström på/utskrift av – Slår på strömmen. Poster och resultat visas i teckenfönstret men skrivs inte ut.



Ström på/utskrift på – Poster och resultat visas i teckenfönstret och skrivs ut.



Post – Ställ in omkopplaren på "ITEM" om du vill räkna antalet gånger som knapparna , ,  och  trycks in. Antalet skrivs ut på pappersrullens vänstra sida (upp till 999 gånger) när , ,  eller  trycks in.



Ange skattesats – Ställ in omkopplaren på "TAX RATE SET" när du vill ange eller hämta skattesatsen.

Funktion för skatteberäkning

TAX+

Lägg till skatt-knapp – Används när du vill lägga till skatten för värdet som visas.

















TAX-

Dra bort skatt-knapp – Används när du vill dra bort skatten för värdet som visas.

Beräkna försäljning





COST **SELL** **MARGIN** – Används för att beräkna kostnad, försäljningspris och vinstmarginal. Ange värdet för två poster när du vill beräkna det tredje värdet. (Ange t.ex. kostnaden och försäljningspriset om du vill veta vinstmarginalen i %.)

Funktion för valutaomvandling

-   **Lagra valutakurs** – Tryck på ,  och håll nedtryckt i 1 sekund, ange valutakursen och tryck på  för att lagra kursen.
-  **Hämta valutakurs** – Tryck på ,  när du vill hämta den lagrade valutakursen.
-  – Tryck på  när du vill omvandla valutavärdet som visas från  till .
-  – Tryck på  när du vill omvandla värdet som visas från  till .

- Du kan ange upp till sex siffror för värden som är 1 eller högre. För värden som är mindre än 1 kan du ange upp till 7 siffror, inklusive 0 för heltal och inledande nollor (bara sex signifikanta siffror kan anges, räknat från vänster med början från den första siffran som inte är noll).

Viktiga Funktioner

-  **Clear Entry och Clear** – Tryck en gång för att rensa senast inmatat värde. Tryck en gång till för att rensa alla inmatade värden förutom minnet. Tangenten används också för att rensa alltför stora tal.
-  **Är lika med** – För att erhålla resultaten av multiplikation och division.
-  **Ej beräkning/Delsumma** – För att skriva ut information som inte påverkar beräkningen, t.ex. datum och serienummer. Siffrorna skrivs ut på papperets vänstra kant. Funktionen används också för att erhålla mellanliggande resultat.
-  **Slutsumma** – För att erhålla resultaten av addition och subtraktion.

Kalender och klockfunktion



– Används när du vill växla mellan kalender- och klockläge.

12/24



– Används när du vill växla mellan 12- och 24-timmars klockläge.

CLOCK/DATE SET



– Används när du vill ställa in datum och tid i kalender- och klockläge.

AM/PM



– Används när du vill växla mellan AM och PM i klockläge.

FORMAT



– Används när du vill växla mellan datumformaten "YYYY/MM/DD", "DD/MM/YYYY" och "MM/DD/YYYY" i kalenderläge.

- **Obs!** Kalendern, klockan och skattesatsen nollställs om strömkällorna, dvs. nätadaptern, AA-batterierna och CR2032-batterierna kopplas bort. I sådana fall ska du ställa in kalendern, klockan och skattesatsen igen.

Spill

I följande fall skrivs en streckad rad ut, tangentbordet spärras och enheten kan inte användas när "E" visas. Radera spillet genom att trycka på . Ett spill inträffar om:

1. Resultatet eller innehållet i minnet överstiger 12 siffror till vänster om decimaltecknet.
 2. Du dividerar med noll.
 3. Hastigheten vid sekventiell användning är snabbare än hastigheten när beräkningar bearbetas. (Spill i buffertregister)
- Elektromagnetiska störningar och elektrostatiska urladdningar kan göra att teckenfönstret inte fungerar eller att innehållet i minnet och skattesatsen går förlorad eller ändras. Om det inträffar ska du använda en kulspetspenna (eller liknande spetsigt föremål) och trycka på [RESET] på räknarens baksida. Kom ihåg att ställa in kalendern, klockan, valutakursen och skattesatsen igen.



Specifikationer

Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C

Automatisk avstängning: ca. **7 minuter**

Kapacitet vid beräkning: Max. 12 siffror

Mått: 235 mm (L) × 155 mm (B) × 55 mm (H)

Vikt: 410 g utan batterier / 480 g med batterier

(Specifikationerna kan ändras utan meddelande.)

Montera och byta batterier

MONTERA


- 1) Ta bort batterifacket lucka på räknarens baksida genom att skjuta luckan i pilens riktning.
- 2) Sätt i fyra nya batterier (AA-storlek) i batterifacket så som visas genom att föra in (-)änden först. Räknaren fungerar inte om batterierna monteras på fel sätt.
- 3) Sätt tillbaka luckan genom att skjuta in den från mitten.

BYTE

- När batterierna börjar ta slut kan det leda till utskriftsproblem eller att papperet matas fram på ett slumpmässigt sätt. $\left[\frac{SE}{C} \right]$ -knappen kan även inaktiveras.
- Batterierna kanske håller på att ta slut om teckenfönstret inte är tillräckligt upplyst, om det tar lång tid att skriva ut eller om ikonen "Low Batt" visas. Återställ normal drift genom att byta batterierna.
- Ta ut batterierna om enheten inte kommer att användas på en längre tid.


CANON NÄTADAPTER AD-11 / AD-11 II / AD-11 V (UK) (tillval)

- Använd bara en Canon nätadapter AD-11 / AD-11 II / AD-11 V (UK).
- Stäng AV strömbrytaren på räknaren innan du ansluter eller kopplar bort nätadaptern.



Sätta in utskriftspapper





- 1) Lyft upp pappersarmen. (Figur 1).
 - Klipp papperskanten så som visas när du monterar papper.
- 2) Placera den nya pappersrullen på armen. Papperskanten ska placeras så som visas (Figur 2).
 - Lämpliga pappersrullar – bredd: 57 mm / diameter: 86 mm max.
- 3) För in papperet i skåran på enhetens baksida så som visas (Figur 3).
- 4) Slå på strömbrytaren. Mata fram papperet genom att trycka på pappersmatningsknappen $\left[\uparrow \right]$ (Figur 4).



Byta bläckvals

Obs! Stäng av strömbrytaren.

- 1) Ta bort skrivarluckan genom att trycka ned ▲-markeringen. (Figur 5)
FÖRSIKTIGHET: Papperskanter kan vara vassa - var försiktig!
- 2) Håll i bläckvalsens vänstra sida med markeringen "pull up" och ta bort bläckvalsens genom att lyfta upp den. (Figur 6)
 - Byt bläckvalsens när ca. 8 pappersrullar har använts för att bibehålla god utskriftskvalitet.
- 3) För in en ny bläckvals på plats. (Figur 7)
- 4) Sätt tillbaka skrivarluckan. (Figur 8)
 - Använd bara CP-13 bläckvalsar
 - Försök inte fylla på bläckvalsens, det kan leda till mekaniska problem.



SVENSKA

Reservbatteri





Valutakursen, skattesatsen, kalendern och klockinställningarna lagras i reservbatteriet även om strömmen stängs av eller nätsladden dras ut.

Batteri: 1 litiumbatteri (typ: CR2032)

Batteriets livslängd: 2 000 timmar

VARNING: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett felaktigt. Kassera använda batterier enligt anvisningarna.

Kassera batterierna i enlighet med lokala föreskrifter. Kassera inte batterierna som hushållsavfall.



När du har bytt ut reservbatteriet ska du trycka på [RESET]-knappen och ställa in valutakursen, skattesatsen, klockan och kalendern igen.