

FUNZIONE DI CALCOLO DELLE TASSE

Memorizzazione di una percentuale della tassa - Introdurre il valore della percentuale della tassa. Premere quindi il tasto TAX+ per memorizzare questo valore. Il valore introdotto rimarrà memorizzato anche con lo spegnimento della calcolatrice.

CALCOLO DECIMALE

Selettore del punto decimale: Per stabilire la posizione del punto decimale nei risultati. + (Modo Addizione): Le addizioni e le sottrazioni sono eseguite automaticamente con 2 cifre decimali.

SELETTORE DI ARROTONDAMENTO

F (Virgola mobile): Tutti i numeri reali fino a 12 cifre vengono stampati o visualizzati. Serve per arrotondare per eccesso (up), arrotondare genericamente (5/4), o per difetto (down) alle cifre decimali preselezionate dei risultati.

CANCELLAZIONE DEGLI INSERIMENTI

Premere il tasto ON/C per cancellare solo i numeri che sono stati inseriti. Premere successivamente per cancellare tutti gli inserimenti ed i risultati, eccetto il contenuto della memoria. Premere il tasto M+ per cancellare l'ultima cifra a destra di un numero.

FUNZIONE DI ECCEDEZZA DELLA CAPACITA'

In presenza di uno dei casi indicati di seguito, il display visualizzerà il messaggio "E (Error)" e verrà stampata una linea punteggiata. La tastiera verrà bloccata, rendendo così impossibile qualsiasi operazione. Premere il tasto ON/C per cancellare l'errore di "eccezione della capacità".

SPECIFICHE

Alimentazione: Energia solare e batteria al manganese (AAA)
Temperatura d'uso: Da 0°C a 40°C (Da 32°F a 104°F)
Dimensioni: 132mm (La) x 186mm (P) x 32mm (A)
Peso: 232g
(Specifiche soggette a modifiche senza preavviso)

中國語

供电电源 此计算器配有两个电源。通常在空光条件下，计算器由太阳能电池供电，但当光线降低到一定水平时，便会自动切换到电池供电。

自动关闭电源功能 当电源开关为"ON"(开启)时，在超过9分钟以外没有任何按键按下，则计算器将会自动关闭以保存电量。

按键索引 清除指示符和清除键 [ON/C] 数字键 [0-9] 小数点键 [.] 基本操作键 [+], [-], [x], [÷] 调用/清除内存键 [M+] 内存减等号键 [M-] 内存加等号键 [M+] 百分数键 [%] 增加、减少键/增量百分数键 [MU] 右移键 [→] 正负号转换键 [±]

重要的主要功能 开/清除所有键 - 用于开启计算器。也可用于清除所有的数据，包括内存中的内容。 等号键 - 用于得到加、减、乘和除的结果。 恢复键 - 用于在电源关闭后恢复继续计算。 重置和改正功能 本计算器具有一个能够重置99步的内存容量，这在检查计算步骤时非常有用。可通过改正、插入和删除数字对输入的数据进行编辑。

改正键 - 在重置模式中用于改变计算内容。 改正 - 按 [Correct] 键改变计算的数字。 插入 - 按 [Correct] 键两次可将数字插入等式中。 删除 - 按 [Correct] 和 [ON/C] 键可删除计算步骤，再按 [ON/C] 键确定删除或按其他键取消删除。

计算税款功能 储存税率 - 键入税率数值，然后按 TAX+ 和 TAX- 键储存税率，即使计算器关闭后，键入的税率仍将被储存住。 调用税率 - 按 TAX+ 键，然后按 TAX- 键调用当前税率。 加税键 - 用于对显示的数字添加税额。 减税键 - 用于对显示的数字扣除税额。

使用小数计算 小数点选择开关 - 用于对计算结果指定小数点的位置。 + (加模式) - 自动以2位小数执行加法和减法，这样便于货币计算。 F (合并小数点) - 最多可显示至12位有效数字。

四舍五入开关 用于对计算结果只入不舍(↑)、四舍五入(5/4)、或只舍不入(↓)到预先选择的小数位数。 取消键入 按 [ON/C] 键只能清除刚刚键入的数据。连续按可清除了内存以外的所有键入的内容和结果。

溢出功能

在以下情况中，"E"错误将显示在萤幕上。同时键盘也会被电子锁住，同时不能继续执行操作。按 [ON/C] 键可清除溢出。

- 1. 当计算结果或内存中的内容超过12位数字时。
2. 当被0除时。

规格

电源: 太阳能电池和碱性电池 (AAA)
使用温度: 摄氏0度到40度 (华氏32度到104度)
尺寸: 132毫米 (宽) x 186毫米 (长) x 32毫米 (高)
重量: 232克
(若有改变将不另行通知)

자령종

전원 공급 이 계산기에는 두 개의 전원이 있습니다. 일반적으로, 정상적인 방 안의 밝기라면 계산기는 내장된 태양 전지로 작동합니다. 빛의 밝기가 어느 한도보다 어두워지면 자동적으로 건전지 전원으로 전환됩니다.

자동 전원 차단 기능

전원은 "ON" 상태이지만 9분 이상 아무 키도 누르지 않은 경우, 계산기가 자동적으로 꺼져 전원을 아낄 수 있습니다. 전에 계산한 자료를 사용해서 계산을 계속하려면 [RECALL] 키를 눌러 주십시오.

[ON/C] 키를 누르면 모든 자료를 지우고 계산을 다시 시작하게 됩니다.
■ 전자기 간섭 또는 정전기 등으로 인해 디스플레이가 오동작하거나 메모리의 내용이 변경 또는 삭제될 수 있습니다. 이 경우에는 [RECALL] 키를 눌러 계산을 처음부터 다시 하십시오

키 색인

Table with 2 columns: Key Name (e.g., 0, 1-9, ., +, -, x, /, M+, M-, %, MU, →, ±, ON/C, Correct, Insert, Delete) and Description (e.g., 숫자 키, 소수점 키, 기본 계산 키, 메모리 호출/삭제 키, 메모리에서 뺄 결과 키, 메모리에 더한 결과 키, 퍼센트 키, 마크업, 마크다운 키/델타 퍼센트 키, 오른쪽 이동 키, 부호 변환 키)

주요 기능

ON/C 키/전체 삭제 키 - "ON" 상태로 계산기를 켜기 위해 사용. 또한 메모리 내용을 포함한 전체 자료를 지우기 위해 사용.
= 동호 키 - 더하기, 빼기, 곱하기 및 나누기의 결과를 얻기 위해 사용.
[RECALL] 재시작 키 - 자동 전원 차단이 된 후에 계산을 계속할 경우 사용.
재생 및 수정 기능 이 계산기는 계산 과정을 확인할 때 유용한 99 단계의 재생 메모리 용량을 가지고 있습니다. 입력한 자료는 숫자를 수정, 삽입 또는 삭제하여 편집할 수 있습니다.
[RECALL] 재생 키 - 계산 과정을 재검토하기 위해 사용.
[RECALL] 키를 누를 때마다 다음 계산 단계로 넘어감.

디스플레이에 현재 단계의 번호를 보여 주는 단계 표시가 나타납니다.
* [RECALL] 키로 과정을 검토할 경우, "퍼센트", "마크업/마크다운", "상수" 또는 "델타 퍼센트" 계산은 각각 "%", "MU", "K" 또는 "△%" 로 표시됩니다.
* 계산이 99 단계를 넘게 될 경우, 단계 표시가 깜박이며 그 이상의 계산은 재생 메모리에 기록되지 않습니다.

수정 (Correct), 삽입 (Insert) 및 삭제 (Delete) 기능은 98 단계까지 작동시킬 수 있습니다.
98 단계까지 입력한 후에는 어떠한 수정도 할 수 없습니다.
* 수정, 삽입 및 삭제 기능은 "=" 로 수식을 완료한 다음에만 사용할 수 있습니다.
* 숫자를 삽입할 경우, 작동 명령 (+, -, x, /) 을 먼저 입력한 다음 숫자를 입력하십시오.

세금 계산 기능
세율 저장 - TAX+ 을 누르고 세율을 입력한 다음 TAX- 을 눌러 세율을 저장하십시오.
입력한 세율은 계산기를 꺼도 사라지지 않습니다.
세율 부르기 - TAX- 을 누른 다음 TAX+ 을 눌러 현재 세율을 불러 올 수 있습니다.
세금 가산 키 - 표시된 숫자에 세금을 더하는 데 사용합니다.
세금 감산 키 - 표시된 숫자에서 세금을 제하는 데 사용합니다.

소수점 계산
소수점 선택 스위치 - 계산 결과가 쓰일 소수점 자릿수를 지정하는 데 사용합니다.
+ (추가 모드) - 더하기와 빼기 기능에 자동적으로 소수점 이하 두자리를 사용합니다.
환율 계산에 적합합니다.
F (소수점 이하 유지) - 12자리까지 유효 숫자가 모두 표시됩니다.

반올림 스위치
계산 결과를 미리 설정한 소수점 자리에 맞춰 올림(↑), 반올림(5/4) 또는 자름(↓)을 하는데 사용합니다.
입력 취소
[ON/C] 키를 누르면 바로 전에 입력한 숫자가 사라집니다.
계속 누르면 메모리의 내용을 제외한 모든 입력과 계산 결과가 지워집니다. [ON/C] 키를 누르면 숫자의 가장 오른쪽 자리를 지웁니다. [RECALL] 키를 누르면 메모리를 포함한 모든 계산을 지웁니다.

오버플로우 기능
다음과 같은 경우, "E" (에러) 표시가 디스플레이에 나타납니다. 이 상태에서는 키입력을 할 수 없습니다.
[ON/C] 키를 눌러 메모리를 포함한 모든 계산을 지워 주십시오.
1. 메모리의 계산 결과가 12자리를 넘었을 경우.
2. "0" 으로 나누었을 경우.

제품 사양

전원: 태양 전지 및 알칼리 건전지 (AAA)
사용 온도 범위: 0°C에서 40°C (32°F에서 104°F)
크기: 132mm (폭) x 186mm (길이) x 32mm (높이) / 5-13/64" (폭) x 7-5/16" (길이) x 1-1/4" (높이)
중량: 232g (8.2 oz)
(예고 없이 변경될 수 있습니다.)

CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
17/F, Ever-Gain Plaza, Tower One, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, P. O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON FRANCE S.A.
Bureautique Personnelle
17, quai du Président Paul Doumer, 92 414 Courbevoie Cedex, France
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany
CANON (U.K.) Ltd.
Canon House
Manor Road, Wallington, Surrey, SM6 0AJ, England
Help line : 0990 143 723
CANON ITALIA S.p.A.
Palazzo L, Strada 6, 20089 Milanofiori - Rozzano (MI) - Italy
CANON LATIN AMERICA, INC.
6505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, U.S.A.
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
79 Anson Road, #09-01 / 06, Singapore 079906
CANON HONG KONG COMPANY LTD.
10/F, Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
CANON AUSTRALIA PTY, LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney, N.S.W. 2113, Australia