

About the printer driver setting

EN

In order to achieve the best picture quality when printing, setting the printer driver as shown below according to your printer is recommended.

Be sure to use the latest version of the printer driver.

Select "Photo Paper Plus Glossy II", "Photo Paper Plus Glossy II A", or "Photo Paper Plus Glossy II N" for the Media Type. However, if you fall under the following (1) or (2), follow the followings to print.

(1) When you print with a PRO series printer:

Printer Name	Media Type
PRO-1000, PRO-500, PRO-100S, PRO-100	Photo Paper Plus Glossy II A
PRO-1	Photo Paper Plus Glossy II N
PRO-10S, PRO-10, Pro9500Mark II, Pro9000Mark II	Photo Paper Plus Glossy II

If corresponding Media Type is not available, download the latest driver and software from the official Canon home page.

(2) When you use a following series printer and print in monochrome:

Printer Name	Media Type
MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700 series	Photo Paper Plus Semi-gloss

Informazioni sull'impostazione del driver di stampa

IT

Per ottenere durante la stampa la miglior qualità d'immagine possibile, raccomandiamo di impostare il driver di stampa come mostrato nella che segue.

Accertatevi innanzitutto di disporre della versione più recente del driver di stampa.

Selezionare "Carta Fotografica Lucida II", "Carta Fotografica Lucida II A" o "Carta Fotografica Lucida II N" come Tipo di supporto.

Tuttavia in presenza dei casi (1) o (2), attenersi a quanto segue per stampare.

(1) Quando si stampa con una stampante serie PRO:

Nome stampante	Tipo di supporto
PRO-1000, PRO-500, PRO-100S, PRO-100	Carta Fotografica Lucida II A
PRO-1	Carta Fotografica Lucida II N
PRO-10S, PRO-10, Pro9500Mark II, Pro9000Mark II	Carta Fotografica Lucida II

Se il Tipo di supporto corrispondente non è disponibile, scaricare i driver e il software più recenti dalla pagina ufficiale di Canon.

(2) Quando si utilizza una stampante della serie seguente e si stampa in bianco e nero:

Nome stampante	Tipo di supporto
Serie MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700	Carta Fotografica Semi-Lucida

À propos des réglages du pilote d'imprimante

FR

Afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible, nous vous conseillons de régler le pilote d'imprimante comme montré ci-dessous en fonction de votre imprimante.

Assurez d'installer la dernière version du pilote d'imprimante.

Sélectionnez le Type de support « Papier Photo Glacé Extra II », « Papier Photo Glacé Extra II A » ou « Papier Photo Glacé Extra II N ».

Toutefois, dans la situation (1) ou (2), suivez les instructions ci-dessous pour imprimer.

(1) À l'impression sur une imprimante de la gamme PRO :

Nom de l'imprimante	Type de support
PRO-1000, PRO-500, PRO-100S, PRO-100	Papier Photo Glacé Extra II A
PRO-1	Papier Photo Glacé Extra II N
PRO-10S, PRO-10, Pro9500Mark II, Pro9000Mark II	Papier Photo Glacé Extra II

Si le Type de support correspondant n'est pas disponible, téléchargez le pilote et le logiciel les plus récents de la page d'accueil officielle de Canon.

(2) À l'impression monochrome sur une imprimante de la gamme suivante :

Nom de l'imprimante	Type de support
Gamme MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700	Papier Photo Satiné

Over de instellingen voor het printer-stuurprogramma

NL

Om de beste afdrুকwaliteit te verkrijgen, is het aanbevolen de hieronder aangegeven instellingen te maken voor het stuurprogramma voor uw type printer.

Zorg dat u beschikt over de meest recente versie van het printer-stuurprogramma.

Selecteer "Glossy Foto Papier Extra II", "Glossy Foto Papier Extra II A", of "Glossy Foto Papier Extra II N" als Mediumtype (afdrukmateriaal).

Als voor u echter de punten (1) of (2) hieronder gelden, dan moet u het volgende doen om te printen.

(1) Wanneer u print met PRO serie printer:

Naam printer	Mediumtype
PRO-1000, PRO-500, PRO-100S, PRO-100	Glossy Foto Papier Extra II A
PRO-1	Glossy Foto Papier Extra II N
PRO-10S, PRO-10, Pro9500Mark II, Pro9000Mark II	Glossy Foto Papier Extra II

Als het corresponderende Mediumtype (afdrukmateriaal) niet beschikbaar is, moet u de nieuwste driver (stuurprogrammatuur) en software downloaden van de officiële Canon homepage.

(2) Wanneer u een printer uit de volgende series gebruikt en monochroom print:

Naam printer	Mediumtype
MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700 series	Photo Paper Plus Halfglans

Hinweise zur Einstellung des Druckertreibers

DE

Um beim Drucken eine beste Bildqualität zu erreichen, emphieht es sich, je nach Ihrem Drucker den Druckertreiber wie unten dargestellt einzustellen.

Dabei achten Sie darauf, die letzte Version des Druckertreibers zu verwenden.

Wählen Sie „Fotoglanzpapier Plus II“, „Fotoglanzpapier Plus II A“ oder „Fotoglanzpapier Plus II N“ als Medientyp. Wenn aber die folgenden Fälle (1) oder (2) zutreffen, verfahren Sie wie folgt zum Drucken.

(1) Wenn Sie mit einem Drucker der Serie PRO drucken:

Druckername	Medientyp
PRO-1000, PRO-500, PRO-100S, PRO-100	Fotoglanzpapier Plus II A
PRO-1	Fotoglanzpapier Plus II N
PRO-10S, PRO-10, Pro9500Mark II, Pro9000Mark II	Fotoglanzpapier Plus II

Wenn der entsprechende Medientyp nicht verfügbar ist, laden Sie die neueste Treiber- und andere Software von der offiziellen Homepage von Canon herunter.

(2) Wenn Sie einen Drucker der folgenden Serien verwenden und monochrom drucken:

Druckername	Medientyp
Serie MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700	Photo Papier Plus, Seiden-Glanz

Acerca da definição do controlador da impressora

PT

Para obter a melhor qualidade de imagem na impressão, recomenda-se definir o controlador da impressora conforme indicado abaixo, de acordo com a sua impressora.

Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do controlador.

Selecione o "Papel Fotog. Acetinado Plus II", "Papel Fotog. Acetinado Plus II A" ou "Papel Fotog. Acetinado Plus II N" para o Tipo de Mídia.

No entanto, se você ficar entre o (1) ou (2), siga as indicações seguintes para imprimir.

(1) Quando imprimir com uma impressora da série PRO:

Nome da impressora	Tipo de Mídia
PRO-1000, PRO-500, PRO-100S, PRO-100	Papel Fotog. Acetinado Plus II A
PRO-1	Papel Fotog. Acetinado Plus II N
PRO-10S, PRO-10, Pro9500Mark II, Pro9000Mark II	Papel Fotog. Acetinado Plus II

Se o Tipo de Mídia correspondente não estiver disponível, transfira o driver e software mais recente da página inicial oficial da Canon.

(2) Quando você usar uma impressora da série seguinte e imprimir em monocromático:

Nome da impressora	Tipo de Mídia
Série MG7700/MG7500/MG7100/MG6300/iP8700	Papel Fotog. Semibrilhante Plus

Sobre el ajuste del controlador de impresora

ES

Para obtener la mejor calidad de foto al imprimir, se recomienda realizar el ajuste del controlador de impresora de acuerdo al tipo de impresora, según se indica abajo.

Asegúrese de utilizar la última versión del controlador de impresora.

Seleccione "Papel Fotográfico Brillo II", "Papel Fotográfico Brillo II A", o "Papel Fotográfico Brillo II N" para el Tipo de soporte.

Sin embargo, en el caso (1) o (2), realice lo siguiente para imprimir.

(1) Cuando imprima con una impresora de la serie PRO:

Nombre de la impresora	Tipo de soporte
PRO-1000, PRO-500, PRO-100S, PRO-100	Papel Fotográfico Brillo II A
PRO-1	Papel Fotográfico Brillo II N
PRO-10S, PRO-10, Pro9500Mark II, Pro9000Mark II	Papel Fotográfico Brillo II

Si el Tipo de soporte correspondiente no está disponible, descargue el controlador y el software más reciente de la página principal oficial de Canon.

(2) Cuando utilice una impresora de la serie siguiente e imprima en monocromo:

Nombre de la impresora	Tipo de soporte
Serie MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700	Papel Fotog. Plus Semi Brillante

Об установке драйвера принтера

RU

Для получения наилучшего качества изображения при печати рекомендуется установить драйвер принтера следующим образом в соответствии с принтером.

Обязательно используйте последнюю версию драйвера принтера.

Выберите опцию "Photo Paper Plus Glossy II", "Photo Paper Plus Glossy II A" или "Photo Paper Plus Glossy II N" для Типа носителя.

Однако, если выполнять пункт (1) или (2), придерживайтесь для выполнения печати следующей процедуры.

(1) При выполнении печати с помощью принтера серии PRO:

Имя принтера	Тип носителя
PRO-1000, PRO-500, PRO-100S, PRO-100	Photo Paper Plus Glossy II A
PRO-1	Photo Paper Plus Glossy II N
PRO-10S, PRO-10, Pro9500Mark II, Pro9000Mark II	Photo Paper Plus Glossy II

Если соответствующего Типа носителя нет в наличии, загрузите последний драйвер и программное обеспечение из официального веб-сайта Canon.

(2) При использовании принтера следующей серии и выполнении печати в монохромном режиме:

Имя принтера	Тип носителя
Серия MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700	Photo Paper Plus Semi-gloss

关于打印驱动程序の設定

SC

为了达到最佳画像打印效果，推荐请按照下述来设定您的打印驱动程序。

请务必使用打印驱动程序的最新版本。

将介质类型选为“高级光面照片纸 II”、“高级光面照片纸 II A”或“高级光面照片纸 II N”。

但是，在下述 (1) 或 (2) 情况下，请按照以下说明进行打印。

(1) 使用PRO系列打印机打印时：

打印机名称	介质类型
PRO-1000、 PRO-500、PRO-100S、PRO-100	高级光面照片纸 II A
PRO-1	高级光面照片纸 II N
PRO-10S、PRO-10、Pro9500Mark II、Pro9000Mark II	高级光面照片纸 II

如果没有对应的介质类型，请从佳能官方主页中下载最新的驱动程序和软件。

(2) 使用以下系列的打印机进行单色打印时：

打印机名称	介质类型
MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700系列	亚高光泽照片纸

關於打印驅動程序的設定

TC

為了達到最佳畫像打印效果，推薦請按照下述來設定您的打印驅動程序。請務必使用最新打印驅動程序版本。

將媒體類型選取為「超光亮相片紙 II」、「超光亮相片紙 II A」或「超光亮相片紙 II N」。然而，如果您的情況是以下的(1)或(2)，則按照以下程序列印。
(1) 若您定以PRO系列印表機列印：

印表機名稱	媒體類型
PRO-1000、PRO-500、PRO-100S、PRO-100	超光亮相片紙 II A
PRO-1	超光亮相片紙 II N
PRO-10S、PRO-10、Pro9500Mark II、Pro9000Mark II	超光亮相片紙 II

如果相應的媒體類型不可用，請從Canon的官方首頁下載最新的驅動程式及軟體。

(2) 若您使用以下系列的印表機並且是以單色列印：

印表機名稱	媒體類型
MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700 系列	頂級光亮相片紙

วิธีการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

TH

เพื่อให้ได้ภาพพิมพ์คุณภาพสูงสุด ให้ทำการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นของท่านดังต่อไปนี้
ควรวัดโปรแกรมไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชันล่าสุด

เลือก “กระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษ II”、“ถ.ล.ภาพถ่ายเคลือบมัน II A” หรือ “กระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษ II N” สำหรับชนิดสื่อสิ่งพิมพ์
อย่างไรก็ตาม หากคุณอยู่ในหมวด (1) หรือ (2) ต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้

(1) เมื่อคุณพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ PRO ซีรีส์:

ชื่อเครื่องพิมพ์	ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์
PRO-1000、PRO-500、PRO-100S、PRO-100	ถ.ล.ภาพถ่ายเคลือบมัน II A
PRO-1	กระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษ II N
PRO-10S、PRO-10、Pro9500Mark II、Pro9000Mark II	กระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษ II

หากไม่มีชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดจากหน้าหลักของ Canon อย่างมีนียงทาง

(2) เมื่อคุณใช้เครื่องพิมพ์ซีรีส์ต่อไปนี้และพิมพ์ในสีขาวค่า:

ชื่อเครื่องพิมพ์	ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์
ซีรีส์ MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700	กระดาษกึ่งเงา ภาพถ่ายพิเศษ

프린터 드라이버 설정에 관하여

KO

최적의 화상을 얻으려면 사용하시는 프린터에 맞춰 아래와 같이 프린터 드라이버를 설정하여 인쇄하시기 바랍니다.

프린터 드라이버는 최신 버전을 사용해 주십시오.

용지 종류로 “포토 플러스 광택지 II”, “포토 플러스 광택지 II A” 또는 “포토 플러스 광택지 II N”을 선택합니다. 그러나 (1) 또는 (2)에 속하는 경우, 다음을 따라 인쇄하십시오.

(1) PRO 시리즈 프린터로 인쇄하는 경우:

프린터 이름	용지 종류
PRO-1000、PRO-500、PRO-100S、PRO-100	포토 플러스 광택지 II A
PRO-1	포토 플러스 광택지 II N
PRO-10S、PRO-10、Pro9500Mark II、Pro9000Mark II	포토 플러스 광택지 II

해당하는 용지 종류를 사용할 수 없는 경우, 공식 Canon 홈 페이지에서 최신 드라이버와 소프트웨어를 다운로드하십시오.

(2) 다음 시리즈의 프린터를 사용해 흑백으로 인쇄하는 경우:

프린터 이름	용지 종류
MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700 시리즈	포토 플러스 반광택지

Tentang setting printer driver

ID

Untuk menghasilkan kualitas gambar cetakan yang terbaik saat pencetakan, dianjurkan untuk menggunakan setting printer driver sesuai dengan printer anda seperti di bawah ini.
Pastikan untuk menggunakan printer driver versi terbaru:

Pilih “Kertas Foto Glossy Plus II”, “Kertas Foto Glossy Plus II A”, atau “Kertas Foto Glossy Plus II N” sebagai Tipe Medianya.

Namun, jika Anda mengalami (1) atau (2) berikut ini, ikuti petunjuk berikut untuk mencetak.

(1) Saat Anda mencetak dengan pencetak seri PRO:

Nama Pencetak	Tipe Media
PRO-1000、PRO-500、PRO-100S、PRO-100	Kertas Foto Glossy Plus II A
PRO-1	Kertas Foto Glossy Plus II N
PRO-10S、PRO-10、Pro9500Mark II、Pro9000Mark II	Kertas Foto Glossy Plus II

Jika Tipe Media yang terkait tidak tersedia, unduh driver dan perangkat lunak terbaru dari laman resmi Canon.

(2) Saat Anda menggunakan seri pencetak berikut dan mencetak dengan satu warna:

Nama Pencetak	Tipe Media
Seri MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700	Kertas Foto Plus Semi Glossy

Yazıcı sürücüsü ayarları hakkında

TR

Yazdırma sırasında en iyi resim kalitesine ulaşmak için, yazıcı sürücüsünün yazıcınıza göre aşağıda gösterildiği gibi ayarlanması önerilir.

Yazıcı sürücüsünün en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Ortam Türü için “Photo Paper Plus Glossy II”, “Photo Paper Plus Glossy II A” veya “Photo Paper Plus Glossy II N” seçin.

Ancak, aşağıdaki (1) veya (2) durumunda baskı almak için verilen kağıt türlerini kullanın.

(1) PRO serisi bir yazıcı ile baskı aldığınızda:

Yazıcı Adı	Ortam Türü
PRO-1000、PRO-500、PRO-100S、PRO-100	Photo Paper Plus Glossy II A
PRO-1	Photo Paper Plus Glossy II N
PRO-10S、PRO-10、Pro9500Mark II、Pro9000Mark II	Photo Paper Plus Glossy II

İlgili Ortam Türü mevcut değilse, resmi Canon ana sayfasından en son sürücüyü ve yazılımı indirin.

(2) Aşağıdaki seride bir yazıcı kullandığınızda ve tek renkli baskı aldığınızda:

Yazıcı Adı	Ortam Türü
MG7700/ MG7500/ MG7100/ MG6300/ iP8700 serisi	Photo Paper Plus Semi-gloss