

## LS-270G

Calculator / Calculadora




E-IM-2959

Instructions **EN**


Instrucciones **ES**

### POWER SUPPLY

This calculator comes with a dual power source. The duration of alkaline battery depends entirely on individual usage.


- ⓘ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the  key and re-start your calculation from the beginning.

### AUTOMATIC POWER-OFF FUNCTION

When the power is turned "ON" and none of the keys are pressed for more than 7 minutes, the calculator turns off automatically to save power. Press  key to restart the calculator. "0" will appear on the display.

### OVERFLOW FUNCTIONS

In the following cases, "ERROR" will be shown on the display. The keyboard is electronically locked and further operation is impossible.

- Press  key to clear the overflow. The overflow occurs when:
1. The key input, result or the memory content exceeds 8 digits to the left of the decimal point.
  2. Dividing by "0".


### SPECIFICATION

Power Source: Solar cell and alkaline battery (LR44 x 1)  
Usable Temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  
Dimensions: 103mm (L) x 60mm (W) x 11.3mm (H) /  
4-1/16" (L) x 2-23/64" (W) x 7/16" (H)  
Weight: 57g (2 oz)  
(Subject to change without notice)


## ENGLISH

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN


Esta calculadora puede funcionar con dos fuentes de alimentación. Las pila alcalina pueden utilizarse durante bastante tiempo, dependiendo del uso que se les dé.

- ⓘ La interferencia electromagnética o descarga electrostática puede hacer que el Display al mal funcionamiento o el contenido de la memoria para ser perdido o alterado. Si esto ocurre, pulse la tecla  clave y volver a iniciar el cálculo desde el principio.

### FUNCIÓN DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Cuando la calculadora es conectada pero no se presiona ninguna tecla durante más de 7 minutos aproximadamente, el indicador se apaga automáticamente. En este caso, presione la tecla para  comenzar los cálculos.

### FUNCIÓN DE REBOSE

Funciones de desbordamiento en el caso siguiente, "ERROR" se mostrará en la Display. El teclado está bloqueado electrónicamente y posterior operación es imposible. Pulse  para borrar el desbordamiento. La función de rebose ocurre cuando:

1. La aportación fundamental, resultado o el contenido de la memoria excede de 8 dígitos a la izquierda del punto decimal.
2. Dividiendo por "0".

### ESPECIFICACIONES




























































Fuente de alimentación: Célula solar o pilas alcalina (LR44 x 1)  
Temperatura de uso: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)  
Dimensiones: 103mm (A) x 60mm (L) x 11.3mm (A) /  
4-1/16" (A) x 2-23/64" (L) x 7/16" (A)  
Peso: 57g (1.93 oz)  
(Sujetas a cambios sin previo aviso)










## ESPAÑOL

**CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.**  
17/F., Tower One, Ever Gain Plaza,  
82-100 Container Port Road, Kwai Chung,  
New Territories, Hong Kong


**CANON U.S.A., INC.**

One Canon Park, Melville, NY 11747, 1-800-OK-CANON

| Calculation /<br>Cálculo   | Operation /<br>Operación   | Display /<br>Exponer   |
|--|--|--|
| <b>▼ Mixed / Mixta</b><br><br>140-35+22=127<br>2x2 <sup>3</sup> =6<br>-7x9=-63<br>9÷5x3.2+7=12.76<br><br>(2+4)÷3x8.1=16.2      |  ( )<br>140  35  22  ( 127.)<br>2  2  3  ( 6.)<br>7   9  ( -63.)<br>9  5  3.2  7  ( 12.76)<br>2  4  3   ( 16.2)<br>8  1  ( 16.2) | ( )<br>( 127.)<br>( 6.)<br>( -63.)<br>( 12.76)<br>( 16.2)  |
| <b>▼ Constant / Constante</b><br><br>2+3=5<br>4+3=7<br>1-2=-1<br>2-2=0<br>2x3=6<br>2x4=8<br>6+3=2<br>9÷3=3                     | 2  3  ( 5.)<br>4   ( 7.)<br>1  2  ( -1.)<br>2   ( 0.)<br>2  3  ( 6.)<br>2  4  ( 8.)<br>6  3  ( 2.)<br>9   ( 3.)  | ( 5.)<br>( 7.)<br>( -1.)<br>( 0.)<br>( 6.)<br>( 8.)<br>( 2.)<br>( 3.)                                  |
| <b>▼ Power, Fraction /<br/>Power, Fracción</b><br><br>3 <sup>4</sup> =81<br>1/5=0.2<br>1/(2x3+4)=0.1                           | 3     ( 81.)<br>1  5  ( 0.2)<br>1  (2x3+4)  ( 0.1)   | ( 81.)<br>( 0.2)<br>( 0.1)   |
| <b>▼ Square Root / Raíz cuadrada</b><br><br>$\sqrt{3} = 1.7320508$   | 3  ( 1.7320508)   | ( 1.7320508)   |
| <b>▼ Reciprocal Calculation</b><br><br>1/7=0.1428571   | 7   ( 0.1428571)   | ( 0.1428571)   |
| <b>▼ Memory / Memoria</b><br><br>3x4= 12<br>-) 6+0.2= 30<br>-----<br>-18<br>+) 200<br>-----<br>182                             |  ( )<br>3  4  ( MEMORY 12.)<br>6  0.2  ( MEMORY 30.)<br> ( MEMORY -18.)<br>200  ( MEMORY 200.)<br> (Recall Memory) ( MEMORY 182.)<br> (Clear Memory) ( 182.)  | ( )<br>( MEMORY 12.)<br>( MEMORY 30.)<br>( MEMORY -18.)<br>( MEMORY 200.)<br>( MEMORY 182.)<br>( 182.) |
| <b>▼ Mark-Up / Mark-up</b><br><br>Cost \$2,000<br>Profit=20% of Selling Price<br>Selling Price=? (\$2,500)<br>Profit=? (\$500) | 2000  20  ( 2'500.)<br> ( 500.)   | ( )<br>( 2'500.)<br>( 500.)  |

| Calculation /<br>Cálculo  | Operation /<br>Operación   | Display /<br>Exponer  |
|---|--|---|
| <b>▼ Mark-Down / Mark-down</b><br><br>Selling Price \$2,400<br>Profit = 20%<br>Cost=? (\$2,000)<br>Profit=? (\$400) | 2400  20  ( 2'000.)<br> ( 400.)   | ( )<br>( 2'000.)<br>( 400.)   |
| <b>▼ Overflow / Overflow</b><br><br>1) 123456x7890<br>=9740740<br>(ERROR)   | 123456  7890  ( 9.7406784)<br> ( 9.7406784)<br><br>2) 99999999 (Add to Memory)<br>123 (Add to Memory) | ERROR<br>( 9.7406784)<br>( 9.7406784)<br><br>MEMORY<br>( 99'999'999.)<br>MEMORY ERROR<br>( 1.0000012)<br>MEMORY<br>( 0.)<br>( 99'999'999.)<br><br>ERROR<br>( 0.)<br>( 0.) |
| 3) 6÷0=0<br>(ERROR)   | 6  0  ( )<br> ( )   | ( )<br>( )  |


## REPLACE BATTERY

After replace the battery, press the  key to restart the calculator.



**CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type dispose of used batteries according to the instruction.

## SUBSTITUIR LA PILA

Después de substituir la pila, Pulse  para reiniciar la calculadora.



**PRECAUCIÓN:** Existe un riesgo de explosión si se utiliza un tipo de pila incorrecto. Siga las instrucciones para desechar las pilas.

