Canon

Instruction manual website
https://global.canon/calmanual

INSTRUCTIONS EN
BEDIENUNGSANLEITUNG DE
INSTRUCTIONS FR
INSTRUCCIONES ES
ISTRUZIONI IT
INSTRUCTIES NL
BRUGERVEJLEDNING DA
OHJEET FI
INSTRUKTIONER SV
INSTRUÇÕES PT
ΟΔΗΓΙΕΣ EL
ИНСТРУКЦИЯ RU
UTASÍTÁSOK HU
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
INSTRUCŢIUNI RO
POKYNY CS
ИНСТРУКЦИИ BG
NAVODILA SL
UPUTE HR
INŠTRUKCIE SK
TALİMATLAR TR
НҰСҚАУЛАР KK
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ HY
НУСКАМАЛАР KY
INSTRUKSI ID
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VI
ІНСТРУКЦІЯ UK

WS-1210T

E-IM-3451

EN IMPORTANT: READ BEFORE USE
Please read the following instructions and safety precautions before using the calculator. Keep this sheet on hand for future reference.

DE WICHTIG: VOR GEBRAUCH LESEN
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie den Rechner verwenden. Bewahren Sie dieses Blatt auf, um später darin nachschlagen zu können.

FR IMPORTANT : À LIRE AVANT UTILISATION
Veuillez lire les instructions et précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser la calculatrice. Gardez ce document à portée de main pour toute référence future.

ES IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR
Lea las siguientes instrucciones y precauciones de seguridad antes de utilizar la calculadora. Tenga esta hoja a mano para consultar en el futuro.

IT IMPORTANTE: LEGGERE PRIMA DELL'UTILIZZO
– Leggere le seguenti istruzioni e precauzioni di sicurezza prima dell'utilizzo della calcolatrice. Usare questo foglio come riferimento futuro.
– Per l'Italia, Etichettatura ambientale: per il corretto riciclo degli i mballaggi dei nostri prodotti e articoli, visita il sito https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/packaging

NL BELANGRIJK: LEES DIT VOOR GEBRUIK
Lees de volgende instructies en veiligheidsmaatregelen voordat u de rekenmachine gaat gebruiken. Bewaar de brochure om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

DA VIGTIGT: LÆS DETTE INDEN BRUG
Læs følgende vejledning og sikkerhedsforanstaltninger inden brug af regnemaskinen. Behold dette ark til fremtidig brug.

FI TÄRKEÄÄ: LUE ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue seuraavat ohjeet ja varoitukset ennen laskimen käyttämistä. Pidä ohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten.

SV VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING
Läs följande instruktioner och säkerhetsföreskrifter innan du använder kalkylatorn. Behåll detta blad för framtida referens.

PT IMPORTANTE: LEIA ANTES DE UTILIZAR
Antes de utilizar a calculadora, leia as instruções e precauções de segurança abaixo. Conserve esta folha para consulta futura.

EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση της αριθμομηχανής. Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για μελλοντική χρήση.

RU ВАЖНО: ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Прежде чем использовать калькулятор, прочитайте следующие указания и правила техники безопасности. Держите эту листовку под рукой, чтобы обращаться к ней в будущем для справок.

HU FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL
A számológép használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat, és a biztonsági óvintézkedések ismertetését. A tájékoztató lapot tartsa hozzáférhető helyen a későbbi tájékozódás érdekében.

PL WAŻNE: PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM
Przed skorzystaniem z kalkulatora należy przeczytać poniższe i nstrukcje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Należy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.

RO IMPORTANT: CITIŢI ÎNAINTE DE UTILIZARE
Înainte de a utiliza calculatorul, citiţi următoarele instrucţiuni şi măsuri de siguranţă. Păstraţi această foaie la îndemână, pentru referinţe viitoare.

CS DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY
Než začnete kalkulačku používat, přečtěte si následující pokyny a bezpečnostní upozornění. Tento dokument uschovejte pro pozdější potřebu.

BG ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА
Прочетете следните инструкции и предпазни мерки за безопасност, преди да използвате калкулатора. Запазете този лист за бъдещи справки.

SL POMEMBNO: PREBERITE PRED UPORABO
Pred uporabo kalkulatorja preberite naslednja navodila in varnostne ukrepe. Navodila shranite, da si boste z njimi lahko pomagali tudi kasneje.

HR VAŽNO: PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE
Pročitajte sljedeće upute i sigurnosne mjere prije upotrebe kalkulatora. Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.

SK DÔLEŽITÉ: PREČÍTAJTE PRED POUŽÍVANÍM
Pred používaním kalkulačky si prečítajte nasledujúce pokyny a bezpečnostné opatrenia. Tento hárok si odložte na dostupné miesto, aby ste si ho v budúcnosti mohli znova pozrieť.

TR ÖNEMLİ: KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN
Lütfen hesap makinesini kullanmadan önce aşağıdaki talimatları ve güvenlik önlemlerini okuyun. Daha sonra başvurmak üzere bu belgeyi saklayın.

KK МАҢЫЗДЫ: ПАЙДАЛАНУДАН БҰРЫН ОҚЫҢЫЗ
Калькуляторды пайдаланудан бұрын төмендегі нұсқауларды және қауіпсіздік шараларын оқыңыз. Бұл парақты келешекте анықтамалық ретінде қолдану үшін сақтаңыз.

HY ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՄԻՆՉԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԸ
Կարդացեք հետևյալ հրահանգները և տեղեկացեք անվտանգության միջոցների մասին նախքան հաշվիչն օգտագործելը: Պահեք այս թերթիկը ձեռքի տակ հետագայում օգտվելու համար:

KY МААНИЛҮҮ: КОЛДОНУУДАН МУРДА ОКУГУЛА
Калькуляторду колдонуудан мурда төмөнкү нускамаларды жана коопсуздук эскертүүлөрдү окугула. Келечекте окууга бул кагазды сактап койлугула.

ID PENTING: BACA SECARA MENYELURUH SEBELUM MENGGUNAKAN KALKULATOR
Bacalah petunjuk penggunaan dan tindakan pencegahan keselamatan sebelum menggunakan kalkulator. Simpanlah petunjuk penggunaan ini sebagai referensi di masa yang akan datang.

VI QUAN TRỌNG: ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng. Hãy giữ nó để tham khảo trong tương lai.

UK УВАГА! ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
Перш ніж використовувати цей виріб, уважно прочитайте цю інструкцію. Збережіть її для подальшого використання.

CALCULATION EXAMPLES / BERECHNUNGSBEISPIELE / EXEMPLES DE CALCULS / EJEMPLOS DE CÁLCULO / ESEMPI DI CALCOLO / VOORBEELDEN VAN BEREKENINGEN / EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER / LASKUESIMERKKEJÄ / RÄKNEEXEMPEL / EXEMPLOS DE CÁLCULOS / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ / ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ / PÉLDÁK SZÁMÍTÁSI MŰVELETEKRE / PRZYKŁADY OBLICZEŃ / EXEMPLE DE CALCULE / PŘÍKLADY VÝPOČTŮ / ПРИМЕРИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЯ / PRIMERI IZRAČUNOV / PRIMJERI IZRAČUNA / PRÍKLADY VÝPOČTOV / HESAPLAMA ÖRNEKLERİ / ЕСЕПТЕУ МЫСАЛДАРЫ / ՀԱՇՎԵԼՈՒ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ / САНОО МИСАЛДАР / CONTOH KALKULASI / VÍ DỤ / Приклади обчислень

▼ Mixed	5/4 · F 4 3 2 1 0 · ON CA	
140–35+22=127	140 − 35 + 22 =	(127.00)
2x2/③=6	2 × 2 C/C 3 =	(6.00)
–7x9/9=–63	7 ±/− × 99 → =	(– 63.00)
(2+4)÷3x8.1=16.2	2 + 4 ÷ 3 × 8 . 1 =	(16.20)
▼ Constant		
2+3=5	2 + 3 =	(5.00)
4+3=7	4 =	(7.00)
1–2=–1	1 − 2 =	(– 1.00)
2–2=0	2 =	(0.00)
2x3=6	2 × 3 =	(6.00)
2x4=8	4 =	(8.00)
6÷3=2	6 ÷ 3 =	(2.00)
9÷3=3	9 =	(3.00)
▼ Power, Fraction		
3^3 =27	3 × = =	(27.00)
1/2=0.5	2 ÷ =	(0.50)
1/(2x3+4)=0.1	2 × 3 + 4 ÷ =	(0.10)
▼ Square Root		
√3 = 1.73205080756	3 √	(1.73205080756)
▼ Reverse		
10 ÷ 5 = 2 5 ÷ 10 = 0.5	10 ÷ 5 RV =	(0.50)
▼ Percentage		
1200+(1200x20%) =1,440	1200 + 20 %±	(1'440.00)
1200–(1200x20%) =960	1200 − 20 %±	(960.00)
▼ Memory	ON CA	(0.)
3x4= 12	3 × 4 M±	(M 12.00)
–) 6÷0.2= 30	6 ÷ 2 M±	(M 30.00)
–18	RM CM	(M –18.)
+) 200	200 M±	(M 200.00)
182	RM CM (Recall Memory)	(M 182.)
	RM CM (Clear Memory)	(182.)

Printed in China / Gedruckt in China / Imprimé en Chine / Impreso en China / Stampato in Cina / Afgedrukt in China / Trykt i Kina / Painettu Kiinassa / Tryckt i Kina / Impresso na China / Εκτυπώθηκε στην Κίνα / Отпечатано в Китае / Nyomtatva Kínában / Wydrukowano w Chinach / Imprimat în China / Vytištěno v Číně / Отпечатано в Китай / Natisnjeno na Kitajskem / Ispisano u Kini / Vytlačené v Číne / Basım yeri: Çin / Қытайда басылған / Şպագրված է Ջինաստանում / Кытайда басып чыгарылган / Надруковано в Китаї / Dicetak di Cina / In ấn tại Trung Quốc. / Надруковано в Китаї

▼ Floating Calculation	F 4 3 2 1 0	
8÷3x3.7+9 =18.8666666666	8 ÷ 3 × 3 . 7 + 9 =	(18.8666666666)
▼ Add Mode	F 4 3 2 1 0	
$14.90+$0.35-$1.45 =13.80	1490 + 35 − 145 =	(13.80)
▼ Round up	5/4 · F 4 3 2 1 0	
28÷3=9.33333333333	28 ÷ 3 =	(9.3334)
▼ Round off	5/4	
11÷3=3.66666666666	11 ÷ 3 =	(3.6667)
▼ Round-down	5/4	
11÷3=3.66666666666	11 ÷ 3 =	(3.6666)
▼ Grand Total	5/4 · F 4 3 2 1 0 · ON CA	(0.)
30x40=1,200	30 × 40 =	(GT 1'200.00)
+) 50x60=3,000	50 × 60 =	(GT 3'000.00)
4,200	GT	(GT 4'200.)
+) 235x35=8,225	235 × 35 =	(GT 8'225.00)
12,425	GT	(GT 12'425.)
	GT (Clear Grand total)	(12'425.)
▼ Tax Calculation		
Tax Rate Set		
Tax Rate = 5%	5 RATE SET	(TAX% 5.)
Add the Tax Amount		
Price $2,000 without tax	2000 TAX+	(TAX+ 2'100.00)
Selling price with tax=? ($2,100)	TAX+	(TAX 100.00)
Tax = ($100)		
Deduct Tax Amount		
Selling price $3,150 with tax	3150 TAX−	(TAX− 3'000.00)
Price without tax = ? ($3,000)	TAX−	(TAX 150.00)
Tax amount? = ($150)		
Recall Tax Rate	RATE RECALL	(TAX% 5.)
▼ Mark-up/down		
Mark-up		
Cost = $2,000	2000 ÷ 20 MU	(2'500.00)
Profit=20% of selling price	MU	(500.00)
Selling price = ? ($2,500)		
Profit = ? ($500)		
Mark-down		
Selling price = $2,400	2400 ÷ 20 ±/− MU	(2'000.00)
Profit=20%	MU	(400.00)
Cost = ? ($2,000)		
Profit = ? ($400)		
▼ Overflow		
1) 123456789x78900 =9740740652100 (E)	123456789 × 78900 = C/C	(E 9.74074065210) (974.074065210)
2) 6÷0=0 (E)	6 ÷ 0 = C/C	(E 0.) (0.)

POWER SUPPLY — ENGLISH

This calculator comes with a dual power source, solar cell and alkaline battery. The duration of the battery depends on individual usage.
(**Note:** Do not attempt to change the battery by yourself. Have a Canon Service Center change the battery to you.)

Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the ON CA key and re-start your calculation from the beginning. After resetting, be sure to set the tax rate again.

TAX CALCULATION

RATE SET **Store the Tax Rate**: Enter the tax rate amount, then press RATE SET to store.
RATE RECALL **Recall the Tax Rate**: Press RATE RECALL to recall the stored tax rate.
TAX+ **Add Tax Key**: Used to add the tax amount to the displayed figure.
TAX– **Deduct Tax Key**: Used to deduct the tax amount from the displayed figure.

OVERFLOW FUNCTIONS

In the following cases, error message (E) will be shown on the display. The keyboard is electronically locked, and further operation is impossible. Press C/C to clear the overflow. The overflow occurs when:
1) The result or the memory content exceeds 12 digits to the left of the decimal point.
2) Dividing by "0".

SPECIFICATIONS

Power Source: Solar cell and alkaline battery (LR44 x 1)
Automatic power-off function: approx. 7 minutes
Operating Temperature : 0ºC to 40ºC
Dimension: 198mm(L) x 150mm (W) x 38mm (H)
Weight : 238g
(All specifications are subject to change without notice)

STROMVERSORGUNG — DEUTSCH

Dieser Taschenrechner wird mit einer dualen Stromversorgung geliefert.
Die Lebensdauer der Alkaline-Batterie ist abhängig von der Nutzung des Rechners.
(**Hinweis:** Versuchen sie nicht, die Batterien selbst zu wechseln. Lassen Sie sie in einem Canon Service Center auswechseln.)

Elektromagnetische Störungen oder elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen der Anzege sowie Änderung oder Verlust der eingegebenen Daten zur Folge haben. wenn dieser Fall eintritt, drücken Sie die Taste ON CA und beginnen Sie Ihren Rechenvorgang erneut. Stellen Sie dann den steuersatz und den umrechnugskurs erneut ein.

■ Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnebereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

STEUERBERECHNUNGSFUNKTION

RATE SET **Speichern des Steuersatzes**: Geben Sie den Steuersatz ein, und drücken sie anschließend zum Speichern auf RATE SET .
RATE RECALL **Abrufen des Steuersatzes**: Drücken Sie auf RATE RECALL , um den aktuellen steuersatz abzurufen.
TAX+ **Taste zum Hinzufügen der Steuer**: Verwendet, um den Steuerbetrag zur angezeigten Zahl hinzuzufügen.
TAX– **Taste zum Abziehen der Steuer**: Verwendet, um den Steuerbetrag von der angezeigten Zahl abzuziehen.

ÜBERLAUFFUNKTION

In den folgenden Fällen wird auf der Anzeige ein „E“ angezeigt. Die Tasten reagieren nicht mehr, und weitere Eingaben sind nicht möglich. Drücken Sie auf die Taste C/C , um die Kapazitätsüberschreitung zu löschen.
1) Das Ergebnis oder der Speicherinhalt umfassen mehr als 12 Stellen links von der Dezimaltrennung.
2) Es wird durch „0“ geteilt.

SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung: Solarzelle und Alkaline-Batterie (LR44 x 1)
Automatische Abschaltung: nach ca. 7 Minuten
Betriebstemperatur: 0 ºC bis 40 ºC
Abmessungen: 198 mm (L) x 150 mm (B) x 38 mm (H)
Gewicht: 238 g
(Änderungen ohne vorherige Ankündigung möglich)

ALIMENTATION — FRANÇAIS

Cette calcularice est dotée d'une double source d'alimentation.
L'autonomie de la batterie au alcaline dépend de l'utilisation de l'appareil.
(**Remarque :** N'essayez pas de changer la pile. Cette opération doit être effectuée par u centre de service Canon.)

Les interférences électromagnétiques ou les décharges électrostatiques risquent de provoquer des dysfonctionnements à l'affichage ou d'entraîner la perte ou la modification du contenu de la mémoire. Dans ce cas, appuyez sur la touche ON CA (marche/effacer) et redémarrez votre calculatrice. Lorsque vous rallumez, assurez-vous d'entrer de nouveau le taux du calcul de taxe.

CALCUL DE TAXE

RATE SET **Enregistrer le taux de taxe**: saisissez le chiffre de taux de taxe, puis appuyez sur RATE SET pour l'enregistrer.
RATE RECALL **Rappeler le taux de taxe** : appuyez sur RATE RECALL pour rappeler le taux de taxe en cours.
TAX+ **Touche d'addition de taxe –** Utilisée pour ajouter le montant des taxes au chiffre affiché.
TAX– **Touche de déduction de taxe –** Utilisée pour déduire le montant des taxes du chiffre affiché.

DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ

Dans les cas suivants, « E » s'affiche à l'écran. Le clavier est verrouillé électroniquement. Vous ne pouvez effectuer aucune opération. Appuyez su C/C pour effacer le débordement. Les circonstances suivantes provoquent le dépassement:
1) Le résultat ou le contenu de la mémoire contient plus de 12 chiffres à gauche du point décimal.
2) Il existe une division par « 0 ».

SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique : Cellule solaire et pile alcaline (LR44 x 1)
Arrêt automatique : environ 7 minutes
Température de fonctionnement : De 0ºC à 40ºC
Dimensions : 198 mm (L) x 150 mm (l) x 38 mm (H)
Poids : 238 g
(Sujet à changement sans préavis)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN — ESPAÑOL

Esta calculadora se suministra con una fuente de alimentación doble.
La duración de la batería de alcalina depende específicamente del uso individual.
(**Nota :** no intente cambiar la pila usted mismo. Póngase en contacto con un centro de asistencia de Canon si desea cambiar la pila.)

Es posible que la pantalla deje de funcionar correctamente o que se pierda o se modifique el contenido de la memoria si se producen interferencias electromagné ticas o descargas dlectrostáticas. Si esto ocurre, pulse el botón ON CA y vuelva a iniclar el cálculo desde el principio. Después de reiniciar, asegúrese de introducir nuevamente los valores de cambio e impuestos.

CÁLCULO DE IMPUESTOS

RATE SET **Almacenamiento de la tarifa impositiva**: Introduzca la cantidad correspondi ente a la tarifa impositiva y, a continuación, pulse RATE SET para almacenarla.
RATE RECALL **Recuperación de la tarifa impositiva**: Pluse RATE RECALL para recuperar la tarifa impositiva actual.
TAX+ **Tecla Add tax**: permite añadir el importe del impuesto a la cantidad mostrada.
TAX– **Tecla Deduct Tax**: permite deducir el importe del impuesto a la cantidad mostrada.

FUNCIÓN DE DESBORDAMIENTO

En los siguentes casos, aparecerá la letra "E" en la pantalla. El teclado está bloqueado de manera electrónica y no se pueden seguir efectuando operaciones. Pulse el botón C/C para eliminar el desbordamiento. La función de ebose ocurre cuando:
1) El resultado o el contenido de memoria supera los 12 dígitos a la izquierda del punto decimal.
2) División por "0".

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica: Batería solar y alcalina (LR44 x 1)
Apagado automático: aprox. 7 minutos
Temperatura de funcionamiento: de 0 ºC a 40 ºC
Dimensiones: 198mm (L) x 150mm (An.) x 38mm (Al.)
Peso: 238 g
(Sujeto a cambios sin previo aviso)

ALIMENTAZIONE — ITALIANO

La calcolatrice viene fornita con due fonti di alimentazione. La durata della batteria al alcalina dipende interamente dal tipo di uso.
(**Nota :** non tentare di sostituire la batteria personalmente. Rivolgersi a un Centro di assistenza Canon.)

Le interferenze elettromagnetiche o le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del display oppure la perdita a l'alterazioe dei dati i memoria. In questo caso, premere il tasto ON CA e reimpostare il calcolo dall'inizio. Dopo aver resettato la calcolatrice assicurarsi di ipostare nuovamente i valori di cambio valuta e delle tasse.

FUNZIONE DI CALCOLO DELLE IMPOSTE

RATE SET **Memorizzazione dell'aliquota d'imposta**: immettere l valore dell'aliquota d'imposta, quindi premere RATE SET per memorizzarlo.
RATE RECALL **Richiama aliquota d'imposta** : premere RATE RECALL per richiamare l'aliquota d'imposta corrente.
TAX+ **Tasto Add Tax**: consente di aggiungere l'importo dell'imposta alla cifra visualizzata.
TAX– **Tasto Deduct Tax**: consente di dedurre l'importo dell'imposta dalla cifra visualizzata.

FUNZIONE DI ECCEDENZA DI CAPACITÀ

In presena di uno dei casi indicti di seguito, il display visualizzerà il messaggio "E". La tastiera verrà bloccata, rendendo così impossibile qualsiasi operazione. Premere il tasto C/C per cancellare l'errore di "overflow." L'overflow si verifica quando:
1) Quando o il risultato od il contenuto della memoria superano le 12 cifre a sinistra del punto decimale.
2) Quando si divide per "0".

SPECIFICHE

Alimentazione: Batteria solare e batteria alcalina (LR44 x 1)
Spegnimento automatico: dopo circa 7 minuti
Temperatura operativa: da 0 ºC a 40 ºC
Dimensioni: 198mm (L) x 150 mm (A) x 38mm (P)
Peso: 238 g
(soggetto a cambiamento senza alcun avvertimento)

VOEDING — NEDERLANDS

Deze calculator is uitgerust met een tweevoudige voeding.
De levensduur van de alkalinebatterij is volledig afhankelijk van de mate van gebruik.
(**Opmerking:** probeer de batterij niet zelf te verwisselen. Ga hiervoor naar een Canon-servicecentrum.)

Elektromagnetische interferentie of elektrostatische ontlading kunnen storingen veroorzaken op het display of de inhoud van het geheugen wissen of wijzigen. Als dit het geval is, drukt u op de toets ON CA en voert u de berekening opnieuw uit. Nadat u dit helst gedaan, dient u het belastingtarief opnieuw in te stellen.

BTW-functie

RATE SET **Het BTW-percentage opslaan:** voer het BTW-percentage in, druk vervolgens op RATE (percentage) en SET (instellen) om het percentage op te slaan.
RATE RECALL **Het BTW-percentage oproepen:** druk op RATE (percentage) en RECALL (oproepen) om het huidige BTW-percentage op te roepen.
TAX+ **Toets belasting toevoegen (TAX+):** deze toets wordt gebruikt voor het toevoegen van het BTW-bedrag aan het getal in het beeldscherm.
TAX– **Toets belasting aftrekken (TAX-):** deze toets wordt gebruikt voor het aftrekken van het BTW-bedrag van het getal in het beeldscherm.

OVERLOOPFUNCTIE

In de volgende situaties verschijnt een "E" op het display, is het toetsenbord elektronisch vergrendeld en kunnen geen bewerkingen worden uitgevoerd. Druk op C/C om de overloop ongedaan te maken. De overloopfunctie treedt op wanneer:
1) Het resultaat of de geheugeninhoud groter is dan 12 cijfers aan de linkerkant van de decimale punt.
2) Wordt gedeeld door "0".

SPECIFICATIE

Voedingsbron: Zonnecel en alkalinebatterij (LR44 x 1)
Automatische uitschakelfunctie: ca. 7 minuten
Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40° C
Afmetingen: 198 x 150 x 38 mm (L x B x H)
Gewicht: 238 g
(Gegevens onderhevig aan wijziging zonder aankondiging vooraf)

STRØMFORSYNING — DANSK

Denne lommeregner leveres med en dobbelt strømforsyning.
Alkaline-batteri levetid afhænger helt af, hvordan lommeregneren bruges.
(**Bemærk:** Prøv ikke at skifte batteriet selv. Få et Canon servicecenter til at skifte batteriet for dig.)

Elektromagnetiske forstyrrelser og elektrostatiske udladninger kan forårsage, at skærmen ikke fungerer eller at indholdet i hukommelsen går tabt eller ændres. Skulle dette ske, så tryk på ON CA-knappen (tænd/slet) og start din udregning igen forfra. Husk at indtaste momsprocenten igen efter nulstilling (Reset).

MOMSBEREGNINGSFUNKTION

RATE SET **Gem momsprocenten:** Indtast momsprocenten, og tryk på RATE SET (procent) (angiv) for at gemme.
RATE RECALL **Genkald momsprocenten:** Tryk på RATE RECALL (procent) (genkald) for at genkalde den nuværende momsprocent.
TAX+ **Tilføj moms-knap:** Bruges til at lægge momsbeløbet til det tal, der vises på skærmen.
TAX– **Træk moms-fra-knap:** Bruges til at trække momsbeløbet fra det viste beløb.

OVERLØBSFUNKTION

I følgende tilfælde vil "E" blive vist, tastaturet spærres elektronisk, og der kan ikke udføres nogen indtastninger. Brug C/C til at ophæve overløbet. Der indtræffer overløb i følgende tilfælde:
1) Når resultatet eller tallet i hukommelsen har mere end 12cifre til venstre for decimalpunktet.
2) Ved division mod "0".

SPECIFIKATIONER

Energikilde: Solcelle og Alkaline-batteri (LR44 x 1)
Automatisk Sluk: appro 7 minutter
Temperatur: 0°C til 40° C
Mål: 198mm (L) x 150mm (B) x 38 mm (H)
Vægt: 238 g
(Ret til ændringer uden varsel forbeholdes)

VIRTALÄHDE — SUOMI

Laskimessa on kaksitoiminen virtalähde. Alkaliparisto toiminta-aika riippuu täysin yksilöllisestä käytöstä.
(**Huomautus:** Älä yritä vaihtaa paristoa itse. Vaihdata paristo Canonin huoltokeskuksessa.)

Sähkömagneettiset häiriöt tai staattiset sähköpurkaukset voivat aiheuttaa näytön toimintahäiriöitä tai tyhjentää tai muuttaa muistiin tallennettuja tietoja. Jos niin tapahtuu, paina ON CA-näppäintä ja aloita laskutoimitus alusta. Muista asettaa veroprosentti uudestaan nollauksen jälkeen.

VEROTOIMINTO

RATE SET **Veroprosentin tallentaminen:** anna veroprosentti ja tallenna se painamalla RATE (aste)- ja SET (asetus) - näppäintä.
RATE RECALL **Veroprosentin hakeminen:** hae nykyinen veroprosentti muistista painamalla RATE (aste)- ja RECALL (haku) - näppäimiä.
TAX+ **Veronlisäysnäppäin:** Veron määrän lisääminen näytön lukuun.
TAX– **Veronvähennysnäppäin:** Veron määrän vähentäminen näytön luvusta.

YLIVUOTOMOIMINTO

Seuraavissa tapauksissa näyttöön tulee kirjain "E", näppäimistö lukittuu sähköisesti ja laskimen käyttö ei ole mahdollista. Selvitä ylivuoto painamalla C/C näppäintä. Ylivuoto tapahtuu kun:
1) Laskun tulos tai muistin sisältö ylittää 12 numeroa desimaali-pilkusta vasemmalle.
2) Jaettaessa "0":lla.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: Aurinkokenno ja alkaliparisto (LR44 x 1)
Automaattinen virran: approx. 7 minuuttiin
Käyttölämpötila: 0°C - 40° C
Mitat: 198mm (Pit.) x 150mm (Lev.) x 38mm (Kor.)
Paino: 238 g
(Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta)

STRÖMFÖRSÖRJNING — SVENSKA

Den här miniräknaren har två strömkällor. Hur alkaliska batteriet varar beror helt och hållet på användningen.
(**Obs!** Försök inte byta batteriet själv. Låt en Canon-verkstad byta batteriet åt dig.)

Elektromagnetisk störning eller elektrostatisk urladdning kan göra att visningsfönstret inte fungerar som det ska, eller att data som finns i minnet går förlorade eller förändras. Om det inträffar trycker du på ON CA och börjar om med den beräkning du höll på med. Därefter ska du se till att du ställer in momsen igen.

SKATTEFUNKTION

RATE SET **Spara skattesats:** Ange skattesatsen och spara den genom att trycka på RATE SET .
RATE RECALL **Hämta skattesats:** Om du vill visa den aktuella skattesatsen trycker du på RATE RECALL .
TAX+ **Knapp för att lägga till skatt:** Används till att lägga till skattebeloppet till det resultat som visas.
TAX– **Knapp för att dra ifrån skatt:** Används till att dra ifrån skattebeloppet från det resultat som visas.

FELSYMBOL

I följande fall, kommer "E" visas i sifferfönstret och tangentbordet låser sig elektronisht. Tryck på C/C för att nollställa räknaren. Felsymbolen visas när:
1) Resultatet eller innehållet i minnet överstiger 12 siffror till vänster om decimalpunkten.
2) Division genomförs med "0".

SPECIFIKATION

Strömkälla: Solceller och alkaliska batterier (LR44 x 1)
Automatiskt strömfrånslag: ca. 7 minuter
Arbetstemperatur: 0°C till 40° C
Storlek: 198mm (Län.) x 150mm (Bre.) x 38 mm (Höj.)
Vikt: 238 g
(Dessa värden kan komma att ändras utan att det meddelas)

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA — PORTUGUÊS

Esta calculadora vem com uma dupla fonte de alimentação de energia.
A duração da pilha alcalina depende inteiramente da utilização individual.
(**Nota**: Não tente trocar a pilha. Leve a máquina até um Centro de Assistência Canon para trocar a pilha.)

O visor pode não funcionar correctamente ou o conteúdo da memória pode ser perdido ou alterado devido a interferências electromagnéticas ou a descargas electrostáticas. Se isso acontecer, prima a tecla ON CA e reinicie o cálculo desde o início.
Após reinicializar a calculadora, certifique-se de que fixa novamente a taxa de imposto.

FUNÇÃO DE TAXA

RATE SET **Guardar a Taxa:** Introduza o número da taxa e prima RATE SET para guardar.
RATE RECALL **Chamar a Taxa:** Prima RATE RECALL para chamar a taxa actual.
TAX+ **Tecla Add Tax:** Utilizada para adicionar a quantia da taxa ao número no visor.
TAX– **Tecla Deduct Tax:** Utilizada para deduzir a quantia da taxa ao número apresentado no visor.

FUNÇÃO DE EXCEDENTE

Nos seguintes casos, a indicação "E" aparece no visor, o teclado ébloqueado electronicamente é impossivel efectuar qualquer outro tipo de operação. Carregue em C/C para limpar o excedente. A função de excedente ocorre, quando:
1) O resultado ou o conteúdo da memória exceder 12 dígitos à esquerda da vírgula décimal.
2) Dividir por "0".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fonte de Alimentação de energia: Célula solar e pilha alcalina (LR44 x 1)
Desligar automatico: aprox. 7 minutos
Temperatura de utilização: 0°C a 40° C
Dimensões: 198mm (C) x 150mm (L) x 38 mm (A)
Peso: 238 g
(Sujeito a alterações sem aviso prévio.)

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ — ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αυτός ο υπολογιστής έχει μια διπλή πηγή ενέργειας. Η διάρκεια της αλκαλικής μπαταρίας εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο χρήσης κατά περίπτωση.
(**Σημείωση:** Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε τη μπαταρία μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα Κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Canon για την αλλαγή της μπαταρίας.)

Η ηλεκτρομαγνητική παρέμβαση ή η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα λειτουργίας στην οθόνη ή τα περιεχόμενα της μνήμης υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ή να τροποποιηθούν. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, πατήστε το πλήκτρο ON CA και ξεκινήστε τον υπολογισμό σας από την αρχή. Κατόπιν ξεκινήστε τον υπολογισμό από την αρχή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΥ

RATE SET **Αποθήκευση του φορολογικού συντελεστή:** Εισάγετε το φορολογικό συντελεστή και στη συνέχεια πατήστε RATE SET για να τον αποθηκεύσετε.
RATE RECALL **Επαναφορά του φορολογικού συντελεστή:** Πατήστε RATE RECALL για να επαναφέρετε τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή.
TAX+ **Πλήκτρο προσθήκης φόρου:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αυτό για να προσθέσετε το φόρο στον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.
TAX– **Πλήκτρο αφαίρεσης φόρου:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αυτό για να αφαιρέσετε το φόρο από τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη "E". Το πληκτρολόγιο κλειδώνεται ηλεκτρονικά και η περαιτέρω λειτουργία δεν είναι δυνατή. Πατήστε το πλήκτρο C/C για να σβηστεί η υπερχείλιση.
1) Ο αριθμός που εισάγετε, το αποτέλεσμα ή το περιεχόμενο της μνήμης υπερβαίνει τα 12 ψηφία στα αριστερά της υποδιαστολής δεκαδικού.
2) Όταν διαιρείτε με το "0".

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠαροΧή Ρεύματος : Ηλιακό κύτταρο και αλκαλική μπαταρία (LR44 x 1)
Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης : περίπου. 7 λεπτά
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 40°C
Διάστάσεις : 198mm (Π) x 150mm (Μ) x

TÁPELLÁTÁS — MAGYAR

Ez a számológép két áramforrással, napelemmel és alkáli rendelkezik.
Az elemek lemerülése után a számológép a napelemmel még használható.
(**Megjegyzés:** Ne cserélje az elemet saját kezűleg! A Canon szervizekben cseréltetheti az elemet.)

Elektromágneses interferencia vagy elektrosztatikus kisülés miatt a kijelző hibásan működhet vagy a memória tartalma módosulhat, esetleg törlődhet. Ha ez történne, nyomja meg az ON/CA gombot, és kezdje újra a számítást. A visszaállítás után ne felejtse el újra megadni az adókulcsot.

ADÓ FUNKCIÓ

RATE SET **Adókulcs tárolása:** Adja meg az adókulcs értékét, majd nyomja meg a RATE (kulcs) SET (beállítás) gombokat a tároláshoz.

RATE RECALL **Az adókulcs előhívása:** Nyomja meg a RATE (kulcs) RECALL (előhív) gombokat az adókulcs előhívásához.

TAX+ **Adó hozzáadása:** Ezt a gombot akkor használja, ha hozzá akarja adni az adó összegét a kijelzőn feltüntetett számhoz.

TAX– **Adó levonása:** Ezt a gombot akkor használja, ha ki akarja vonni az adó összegét a kijelzőn feltüntetett számból.

TÚLCSORDULÁS

A következő esetekben, az „E" betű jelenik meg a képernyőn. A billentyűzetet elektromosan lezárta a készülék. Nincs lehetőség további művelet végrehajtására. A túlcsordulás törléséhez nyomja meg a C/CE gombot. A túlcsordulás akkor következik be, ha:
1) Az megadott számok, az eredmény vagy a memória tartalma a tizedesponttól balra meghaladta a 12 számjegyet.
2) 0-val osztáskor.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: Napelem és alkáli elem (LR44 x 1)
Automatikus Kikapcsolás Funkció: kb. 7 perc
Működési hőmérséklet: 0 – 40°C
Méret: 198mm (H) x 150mm (Sz) x 38mm (M)
Tömeg: 238 g
A változtatások joga fenntartva

ZASILANIE — POLSKI

Kalkulator jest wyposażony w podwójne źródło zasilania: ogniwo słoneczne i baterię alkaliczna.
Po wyczerpaniu baterii można nadal zasilać kalkulator za pomocą ogniwa słonecznego.
(**Uwaga:** Nie należy dokonywać prób samodzielnego ładowania baterii. Wymianę baterii należy zlecić autoryzowanemu serwisowi firmy Canon).

Zakłócenia elektromagnetyczne lub ładunki elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie wyświetlacza bądź utratę lub zmianę zawartości pamięci. W takiej sytuacji należy nacisnąć klawisz ON/CA i ponownie rozpocząć obliczenia. Po wyzerowaniu kalkulatora konieczne jest ponowne ustawienie stawki podatku.

FUNKCJA PODATKOWA

RATE SET **Zapamiętywanie stawki podatku:** Wprowadź wysokość stawki podatku i naciśnij przyciski RATE SET, aby ją zapamiętać.

RATE RECALL **Przywołanie stawki podatku:** Naciśnij przyciski RATE RECALL, aby wyświetlić bieżącą stawkę podatku.

TAX+ **Klawisz dodawania podatku:** Służy do dodawania kwoty podatku do liczby na wyświetlaczu.

TAX– **Klawisz odejmowania podatku:** Służy do odejmowania kwoty podatku od wyświetlanej liczby.

FUNKCJA PRZEKROCZENIA ZAKRESU

W niżej wymienionych przypadkach na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol „E". Klawiatura jest wtedy elektronicznie zablokowana i nie można wykonywać dalszych obliczeń. Naciśnij klawisz C/CE, aby usunąć przekroczenie. Przepełnienie występuje, gdy:
1) Gdy wprowadzona liczba, wynik lub zawartość pamięci przekroczy 12 cyfr po lewej stronie kropki dziesiętnej.
2) Przy dzieleniu przez 0.

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania: Ogniwo słoneczne i baterię alkaliczna (LR44 x 1)
Automatyczne wyłączanie: po ok. 7 minutach
Temperatura pracy: 0°C do 40°C
Wymiary: 198 mm (dł.) x 150 mm (szer.) x 38 mm (wys.)
Masa: 238 g
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

ALIMENTARE — ROMÂNĂ

Acest calculator dispune de alimentare dual: baterie pe alcalină şi celulă solară. După dpuizrea bateriei, celula solară poate alimenta calculatorul în continuare.
(**Notă:** Nu încercaţi să schimbaţi dvs. bateria. Apelaţi la un tehnician calificat de la un centru de service Canon.)

Interferenţele electromagnetice şi descărcările electrostatice pot cauza defecţiuni ale ecranului şi pot şterge sau altera continutul memoriei. În acest caz, apăsaţi tasta ON/CA şi reluaţi calculul de la început. După resetare, nu uitaţi să reintroduceţi rata de impozitare.

FUNCŢIE PENTRU CALCULE CU TAXE

RATE SET **Pentru a memora rata taxei:** Introduceţi rata taxei, apoi apăsaţi RATE SET pentru a o memora.

RATE RECALL **Pentru a reapela rata taxei:** Apăsaţi RATE RECALL pentru a reapela rata curentă a taxei.

TAX+ **Tasta Adăugare taxă:** Se utilizează pentru a adăuga valoarea taxei la valoarea afişată.

TAX– **Tasta Deducere taxă:** Se utilizează pentru a scădea valoarea taxei din valoarea afişată.

ERORILE

În următoarele cazuri, pe afişaj va apărea litera "E". În astfel de cazuri, tastatura este blocată electronic şi nu sunt posibile operaţii. Apăsaţi tasta C/CE pentru a şterge mesajul de eroare care este afişat dacă. Excesul apare atunci când:
1) Rezultatul sau conţinutul memoriei depăşeşte 12 cifre în partea stângă a separatorului zecimal.
2) Se încearcă împărţirea cu "0".

SPECIFICAŢII

Sursa de alimentare: Celulă solară şi baterie alcalină (LR44 x 1)
Oprire automată: aprox. 7 minute
Temperatura de operare: Între 0°C şi 40°C
Dimensiuni: 198mm (L) x 150mm (l) x 38mm (î)
Greutate: 238 g
Pot apărea modificări fără înştiinţare prealabilă

NAPÁJENÍ — ČEŠTINA

Tato kalkulačka má dvojí zdroj napájení, solární panel a alkalická baterii.
Pokud je baterie vybitá, můžete kalkulačku používat se solárním napájením.
(**Poznámka:** Nepokoušejte se sami vyměňovat baterie. Výměnu baterie za vás provede technik servisního střediska Canon.)

Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický náboj mohou způsobit nesprávnou funkci displeje nebo ztrátu či změnu obsahu paměti. Pokud by se tak stalo, stiskněte tlačítko ON/CA a začněte s výpočtem znovu. Po resetování znovu nastavte sazbu daně.

FUNKCE VÝPOČTU DANĚ

RATE SET **Uložení sazby daně:** Zadejte hodnotu sazby daně a poté stiskněte tlačítka RATE SET, čímž hodnotu uložíte.

RATE RECALL **Vyvolání sazby daně:** Aktuální hodnotu sazby daně vyvoláte stisknutím tlačítek RATE RECALL.

TAX+ **Tlačítko přičtení daně:** Slouží k přičtení částky daně k zobrazené hodnotě.

TAX– **Tlačítko odečtení daně:** Slouží k odečtení částky daně od zobrazené hodnoty.

FUNKCE PŘETEČENÍ

V následujících případech se na displeji zobrazí hlášení „E". Klávesnice se elektronicky uzamkne a další operace nelze provést. Přetečení odstraníte stisknutím klávesy C/CE.
Přetečení nastane, když:
1) Jestliže hodnota zadaná pomocí tlačítek, výsledek nebo obsah paměti přesáhne 12 číslic vlevo od desetinné čárky.
2) Při dělení 0.

SPECIFIKACE

Napájení: Solární panel a alkalická baterii (LR44 x 1)
Automatické vypnutí napájení: přibl. 7 minut
Provozní teplota: 0°C až 40°C
Rozměry: 198mm (D) x 150mm (Š) x 38mm (V)
Hmotnost: 238g
Prdléhá změnám bez předchozího upozornění

ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ — БЪЛГРСКИ

Този калкулатор използва два източника на захранване - слънчева батерия и Алкална батерия. Когато литиевата батерия се изтощи, можете все още да използвате слънчевата батерия за захранване на калкулатора.
(**Бележка:** Не се опитвайте да сменяте батерията сами. За смяна на батерията се обърнете към сервизен център на Canon.)

Електромагнитни смущения или електростатично разреждане могат да разстроят работата на дисплея или да изтрият или променят съдържанието на паметта. Ако това се случи, натиснете клавиша ON/CA и стартирайте изчислението си отначало. След нулиране трябва да въведете данъчната ставка отново.

ФУНКЦИЯ ДАНЪЦИ

RATE SET **Запаметяване на Данъчната ставка:** Въведете стойността на данъчната ставка, после натиснете RATE SET за запаметяване.

RATE RECALL **Извикване на Данъчната ставка:** Натиснете RATE RECALL, за да извикате текущата данъчна ставка.

TAX+ **Клавиш добавяне на данък:** Използва се за добавяне на сумата на данъка към показаната на дисплея стойност.

TAX– **Клавиш приспадане на данък:** Използва се за приспадане на сумата на данъка от показаната на дисплея стойност.

ФУНКЦИЯ НА ПРЕПЪЛВАНЕ

В случаите по-долу на дисплея ще бъде изведено "E". Клавиатурата се заключва електронно и по-нататъшна работа не е възможна. Натиснете клавиша C/CE, за да изчистите препълването. Преливането възниква, когато:
1) Въведеното от клавишите, резултатът или съдържанието на паметта надвишава 12 знака пред десетичната точка.
2) Има деление на "0".

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване: Слънчева батерия и Алкална батерия (LR44 x 1)
Автоматично изключване на захранването: прибл. 7 минути
Работна Температура: От 0°C до 40°C
Размери: 198mm (Д) x 150mm (Ш) x 38mm (В)
Тегло: 238 г
Подлежи на промяна без предизвестие

NAPAJANJE — SLOVENŠČINA

Kalkulator je opremljen z dvema viroma napajanja, sončno celico in Alkalna baterija.
Ko je baterija izpraznjena, lahko za napajanje kalkulatoja uporabljate sončno celico.
(**Opomba**: Ne poskušajte zamenjati baterije sami. To naj storijo na pooblaščenem servisu Canon.)

Elektromagnetne motnje ali elektrostatična razelektritev lahko povzročijo motnje v delovanju zaslona oziroma izgubo ali spremembo vsebine pomnilnika. V tem primeru pritisnite tipko ON/CA in kalkulator začnite uporabljati znova. Po ponastavitvi morate ponovno določiti davčno stopnjo.

FUNKCIJA ZA DAVKE

RATE SET **Shranite davčno stopnjo**: Vnesite davčno stopnjo in pritisnite RATE SET.

RATE RECALL **Prikličite davčno stopnjo**: Za priklic trenutne davčne stopnje pritisnite RATE RECALL.

TAX+ **Tipka za dodajanje davka**: Za dodajanje vrednosti davka prikazani vrednosti.

TAX– **Tipka za odštevanje davka**: Za odštevanje vrednosti davka od prikazane vrednosti.

FUNKCIJE PREKORAČITVE

V naslednjih primerih se prikaže znak "E", tipke so elektronsko blokirane in nadaljnja uporaba kalkulatorja ni več mogoča. Pritisnite C/CE za brisanje prekoračitve.
Prelivanje se zgodi, ko:
1) Vnešena vrednost, rezultat ali vsebina pomnilnika prekoračita 12-mestna levo od decimalne vejice.
2) Delitev z "0"

SPECIFIKACIJE

Napajanje: Sončna celica in Alkalna baterija (LR44 x 1)
Samodejni izklop: približno 7 minut
Temperature delovanja 0ºC do 40ºC
Dimenzije: 198mm (D) x 150mm (Š) x 38mm (V)
Teža: 238g
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila

NAPAJANJE — HRVATSKI

Ovaj se kalkulator isporučuje s dvostrukim izvorom napajanja, solarnom ćelijom i Alkalna baterija. Kada se baterija istroši, za napajanje kalkulatora još uvijek možete koristiti solarne ćelije.
(**Napomena:** Ne pokušavajte sami zamijeniti bateriju. Za zamjenu baterije se obratite Canonovom servisnom centru.

Elektromagnetske smetnje ili elektrostatski naboj mogu uzrokovati neispravan rad zaslona ili se sadržaj memorije može izgubiti ili izmijeniti. Ako se to dogodi, pritisnite tipku ON/CA i započnite računanje od početka. Nakon ponovnog postavljanja ponovo podesite stopu poreza.

FUNKCIJA IZRAČUNAVANJA POREZA

RATE SET **Pohrana porezne stope**: Unesite iznos stope poreza, a zatim pritisnite RATE SET za spremanje.

RATE RECALL **Ponovno pozivanje porezne stope**: Za pozivanje trenutne stope poreza pritisnite RATE RECALL.

TAX+ **Tipka za dodavanje poreza**: Služi za dodavanje iznosa poreza prikazanom broju.

TAX– **Tipka za oduzimanje poreza**: Služi za oduzimanje iznosa poreza od prikazanog broja.

FUNKCIJE PREOPTEREĆENJA

U sljedećim slučajevima na zaslonu se prikazuje "E". Tipkovnica se zaključava elektronski i daljnje operacije nisu moguće. Za brisanje preopterećenja pritisnite tipku C/CE.
Preljev se događa kada:
1) Glavni unos, rezultat sadržaja memorije premašuje 12 znamenki lijevo od decimalne točke.
2) Prilikom dijeljenja s nulom "0".

SPECIFIKACIJA

Napajanje: Solarna ćelija i Alkalna baterija (LR44 x 1)
Automatsko isključivanje: pribl. 7 minuta
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Dimenzije: 198mm (D) x 150mm (Š) x 38mm (V)
Težina: 238g
Podliježe promjenama bez prethodne obavijesti

NAPÁJANIE — SLOVENSKY

Táto kalkulačka sa dodáva s duálnym zdrojom napájania (solárny článok a Alkalická batéria). Batéria má dlhú životnosť, avšak jej životnosť závisí od používania.
(**Poznámka:** Batériu nikdy nevymieňajte sami. Batériu si nechajte vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Canon.)

Elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môže spôsobiť zlyhanie displeja stratu alebo zmenu obsahu pamäte. Ak sa tak stalo, stlačte tlačidlo ON/CA a kalkulačku opätovne spustite od začiatku. Po vynulovaní musíte opätovne nastaviť sadzbu dane.

FUNKCIA DANE

RATE SET **Uložte sadzbu dane:** Zadajte číselný údaj sadzby dane, potom na uloženie stlačte RATE SET.

RATE RECALL **Opätovné vyvolanie sadzby dane:** Stlačte RATE RECALL, aby ste opätovne vyvolali aktuálnu sadzbu dane.

TAX+ **Kláves Add Tax (Prirátať daň):** Používa sa na prirátanie dane k zobrazenej sume.

TAX– **Kláves Deduct Tax (Odrátať daň):** Používa sa na odrátanie dane od zobrazenej sumy.

FUNKCIE PRETEČENIA

V nasledujúcich prípadoch, keď sa zobrazí „E", klávesnica sa elektronicky zablokuje a nebudú sa dať vykonať ďalšie operácie. Ak chcete pretečenie odstrániť, stlačte tlačidlo C/CE.
Pretečenie nastane, ak:
1) Keď klávesový vstup, výsledok alebo obsah presiahne12 čísel na ľavo od desatinnej čiarky.
2) Keď delíte „0".

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájací zdroj: solárny článok a Alkalická batéria (LR44 x 1)
Automatické vypnutie: približne po 7 minútach
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
Rozmery: 198mm (d) x 150mm (š) x 38mm (v)
Hmotnosť: 238g
Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

GÜÇ TEDARİKİ — TURKISH

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalin pilin dayanma süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.
(**NOT:** Pili kendiniz değiştirmeye kalkışmayınız. Pili değiştirmek için bir Canon Servis Merkezine başvurunuz.)

Elektro manyetik ışınlar veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasına veya bellek içeriğinin kaybına ya da tahrif olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda ON/CA düğmesine basıp hesaplama işleminize baştan başlayınız. Sıfırlandıktan sonra, vergi oranını tekrar ayarladığınızdan emin olun.

VERGİ HESAPLAMALARI

RATE SET **Vergi oranının kaydedilmesi:** Vergi oranını girip, kaydetmek için RATE SET düğmelerine basınız.

RATE RECALL **Vergi oranının çağrılması:** Ayarlı vergi oranını görüntülemek için RATE RECALL düğmelerine basınız.

TAX+ **Vergi oranını artırma:** Gösterilen vergi oranını artırmak için kullanılır.

TAX– **Vergi oranını azaltma:** Gösterilen vergi oranını azaltmak için kullanılır.

TAŞMA FONKSİYONLARI

Aşağıdaki durumlarda göstergede "E" ibaresi görünür. Ayrıca klavye elektronik yolla kilitli olur ve herhangi bir işlem yapılamaz. Taşma durumunu gidermek için C/CE düğmesine basınız. Taşma durumunun oluştuğu haller:
1) Bellek içeriğinin sonucu ondalık işaretinin solunda 12 haneyi aştığında.
2) "0" a bölme işlemi yapıldığında.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı: Güneş pili ve alkalin pil (LR44 x 1)
Otomatik Kapama Fonksıyonu: 7 dakikadan
Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 40°C
Ebatları: 198 mm (E) x 150 mm (B) x 38mm (Y)
Ağırlığı: 238 gr
Veriler bildirmeksizin değişikliğe tabidir

ҚУАТ КӨЗІ — KAZAKH

Бұл калькулятордың қос қуат көзі бар. Алкалин батареяның қызмет көрсету узақтығы толығымен жеке пайдалануға байланысты.
(**ЕСКЕРІМ:** батареяны өз бетіңізше ауыстыруға тырыспаңыз. Батареяны ауыстыруды Canon сервистік орталығына жүктеңіз.)

Электромагниттік кедергілер немесе статикалық электр разряды дисплейдің дұрыс жұмыс істемеуіне я болмаса жад мазмұнының жоғалуына немесе өзгеруіне әкелуі мүмкін. Бұл орын алса, ON/CA пернесін басып, есептеуді басынан бастаңыз. Қайта орнатқаннан кейін салық мөлшерлемесін қайта орнатыңыз.

САЛЫҚТЫ ЕСЕПТЕУ

RATE SET **Салық мөлшерлемесін сақтау:** салық мөлшерлемесінің санын енгізіңіз де, сақтау үшін RATE SET пернелерін басыңыз.

RATE RECALL **Салық мөлшерлемесін шақыру:** ағымдағы салық мөлшерлемесін шақыру үшін RATE RECALL пернелерін басыңыз.

TAX+ **Салықты қосу пернесі:** көрсетілген санға салық мөлшерін қосу үшін пайдаланылады.

TAX– **Салықты шегеру пернесі:** көрсетілген саннан салық мөлшерін шегеру үшін пайдаланылады.

ТОЛЫП КЕТУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Келесі жағдайда дисплейде «E» көрсетіледі. Пернетақта электрондық жолмен құлыпталады және одан әрі пайдалану мүмкін болмайды. Толып кетуді тазалау үшін C/CE пернесін басыңыз. Толып кету мына жағдайларда орын алады:
1) Нәтиже немесе жад мазмұны ондық нүктенің сол жағында 12 цифрдан асады.
2) «0» санына бөлу.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Қуат көзі: күн батареясы және Алкалин батареяның (LR44 x 1)
Автоматты Қуатты Өшіру: 7 минуттан
Пайдалану температурасы: 0°C - 40°C
Өлшемдер: 198 мм (Е) x 150 мм (Ұ) x 38 мм (Б)
Салмағы: 238 г
Ескертусіз өзгертілуі мүмкін

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ — ARMENIAN

Այս հաշվիչը գալիս է երկակի էներգիայի աղբյուրի հետ: Ալկալային մարտկոցի տեւողությունը ամբողջությամբ կախված է անհատական օգտագործման: (**Նշում**. Մի փորձեք փոխել մարտկոցը ինքներդ: Canon- ի սպասարկման կենտրոնը փոխեց մարտկոցը ձեզ համար:)

Էլեկտրամագնիսական միջամտությունը կամ էլեկտրաստատիկ լիցքավորումը կարող է առաջացնել ցուցադրման անսարքություն կամ հիշողության կորստի կամ փոփոխման բովանդակությունը: Եթե դա տեղի ունենա, սեղմեք ON/CA ստեղնը եւ վերսկսեք ձեր հաշվարկը սկզբից: Վերսկսելուց հետո, համոզվեք, որ հարկի դրույքաչափը նորից սահմանեք:

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

RATE SET **Պահպանեք հարկային դրույքաչափը**. Մուտքագրեք հարկային դրույքի գումարը, ապա սեղմեք RATE SET պահելու համար:

RATE RECALL **Հիշեք հարկի տոկոսադրույքը.** Մամուլ RATE RECALL հիշեցնելու պահված հարկի դրույքաչափը:

TAX+ **Ավելացրեք հարկային բանալին**. Օգտագործվում է հարկվող գումարը ցուցադրվող ցուցանիշին ավելացնելու համար:

TAX– **Հարկահարկի հարկի ստեղնը**: Օգտագործվում է հարկվող գումարը դրսեւորված ցուցանիշից հանելու համար:

ընդդիմության ֆունկցիաները:

Հետեւյալ դեպքերում էկրանին կցուցադրվեն սխալ հաղորդագրություն (E): Ստեղնաշարն էլեկտրոնային եղանակով կողպված է, եւ հետագա գործողությունը հնարավոր չէ: Սեղմեք C/CE ջրի մաքրման համար:
Ուղեւորությունը տեղի է ունենում, երբ:
1) Արդյունքը կամ հիշողության բովանդակությունը տասնորդական կետի ձախից գերազանցում է 12 նիշ:
2) բաժանել «0» -ի կողմից:

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ

Սնուցման աղբյուր: Արեւային բջիջ եւ այկալային մարտկոց (LR44 x 1)
Օպերացիոն ջերմաստիճանը `0ºC- ից մինչեւ 40ºC
Ավտոմատ անջատում. Մոտավոր: 7 րոպե
Չափը `198 մմ (L) x 150 մմ (W) x 38 մմ (H)
Քաշը `238 գ
Բոլոր բնութագրերը ենթակա են փոփոխման առանց ծանուցման

ЭЛЕКТР КАМСЫЗДОО — KYRGYZ

Бул эсептегич кош бийлик булагы менен коштолот. калийдүү батареянын узактыгы жеке колдонуу толугу менен кез каранды.
(**ЭСКЕРТҮҮ**: Сен аркылуу батарейканы өзгертүү үчүн сиз үчүн Canon тейлөө борбору батареяны өзгөрдү аракет жок.)

Электромагниттик тоскоолдук же электростатикалык сокку иштебегени же дисплей эс мазмуну жоголгон же өзгөртүлүшү мүмкүн. Мунун, баскычын басып, башынан өз эсептерин кайра баштоо керек. Баштапкы абалга кайтарылгандан кийин, салык наркын кайра орнотуу үчүн шектенбесек болот.

САЛЫКТЫ ЗСЕПТЕЕ

RATE SET **Салык наркын сактоо:** салык баасы суммасын киргизип, анан басып RATE SET дүкөнгө.

RATE RECALL **Салык Rate кетсек:** Press RATE RECALL сакталган салык наркын эске алуу.

TAX+ **Кош салык ачкыч**: көрсөткөн ишмер салык суммасын кошуу үчүн колдонулат.

TAX– **Кармап Салык ачкыч:** көрсөткөн ишмер салык суммасын чыгарып салууга колдонулат.

ТОЛУП КЕТҮҮ ФУНКЦИЯСЫ

Төмөнкү учурларда, "E" көрсөтүлгөндө, клавиатура электрондуу түрдө кулпуланат жана андан кийинки операция мүмкүн эмес. C/CE басып толуп кетүүнү тазалагыла.
Толуп кетүү төмөнкү учурларда болот:
1) Натыйжа же эс тутумдун мазмуну үтүрдүн сол жагында 12 сандан ашык.
2) "0"гө бөлүү.

СПЕЦИФИКАЦИЯЛАР

Энергия булагы: Күн клетка жана Батарейка (LR44 x 1)
Автоматтык кубаттуулукту өчүрүү: болжолу 7 мүнөт
Иштөө температура: 0ºC тан 40ºC чейин
Өлчөмдөр: 198 мм (У) x 150 мм (Т) x 38 мм (Б)
Салмагы: 238 га
(Эскертүүсүз өзгөрүлүшү мүмкүн)

CATU DAYA — BAHASA INDONESIA

Kalkulator ini dilengkapi dengan dua buah sumber daya.
baterai alkaline hanya tergantung pada penggunaan masing-masing.
(**Catatan:** Jangan mencoba mengganti baterai sendiri. Mintalah bantuan Canon Service Center untuk mengganti baterai untuk Anda).

Gangguan elektromagnetik atau lucutan elektrostatik dapat menyebabkan kerusakan pada tampilan atau isi di dalam memori hilang atau berubah. Apabila yang demikian ini terjadi, tekan tombol ON/CA dan ulangi kalkulasi Anda dari awal. Setelah reset, pastikan untuk mengatur tarif pajak lagi.

FUNGSI KALKULASI PAJAK

RATE SET **Menyimpan Tarif Pajak:** Masukkan jumlah tarif pajak, kemudian tekan RATE SET untuk menyimpan.

RATE RECALL **Memanggil Kembali Tarif Pajak:** Tekan RATE RECALL untuk mengingat tarif pajak yang tersimpan.

TAX+ **Tombol Add Tax:** Digunakan untuk menambahkan jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.

TAX– **Tombol Deduct Tax:** Digunakan untuk memotong jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.

FUNGSI OVERFLOW

Pada kasus berikut, pesan kesalahan (E) akan diperlihatkan pada tampilan. Papan ketik terkunci secara elektronik, dan operasi tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Tekan C/CE untuk menghapus overflow. Overflow terjadi apabila:
1) Hasil atau isi memori melebihi 12 digit ke sebelah kiri dari titik desimal.
2) Membagi dengan "0".

SPESIFIKASI

Sumber Daya: Sel matahari dan baterai alkaline (LR44 x 1)
Fungsi Catu Daya Mati Otomatis: kira-kira 7 menit
Suhu Operasi: 0°C to 40°
Dimensi: 198mm (L) x 150mm (P) x 38mm (T)
Berat: 238 g
(Dapat berubah tanpa pemberitahuan)

NGUỒN ĐIỆN — TIẾNG VIỆT

Máy tính sử dụng 2 nguồn điện: năng lượng mặt trời và pin điện tử. Thời lượng của pin phụ thuộc vào cách sử dụng của từng cá nhân.
(**Lưu ý:** Không tự ý thay pin. Hãy mang đến Trung tâm chăm sóc khách hàng để được thay thế kịp thời.)

Hiện tượng nhiễu điện tử hoặc phóng tĩnh điện có thể gây ra sự cố màn hình hoặc gây mất mát hay thay đổi nội dung trong bộ nhớ. Khi gặp trường hợp này, hãy nhấn phím ON/CA và bắt đầu tính toán lại từ đầu. Sau khi khởi động lại, cần phải đảm bảo thiết lập lại thông số thuế suất.

CHỨC NĂNG TÍNH THUẾ

RATE SET **Lưu thuế suất:** Nhập số tiền thuế suất, sau đó nhấn RATE SET để lưu trữ.

RATE RECALL **Gọi lại thuế suất:** Nhấn RATE RECALL để gọi lại thuế suất hiện tại.

TAX+ **Phím cộng thuế:** Được dùng để cộng giá trị thuế với con số đang hiển thị trên màn hình.

TAX– **Phím khấu trừ thuế:** Được dùng để khấu trừ giá trị thuế từ con số hiện tại trên màn hình.

TRÀN BỘ NHỚ

Khi (E) hiển thị trên màn hình, bàn phím sẽ bị khóa và không thể tiếp tục thực hiện tính toán. Nhấn C/CE để xóa bộ nhớ tràn. Trường hợp này xảy ra khi:
1) Kết quả hoặc nội dung bộ nhớ vượt quá 12 chữ số ở bên trái.
2) Khi thực hiện phép chia cho "0".

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn cấp điện: Pin năng lượng mặt trời pin Alkaline (LR44 x 1)
Tự động tắt nguồn: sau khoảng 7 phút.
Nhiệt độ sử dụng an toàn: 0ºC to 40ºC
Kích thước: 198mm (Dài) x 150mm (Rộng) x 38mm (Cao)
Khối lượng: 238 g
(Có thể thay đổi không cần báo trước)

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ — UKRAINIAN

У цьому калькуляторі передбачено два джерела живлення. Час роботи від лужної батарейки цілком залежить від індивідуальних особливостей використання.
(**ПРИМІТКА.** Не намагайтеся замінити батарейку самостійно. Для заміни зверніться до сервісного центру Canon.)

Електромагнітні перешкоди або електростатичні розряди можуть спричинити збій у роботі дисплея, а також втрату або зміну вмісту пам'яті. У такому разі натисніть клавішу [ON/CA] і почніть обчислення з початку. Після скидання не забудьте знову налаштувати податкову ставку.

ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ

RATE SET **Збереження податкової ставки:** Введіть значення податкової ставки, а потім натисніть RATE SET, щоб зберегти його.

RATE RECALL **Виклик податкової ставки:** натисніть клавіші RATE RECALL, щоб викликати збережену податкову ставку.

TAX+ **Клавіша додавання податку:** використовується для додавання суми податку до відображеного числа.

TAX– **Клавіша віднімання податку:** використовується для віднімання суми податку від відображеного числа.

ФУНКЦІЇ ОЧИЩЕННЯ ПЕРЕПОВНЕНОГО БУФЕРА

У разі переповнення буфера на дисплеї відобразиться символ «E». Клавіатура блокується електронними засобами, і подальша робота стає неможливою. Натисніть клавішу C/CE, щоб очистити переповнення. Переповнення стається за наведених нижче умов.
1) Результат вмісту пам'яті перевищує 12 цифр ліворуч від десяткової коми.
2) Виконується ділення на «0».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення: фотоелемент і лужна батарейка (LR44 x 1)
Автоматичне вимкнення: прибл. 7 хвилин
Робоча температура: від 0°C до 40°C
Розміри: 198 мм (Ш) x 150 мм (Д) x 38 мм (В)
Вага: 238 г
(підлягає зміні без попередження)

Manufacturer:
CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
17/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

Importer: **CANON EUROPA N.V.**
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF, U.K.
Импортер: **ООО «Канон Ру»**
Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, д. 29
Қазақстан Республикасы (импорттың)
Байланыс ақпараты қорабында берілген, Оны қауіпсіз орында сақтаңыз
Հայաստանի Հանրապետությունը (ներմուծող)
Կոնտակտային տեղեկատվություն նշված է փաթեթավորման վանդակում. Խնդրում ենք պահել այն մի ապահով տեղ.
Республика Кыргыз (импорттоочу)
Контакттык маалымат көрсөтүлсө укладочном ящикте

WEEE DIRECTIVE 2012/19/EU & Battery Regulation ((EU) 2023/1542)

EN Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Regulation ((EU) 2023/1542) and/or national legislations implementing those Directive and Regulation.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Regulation, this indicates that a heavy metal (Pb = Lead) is present in this battery at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Regulation.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources.
For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

DE Nur für die Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)
Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterienverordnung (EU) 2023/1542 und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinie und Verordnung nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterieverordnung, dass in dieser Batterie ein Schwermetall (Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Verordnung angegebenen Grenzwert liegt.
Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.
Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:
Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler, unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.
Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:
- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogene Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.
Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

FR Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la législation européenne relative à l'élimination des piles usagés ((EU) 2023/1542) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives et législations.
Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la législation relative aux piles, il indique la présence d'un métal lourd (Pb = plomb) dans la pile à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la législation.
Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point