ESPAÑOL

Contenido

Fuente De Alimentación ····· P.34
Ejemplo de cálculo ····· P.35
Conexión a un ordenador ····· P.35
Modo CAL y modo PC ····· P.36
Enviar datos a un ordenador ····· P.37
Función de desactivación automática ····· P.38
Añadido al Manual del Usuario para usuarios de Windows® 98. ····· P.39
Precauciones de seguridad importantes ····· P.41
Ejemplo de cálculo ····· P.155-158

Fuente De Alimentación

Esta calculadora puede funcionar con dos fuentes de alimentación. Las pila alcalinas pueden utilizare durante bastante tiempo, dependiendo del uso que se les dé. Cuando se agoten las pilas usted podrá utilizar aún la pila solar para que funcione la calculadora.
(Nota: No trate de cambiar usted mismo las pilas. Acuda a un centro de servicio Canon para que le cambien las pila.)

■ Las interferencias eléctricas o la electricidad estática pueden ocasionar mal funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la memoria. En caso de ue esto se produzca, pulse la tecla [RESET], y reinicie el funcionamiento de su calculadora. Después de reiniciar, asegúrese de introducir nuevamente los valores de cambio e impuestos.

Ejemplo de cálculo

CA SET **Guardar el tipo impositivo –** Pulse CA SET y entre la cifra para el tipo impositivo; a continuación pulse CA SET para guardar esta información.

CA RECALL **Utilización del Impuesto –** Pulse CA RECALL para utilizar el porcentaje de impuesto actual.

TAX+ **Tecla de Sumar Impuesto –** Se utiliza esta tecla para sumar el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.

TAX– **Tecla de Restar Impuesto –** Se utiliza esta tecla para deducir el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.

Conexión a un ordenador

Utilice el cable USB que se entrega con la calculadora para conectarla a un ordenador.

1. Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador.
   - Realice la conexión directamente al puerto USB del ordenador. Si conecta la calculadora a un dispositivo, puerto, etc. USB de una cadena tipo margarita pueden aparecer problemas de funcionamiento.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la calculadora.



A continuación...
Después de conectar por primera vez la calculadora al ordenador deberá instalar el instalador del controlador USB. Siga las instrucciones visualizadas por el instalador para instalar el controlador. En algunos ordenadores, el instalador USB se iniciará automáticamente al conectar la calculadora.

¡Importante!

No desconecte nunca el cable USB mientras esté en curso alguna operación en la calculadora.
Si experimenta problemas con la transferencia de datos entre la calculadora y el ordenador, desconecte y vuelva a conectar el cable USB.

Modo CAL y modo PC

Esta calculadora tiene dos modos: un modo CAL y un modo PC.
El modo CAL es el modo por defecto cuando la calculadora no está conectada a un ordenador a través de un cable USB. Si la calculadora se encuentra en el modo PC pero no está conectada a un ordenador, al pulsar cualquier tecla se pasará al modo CAL.
Cuando la calculadora esté conectada a un ordenador con el cable USB, al pulsar la tecla CAL se alternará entre los modos CAL y PC.

Modo CAL

- La calculadora realiza las operaciones de calculadora normales.
- Es posible enviar resultados de cálculos (contenido de la pantalla) a un ordenador.

Modo PC

- El pulsar una tecla de la calculadora se envía el código correspondiente al ordenador conectado. Ello provoca la entrada del valor correspondiente o el movimiento del cursor en la pantalla del ordenador.
- Con la calculadora en el modo PC, la pantalla de muestra "----------".

Enviar datos a un ordenador

Modo CAL
En el modo CAL pueden enviarse resultados de cálculos (contenido de la pantalla) al ordenador conectado pulsando la tecla SEND .

- La operación de envío del resultado del cálculo precisa de un cierto tiempo. Durante la operación de envío las teclas de la calculadora se desactivan.
- Sólo es posible enviar valores. Los separadores de 3 dígitos, los indicadores (M, =), etc. no se envían.
- No es posible ejecutar ninguna operación de envío mientras la pantalla visualiza el indicador E (error).
- La tecla SEND se desactiva cuando la calculadora no está conectada a un ordenador.
- Si pulsa una tecla del teclado del ordenador durante una operación de envío del resultado de un cálculo, es posible que se inserte el carácter o el código de la tecla pulsada en el resultado del cálculo.

Modo PC
Este modo cambia la calculadora a un teclado numérico similar al de la figura de la derecha. En este modo, todas las demás teclas de la calculadora se desactivan.

Importante!

- Compruebe que **Bloq Num** esté activado antes de enviar datos en el modo PC o con la tecla SEND . Si Bloq Num está desactivado los datos no se enviarán.
- Cuando utilice la calculadora conectada a un ordenador, compruebe que pulse las teclas con atención y de manera completa.
- Si se activa la función de guardar pantalla del ordenador, podrá interrumpir esta función y volver al funcionamiento normal pulsando las siguientes teclas de la calculadora.
  Modo CAL: Tecla SEND
  Modo PC: Cualquier tecla que esté activada en el modo PC.
  Tenga en cuenta que no es posible salir del modo de espera del ordenador pulsando una tecla de la calculadora.

- Algunas configuraciones de sistema del ordenador asignan letras a las teclas numéricas del teclado principal. Al entrar valores con la calculadora, compruebe que haya activado la entrada numérica para el teclado principal del ordenador. En caso contrario, al pulsar teclas numéricas en la calculadora se entrarán las letras asignadas a las teclas numéricas del teclado del ordenador.
- Según la aplicación que utilice o la configuración del teclado del ordenador, al pulsar una tecla de la calculadora puede entrarse un carácter diferente del indicado en la tecla. En algunos casos, por ejemplo, al pulsar la tecla [.] en la calculadora se entra una coma en lugar de un punto.

Función de desactivación automática

Si la calculadora esté activada pero no pulsa ninguna tecla durante **7 minutos**, la calculadora se desactivará automáticamente para ahorrar energía. Pulse la tecla CA para volver a activar la calculadora. La pantalla visualizará "0".

- Tenga en cuenta que, cuando está conectada al ordenador, la calculadora se alimenta a través del cable USB, con lo cual esta no se apaga de manera automática.

Especificaciones

Fuente de alimentación: Célula solar y pila alcalina (LR1130 x 1)
Alimentación a través del cable USB cuando está conectada al ordenador.
Temperatura operativa: 0°C a 40°C (30°F a 104°F)
Dimensiones:
135,5 mm (Largo) x 103 mm (Ancho) x 34 mm (Alto) **(LS-120PC)**
122 mm (Largo) x 72 mm (Ancho) x 13 mm (Alto) **(LS-12PC)**
Peso: 121,5 g **(LS-120PC)** / 66 g **(LS-12PC)**
Accesorios incluidos: Cable USB
(Sujeto a cambios sin previo aviso)

Añadido al Manual del Usuario para usuarios de Windows® 98.

Debe instalar un controlador USB en el ordenador al que vaya a conectar la calculadora

Nota: Es aconsejable instalar el controlador una vez Windows® haya terminado de cargarse. Es posible que el controlador no funcione correctamente la primera vez si lo instala antes de que Windows® termine de cargarse.

La siguiente guía de instalación asume la siguiente configuración del sistema.
- Windows® instalado en la unidad C:.
- Windows® 98 instalado en una carpeta llamada Windows®.

Al conectar la calculadora al ordenador aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra a la derecha.

Ejecute los siguientes pasos para instalar el controlador.

1. Haga clic en el botón [Siguiente].

2. Haga clic en el botón [Siguiente].

3. No es necesario que ejecute la operación [Especifique una posición]. Haga clic en [Siguiente] para iniciar la búsqueda del controlador.

¡Importante!

Si el controlador USB no se encuentra en el disco duro del ordenador, el instalador le pedirá el CD-ROM de Windows® 98. Inserte el CD-ROM en la unidad del ordenador y pulse [Aceptar].

4. Haga clic en [Siguiente]. Empezará la instalación real del controlador USB.
5. Haga clic en [Finalizar].

Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft® Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Precauciones de seguridad importantes

Tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizar la calculadora. Tenga estas precauciones de seguridad y las instrucciones de uso a mano para futuras referencias.

Advertencia

Problemas de funcionamiento graves

No siga utilizando la calculadora si empieza a emitir humo o un olor extraño, o si se calienta. Si continúa utilizando la calculadora en estas condiciones existirá el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Tome inmediatamente las siguientes medidas:
1. Desconecte el cable USB.
2. Acuda a su tienda habitual.

Cable USB

Si no utiliza correctamente el cable USB existirá el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:
- Utilice sólo el cable USB que se entrega junto con la calculadora. La utilización de otro cable USB crea un riesgo de incendios o descarga eléctrica.
- No coloque nunca objetos pesados sobre el cable USB, ni lo exponga a fuentes de calor.
- No modifique ni doble en exceso el cable USB.
- No retuerza ni golpee el cable USB.
- Si el cable o su conector resultan dañados, acuda a su tienda habitual.
- No toque nunca el cable USB ni sus conectores con las manos húmedas. Podría producirse una descarga eléctrica.

Pila

Si no utiliza correctamente la pila esta puede perder líquido, lo cual puede dañar los componentes próximos y generar un riesgo de explosión, que a su vez puede provocar incendios y lesiones personales. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:
- No intente desmontar la pila ni permita que se cortocircuite.
- No exponga la pila a un calor excesivo ni permita que se cortocircuite.
- No intente nunca recargar la pila.
- Compruebe que los polos positivo (+) y negativo (-) de la pila estén correctamente orientados.
- Tome precauciones para no tragarse la pila accidentalmente. Tenga un cuidado especial cuando haya niños pequeños.
- Guarde las pilas fuera del alcance de los niños. Si las tragan accidentalmente, acuda inmediatamente a su médico.

No deje caer la calculadora ni la sujete a impactos fuertes

Si continúa utilizando la calculadora una vez haya resultado dañada, existirá un riesgo de incendios y de descargas eléctricas.
Tome inmediatamente las siguientes medidas:
1. Desconecte el cable USB
2. Acuda a su tienda habitual.

Nunca intente desmontar la calculadora

No intente nunca desmontar la calculadora ni modificarla de ninguna manera. Si lo hace existirá un riesgo de descargas eléctricas, lesiones por quemaduras u otras lesiones personales. Todas las inspecciones internas, ajustes y operaciones de mantenimiento deben referirse a su tienda habitual.

Agua y otros materiales extraños

Si penetran en la calculadora agua u otros líquidos, o materiales extraños (como objetos metálicos), existirá un riesgo de incendios y descargas eléctricas.
Tome inmediatamente las siguientes medidas:
1. Desconecte el cable USB
2. Acuda a su tienda habitual.

No elimine la calculadora quemándola

Si tira la calculadora al fuego existirá el riesgo de explosión, incendio y lesiones personales.

Precaución

Cable USB

Si no utiliza correctamente el cable USB existirá un riesgo de incendios y descargas eléctricas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:
- No deje el cable USB cerca de estufas u otras fuentes de calor.
- Al desconectar el cable USB, coja siempre el conector. No tire nunca del cable en sí.
- Al conectar el cable USB, compruebe que lo inserta firmemente y hasta el máximo que permita.
- Si deja la calculadora desatendida durante un período de tiempo largo, desconecte siempre el cable USB.

Pila

Si no utiliza correctamente la pila esta puede perder líquido, lo cual puede dañar los componentes próximos y generar un riesgo de explosión, que a su vez puede provocar incendios y lesiones personales. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:
- Utilice sólo el tipo de pila especificado para esta calculadora.

Objetos pesados

No coloque nunca objetos pesados sobre la calculadora. Si lo hace, el objeto puede perder su equilibrio y caer, y provocar lesiones personales.

Ubicación

Las siguientes condiciones crean un riesgo de incendios y descargas eléctricas. Evite dejar la calculadora en lugares como los descritos a continuación:
- Lugares con mucha humedad y grandes cantidades de polvo.
- En lugares donde se prepare comida o lugares con vapores grasos.
- Cerca de un radiador o una manta eléctrica, a la luz directa del sol, dentro de un coche aparcado al sol, o en cualquier otro lugar sujeto a temperaturas muy altas.

Evite las áreas inestables

- No coloque nunca la calculadora sobre una mesa inestable o una estantería alta. Si lo hace puede caer y provocar lesiones personales.

Conectores

- Conecte sólo las opciones especificadas a los conectores de la calculadora. Si conecta otros dispositivos existirá el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

Pantalla

- No aplique una presión fuerte sobre la LCD ni la sujete a fuertes impactos. Si lo hace podría romper el cristal del panel LCD.
- Si el panel LCD se rompe, no toque nunca el líquido del interior. El líquido del panel LCD puede provocar inflamaciones en la piel.
- Si el líquido del panel LCD penetra accidentalmente en su boca, lávesela inmediatamente y acuda a su médico.
- Si el líquido del panel LCD entra accidentalmente en contacto con sus ojos o piel, láveselos con agua limpia durante un mínimo de 15 minutos, y a continuación acuda a su médico.

Precauciones al utilizar la calculadora

- No utilice ni guarde la calculadora en lugares sujetos a temperaturas extremas. No la deje a la luz directa del sol, cerca de una ventana o de un radiador, o en cualquier otro lugar expuesto al calor. El calor puede decolorar o deformar la calculadora, o dañar sus circuitos internos.
- No deje caer la calculadora ni la sujete a impactos fuertes.
- No manipule la calculadora de manera brusca.
- Para limpiar la calculadora, utilice un paño suave y seco. Cuando esté muy sucia, utilice un paño suave humedecido con una mezcla de agua y jabón neutro. Antes de limpiar la calculadora debe escurrir el exceso de humedad del paño. No utilice nunca disolventes, gasolina u otros productos químicos volátiles.
- Antes de tirar la calculadora, extraiga las pila.