

# РУССКИЙ

## Содержание


Питание	P.111
Вычисление налогов	P.112
Подключение к компьютеру	P.112
Отправка данных в компьютер	P.113
Функция автовыключения	P.115
Дополнение к инструкции для пользователей Windows 98®	P.116
Важные меры предосторожности	P.118
Примеры вычислений	P.155-158

## Питание

У этого калькулятора есть два источника питания. Время использования щелчкой батареи полностью зависит от способности индивидуального использования. Когда батарея разрядилась, вы все еще можете использовать солнечную батарею, для того чтобы питать калькулятор.

(Примечание: Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Пусть это сделает для вас Canoh Service Center.).

■ Электромагнитные помехи или электростатический разряд могут привести к сбоям в работе дисплея, к потере, или изменению содержания памяти. Если это случилось, используйте кончик шариковой ручки (или подобный острый предмет), чтобы нажать кнопку (RESET) сзади калькулятора. После сброса, опять введите ставку налога.



## Вычисление налогов

- Сохранение налоговой ставки – Нажмите [CA SET] и введите значение налоговой ставки, затем нажмите [CA SET] для сохранения этого значения.
- Вызвать ставку налога – Нажмите [CA SEND], чтобы вызвать действующую ставку налога.
- TAX+
- TAX-

## Подключение к компьютеру

Используйте кабель USB, который входит в комплект, для присоединения калькулятора к компьютеру.

- Присоедините кабель USB к разъему USB вашего компьютера.
  - Убедитесь, что вы присоединили калькулятор к разъему USB компьютера. Калькулятор может работать неправильно, если вы подключите его к компьютеру через другие устройства, которые имеют разъем USB.
- Присоедините второй конец кабеля к разъему USB калькулятора.

## Что делать дальше...

После того, как вы в первый раз присоедините калькулятор к вашему компьютеру, вам необходимо установить драйвер USB. Следуйте инструкциям программы установки для установки драйвера. В некоторых компьютерах программа установки USB может запуститься автоматически при подключении калькулятора к компьютеру.

# РУССКИЙ

## Внимание!

Никогда не отсоединяйте кабель USB во время выполнения операций с клавиатурой компьютера. Если вы испытываете проблемы с передачей данных между калькулятором и компьютером, попробуйте сначала отсоединить кабель, а затем снова присоединить кабель USB.

## Режим CAL и режим PC

У калькулятора есть два режима: режим CAL и режим PC. Режим CAL включается автоматически, когда компьютер не присоединен к калькулятору через кабель USB. Если калькулятор находится в режиме PC, когда он не подключен к компьютеру, при нажатии на любую клавишу, калькулятор вернется в режим CAL. Когда калькулятор присоединен к компьютеру при помощи кабеля USB, при нажатии кнопки [CAL] можно менять режимы CAL и PC.

## Режим CAL

- Калькулятор выполняет обычные функции калькулятора.
- Вы можете отправлять результаты вычислений (то, что отображено на дисплее) на компьютер.

## Режим PC

- При нажатии на кнопки калькулятора, выполняются соответствующие действия на подключенным компьютере, а именно введение соответствующих значений или передвижение курсора на мониторе.
- В режиме PC, дисплей калькулятора показывает "-----".

• Убедитесь что Number Lock включена при передачи данных в режиме PC или при нажатии кнопки [SEND]. Данные не будут переданы, если Number Lock выключена.

• При работе с калькулятором, когда он присоединен к компьютеру, убедитесь, что вы отпускаете клавиши аккуратно, и до конца.

• Если у монитора активизируется энергосберегающая функция, вы можете приостановить выполнение этой функции и вернуться к нормальной работе, нажав на следующие кнопки:  
Режим CAL: кнопка [SEND]  
Режим PC: любая кнопка, которая доступна в этом режиме.  
Заметьте, что вы не можете выйти из режима ожидания компьютера, нажав на кнопку калькулятора.

## Внимание!

### Что делать дальше...

### Что делать дальше...