

КАЗАКША

ҚҰАТТЫ ҚОСУ/ШЫРУ / БАСЫП ШЫҒАРУ / ЭЛЕМЕНТ САНАУ / ВАЛЮТАНЫ ТҮРЛЕНДІРУДІ ТАҢДАУ ҚОСҚЫШЫ

— калькуляторды өшіреді.

— калькуляторды қосады. Жазбалар және нәтижелер дисплейде пайда болады, бірақ басып шығарылмайды.

— Жазбалар және нәтижелер дисплейде пайда болады және басып шығарылады.

— ☞ және ☞ пернелері басылған сайын (999-ға дейін) бірнеше рет басып шығару үшін қосықты "ITEM" күйіне орнатыңыз. Элемент санын қағаз орамның сол жақ бүйірінде ☞, ☞, ☞ немесе ☞ пернелері басылған кезде басып шығарылады.

— Валюта түрлендіруді есептеу функцияларын орнату үшін қосықты "CONV" күйіне орнатыңыз. Жазбалар және нәтиже дисплейде және баспада пайда болады.

ОНДЫҚ АРМЕН ЕСЕПТЕУ

Ондық нүкте таңдау пернесі — Есептелген нәтижелер үшін ондық нүкте орнын (0, 1, 2, 3, 4) анықтау үшін қолданылады.

А (Қосу-режимі) — Қосу және алу функциялары автоматты 2-таңбалы ондық санмен орындалады. Бұл валюта түрлендіру үшін ыңғайлы болып табылады.

Ғ (Қалқымалы ондық нүкте) — 12 таңбаға дейінгі барлық тиімді сандар басып шығарылады немесе көрсетіледі.

ДӨНГЕЛЕКТҮ ҚОСҚЫШЫ

Нәтижедегі алдын ала таңдалған ондық таңбаға ☞ жоғары дөңгелектеу, ☞ [5/4] дөңгелектеу немесе ☞ төмен дөңгелектеу үшін қолданылады.

GRAND TOTAL / RATE SET ҚОСҚЫШЫ

GRAND TOTAL ☞ / ☞ **GRAND TOTAL** есептеулер "ON" күйіне орнатылған GT қосқышымен орындалған кезде қосындылар жалпы қосынды жағында жинақталады. ☞ түймесі басылған сайын аралық қосынды саны G+ таңбасымен басып шығарылады. ☞ түймесі басылған кезде аралық жалпы қосынды G< таңбасымен басып шығарылады. ☞ түймесін GЖ таңбасымен ілескен жалпы қосындыны алу үшін сәтті басыңыз.

RATE SET

салық және валюта шамасын орнату немесе қайта шақыру үшін қосықты "RATE SET" күйіне орнатыңыз.

САҒАТ ЖӘНЕ КҮНТІЗБЕ ФУНКЦИЯСЫ

— Сағат немесе күнтізбе режимі арасында ауысу үшін қолданылады.

— Сағат режимі параметріне 12 немесе 24 сағат арасында ауысу үшін қолданылады.

— Күнтізбе және сағат режимінде күн мен уақыт орнату үшін қолданылады.

— Сағат режимі параметріде AM немесе PM арасында ауысу үшін қолданылады.

— Күнтізбе режимінде күнді "YYYY/MM/DD", "DD/MM/YYYY" немесе "MM/DD/YYYY" арасында таңдау үшін қолданылады.

ВАЛЮТА ТҮРЛЕНДІРУДІ ЕСЕПТЕУ

Қосышты ☞ күйіне орнатыңыз және валюта түрлендіру шамасын енгізіңіз де, ☞, ☞ түймелерін ағымдағы шаманы сақтау үшін басыңыз.

— Сақталған валюта түрлендіру шамасын қайта шақыру үшін ☞, ☞ немесе ☞ түймелерін басыңыз.

— ☞, ☞ немесе ☞ түрінен ☞ түрінде көрсетілген валюта көрсеткішін түрлендіру үшін ☞ түймесін басыңыз.

— Көрсетілген көрсеткіш ☞ түрінен ☞, ☞ немесе ☞ түріне түрлендіру үшін ☞, ☞ немесе ☞ түймелерін басыңыз.

• 1 немесе үлкенірек шама үшін 6 таңбаға дейін енгізуге болады. 1-ден аз шамалар үшін 8 санға (мыс. 0.1234567) дейін енгізуге болады, оның шінде бүтін сан және нөлдiк басық сандар үшін 0 (солдан бастап саналатын тек 7 мiңдi сандар және бiрiншi нөл емес сандар) саналатын мән көрсетуiге болады.

Салық есептеу ФУНКЦИЯСЫ
Add Tax пернесі — Салық мөлшерін көрсетілген көрсеткішке қосу үшін қолданылады.

Deduct Tax пернесі — Салық мөлшерін көрсетілген көрсеткіштен алу үшін қолданылады.

Ескертпе: Егер барлық қуат кедергі ажыратылса, күнтізбе, сағат, салық және валюта шамасы өшіріледі. Бұл жағдайда, параметрлер қайта орнатыңыз.

ҚҰНЫН-САТУ БАҒАСЫН-ҚАЛДҚЫШЫ ЕСЕПТЕУ

— Құны, сату бағасы, пайда мөлшері және қалдық мәнінің көлемін есептеу үшін қолданылады. Тергерімді мән элементін алу үшін көз көлген 2 элемент мән енгізіңіз. (Мыс: пайда көлемінің % алу үшін құн және сату бағасының мәнін енгізіңіз.)

ҚОСАРЛЫ ТЕКЕРСУ ФУНКЦИЯСЫ

— Жазбаны тексеру процесін бастау үшін қолданылады. Дисплейде "CHE" пайда болады.

— Тексеру процесін бастау үшін қолданылады. Тексеру процесі пайдаланысу енгізен деректерді алдыны жазылған жұмыс кезегімен салыстырады. Дисплейде "CHE START" пайда болады.

■ Қосыштар параметрі бірінші және екінші жұмыс жазбасына сәйкес келуі тиіс. Егер қосыштар сәйкес келмесе, төмендегі жақпар басып шығарылады.

* **001+ — Ондық нүкте параметрі өзгеше

* **002+ — Дөңгелектеу параметрі өзгеше

■ Бұл калькулятор 100-қадамдық операциялар кезеңі бар, ол тексеру процесіне бағытталы. Егер операция кезегінен тыс болса, оны қосарлы тексеру функциясына енгізуге рұқсат етілмейді және дисплейде "E CHE ST FULL" жақпары пайда болады.

■ Бірінші енгізуге тексеру үшін ☞ есептеуді аяқтау үшін пернесін басыңыз. "*****" басып шығарылады.

ТОЛУ ФУНКЦИЯСЫ

Төмендегі жағдайларда "E" мәні көрсетілген кезде нүктелі сызық басып шығарылады, пернетақта электрондық түрде құтыпталсады және қосымша аял мүмкін емеі:
Толуға тазалау үшін ☞ түймесін басыңыз. Толу мына жағдайда пайда болады:

- Нәтиже немесе жады мазмұны ондық нүктенің сол жағына 12 санға асады.
- *0 мәніне бету.
- Бірлiк жұмыс жылдамдығы есептеудi өңдеу жылдамдығынан жылдамарық, (Толуды буферлік тіркеу)

ⓘ Электромангниттік кедергі немесе электрстатикалық қуатсыздану дисплейдің жұмыс істемеуіне немесе жадының жоғалуына не өзгеруіне себеп болады. Мұндай жағдайда, калькулятордың арнайы жағындағы [RESET] түймесін қалсапмысты ұшымен (немесе ұқсас ұнат) басыңыз. Қайта орнатқаннан кейін күнтізбені, сағатты, валютаны және салық шамасын қайтадан орнатыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Жұмыс температурасы: 0°С – 40°С
Автоматты түрде қуат өшіру: шамамен 7 минут
Өлшемдері: 230 мм (Ұ) x 163 мм (Е) x 56 мм (Б)
Салмағы: 472 г батареялармен бірге / 403 г батареяларсыз (Ескертудіс өзгертуі мүмкін)

ARMENIAN

ՄԻԱՅԵՆԵՐՈՒՄԱՆԵՏԵՐՈՒ ՏՐԵՒՆՈՒ ՄԻԱՍՈՒՐԻ ՀԱՇՎԱՄԱՆ / ԱՄՏԱՐՈՒՅՈՒՅՐ ՓՈՒԿԱՎԿԱՆ ՀԱՏՈՒՅՑԱՆ ՓՈՒՎԱՋԱՆՏԻՐ

— Անջատում և Գաշխիչ:

— Միացում և Գաշխիչ: Մտադարձումներն և արդյունքները կցուցադրվեն ցուցադրիչին, սակայն չեն սպվի:

— Մտադարձումներն և արդյունքները կցուցադրվեն ցուցադրիչին և կսպվեն:

— Տեղակայք փոխանցախիչը «ITEM» դիրքի՝ ☞ և ☞ ստեղծելի սեղանյան քանակությունը սպելու համար (միջև 999): Միակրնելի քանակը կապիլի քրդի ավելի ձախ կդրոմ ☞, ☞, ☞ կամ ☞ ստեղծելի սեղանյան:

— Տեղակայք փոխանցախիչը «CONV» դիրքի՝ արտարժույթի փոխարենն Գաշխիչի գործառնութի կատարելու համար: Մտադարձումներն և արդյունքները կցուցադրվեն ցուցադրիչի և սպվելի վրա:

ՏԱՆՈՒՐԱԿԱՆԵՐՈՒ ՀԱՇՎԱԿՈՒՄ

Տանտրդավան նշանի ընտրության ստեղծ — Օգտագործվում է տասնորդական նշանի դիրքը (0, 1, 2, 3, 4) հաշվարկված արդյունքի մեջ տեղորդելու համար:

A (Չոգումրան նեծմի) — Գումարման և հանման գործառույթները կատարվում են ավտոմատ 2 շիջուկ տասնորդականու: Սա համար է արտարժույթի հաշվարկների դեղանում:

Ғ (Խղացիլ տասնորդական ստորակվել) — Տավում կամ ցուցադրվում են քրդր Լճիկովի թվերը սավախլագուղը 12 իջ:

ՎՈՐԱՄԱՆ ՓՈՒՎԱՋԱՆՏԻՐ

Օգտագործվում է արդյունքը միջև հարդր ինչ կկրացնելու ☞, միջև սավախլական տասնորդական կրրացնելու [5/4] կամ միջև նախորդ ինչը կկրացնելու ☞ համար:

ԸՆԴՈՒՐԱՆ ԳՈՒՍԱՐԻ Ս ԱՍԿԱԿԻ ՏԵՂԱՅԱՆԱՆ ՓՈՒՎԱՋԱՆՏԻ ԸՆԴՈՒՐՈՒ ԳՈՒՍԱՐ

Երբ հաշվարկները կատարվում են GT կոճակը «ON»-ի դրված, գործարարը կտակալվում են ընդհանուր գումարի հիշողության մեջ: Ամեն անգամ ☞ ի սեղանյան սպվում է ներառականի թիվը G+ նշաններով: Երբ ☞ սեղանյան սպվում է միջանակ ընդհանուր գումարը G< նշաններով: Սեղանյ ☞ հարտարար և ստացքը ընդհանուր գումարը հարտորդ G< նշանով:

ՍԱԿԱԿԻ ՍԱՀՆԱՆՈՒՄ

Տեղակայք փոխանցախիչը «RATE SET»-ի և սահմանեք կամ կանչեք հարկի և արտարժույթի սավախիչը:

ՎԱՍԿԱԿԻ ԵՎ ՕՐԱՆՈՒՅՐ ՓՈՒՎԱՋԱՆՈՒՅՐ

— Օգտագործվում է ժամացույցի կամ օրացույցի սեծիմների միջև փոխարկելու համար:

— Օգտագործվում է 12 կամ 24 ժամային նաչապիերի սեծիմների միջև փոխարկելու համար:

— Օգտագործվում է ամսաթիվն ու ժամանակը օրացույցի և ժամացույցի սեծիմներում տեղախվելու համար:

— Օգտագործվում է AM կամ PM ժամային նաչապիերի սեծիմների միջև փոխարկելու համար:

— Օգտագործվում է ամսաթվի նաչապիը «SUN/THU/FR/O», «OFF/WED/SAT/» կամ «AM/NOF/SUN/», օրացույցի սեծիմում ընտրելու համար:

ԱՄՏԱՐՈՒՅՐՈՒ ՓՈՒԿԱՎԿԱՆ ՀԱՇՎԱՄԱՆ

Տեղակայք փոխանցախիչը ☞ -ի և մտադարեք արտարժույթի փոխարկման սավախիչը և սեղանյ ☞, ☞ կամ ☞ ստեղծելը՝ ընթացիկ սավախիչը պահելու համար:

— Սեղանյ ☞, ☞ կամ ☞ ստեղծելը՝ պահված արտարժույթի փոխարկման սավախիչը կանչելու համար:

— Սեղանյ ☞ ստեղծի՝ ցուցադրված արտարժույթի թիվը ☞ -ից, ☞ -ից կամ ☞ -ից ☞ -ի փոխարկելու համար:

— Սեղանյ ☞, ☞ կամ ☞ ստեղծի՝ ցուցադրված թիվը ☞ -ից ☞ -ի, ☞ -ի կամ ☞ -ի փոխարկելու համար:

• 1 կամ ավելի մեծ սավախելի դեղանում կարող եք մտադարել միջև 6 իջ: 1-ից փոքր սավախելի դեղանում կարող եք մտադարել միջև 8 իջ (մ. 0.1234567), այլ թիվն ևս 0՝ ամբողջ թվի համար և ստեղծի գործերը [կարող եք նշել միայն վեց նշանակալի ի իջ՝ նախից հաշվել և սկսած ստացել ռ գրղավան թվանշանից):

ՀԱՇՎԱԿԻ ՀԱՇՎԱԿՎԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՅՐ

Add Tax ստեղծ — Օգտագործվում է հարկի գումարը ցուցադրվող թվին ավախցնելու համար:

Deduct Tax ստեղծ — Օգտագործվում է հարկի գումարը ցուցադրված թիվի հանելու համար:

Ձևտըացարդություն. Հոսանքի կտցույրից անջատելու դեղանում օրացույցը, ժամացույցը, հարկի և արտարժույթի սավախիչը կհանրվեն: Նման դեղանում փերակայեք կարգավորումները:

ՏԱՄՎԱՋԱՆՏԻՐ ՍԱՀՆԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՄԱՆ

— Օգտագործվում է ժախը, վաճառքի գնը, կեսանի չափի և սահմանափակ արեքի գումարը հաշվելու համար: Մտադարեք ցանկացած 2 միավորի արեքը և ստացքը հաշվելի արեքի միավորը: (օր՝ մտադարեք ծախսին վաճառքի գնի արեքը և ստացքը կեսանի սահմանափակից %-ով):

ՎԻՎԱԿԻ ԱՍԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՅՐ

— Օգտագործվում է «Մտղած գումարը» գործընթացը սկսելու համար: Էկրանի կցուցադրվել «CHE» նշանը:

— Օգտագործվում է «Մտղման գործընթացը» սկսելու համար: Մտղման գործընթացը համեմատում է օգտվողի մտադարձումը նախորդ գումարված գործողությունների շարքի հետ: Էկրանի կցուցադրվի «CHE START» նշանը:

■ Փոխարկումների կազմավորումը պետք է համընկնի առաջին և երկրորդ գործողության ներածման հետ: Եթե երկու փոխարկումները չեն համընկնում, կատվարելու հարտորդությունը՝

* **001+ — Տասնորդական նշանի կարգավորումը ստրել է

* **002+ — Կրղացման կազմավորումը ստրել է

■ Այս հաշվիչն ունի 100 անվայն ճանկացած գործողությունների շարք, որը կարևոր է ստղացման գործընթացի համար: Եթե գործողությունների շարքի մեջ չի մտնում, որնման նեչ, ի թույլատրելի մտադարելի կրկնակի ստղացման գործառույթի մեջ և էկրանի կցուցադրվի «E CHE ST FULL» հարտորդությունը:

■ Առաջին ներածման ժամանակ սեղանյ ☞ ստեղծի, որպեսզի ավարտվի հաշվումը և ստղացի: կապիլի «*****»:

Երկրորդ ներածման ժամանակ սեղանյ ☞ ստեղծի՝ ստղացման ընդհանուրի համար: Կսպիլի «*000+»:

ՀԱՎՈՒՅՐԻ ՐԻՍԻ ԳՈՒՍԱՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆՈՅՐ

Ստղացել ☞ դեղաներում, երբ ցուցադրվում է «E» նշանը, սպվում է կեստագծի, ստեղնաշարի էկելորդանի գործառույթները կողպվում են, հետագա գործողությունները հնարավոր չեն: Սեղանյ ստեղծի՝ հաշվիչից դուրս գումարները ջնջելու համար: Հաշվիչից դուրս գումարները աաշունում են, երբ.

1) կրղացվե կամ հիշողության պարունակությունը գերազանցում է տասնորդական նշանից դուրս նշանից 12 իջը:

2) «0»-ի քանակությունը դեղանում:

3) Հաղորդական ներմուծման գործողության արագությունն ավելի մեծ է, քան հաշվիչի գործողության արագությունը: (Բուճելարվին ռեգիստրի գերհոսք)

ⓘ էլեկտրամագնիսական ալիքների միջամտությունը կամ էլեկտրամագնիսական թթրաբաժնի կարող է անարտարժույթները ստացանել ցուցադրելու կամ որպես պատճառով հիշողության պարունակությունը կարող է կրղել կամ փոխվելով: Նման սան ստի ռեճանարը դեղանում գրդի ստղծ փարը կամ նմանատիպ ան արտ փարը (արտարժույթ) սեղանյ [RESET] կոճակը, որը գտնվում է հաշվիչի ճակնի մասում: Երբևսարվարը հեռու սավախման նորից տեղակայեք օրացույցը, ժամացույցը, արտարժույթի և հարկի սավախիչը:

ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՍԻՊԱՏԱՐԱԳԻՐ

Աշխատանքային ջերմաստիճանը, 0°С-ից 40°С
Ավտոմատ անջատումը, մոտ 7 րոպե
Հաշիերը, 230 մմ (Լ) x 163 մմ (Մ) x 56 մմ (Բ)
Քաշը, 472 գ մտադրվածներով / 403 գ ստղացի մարտկոցների (Կարող են փոխվելով՝ ստացք ծանոցման)

KYRGYZ

КҮБАТТУУЛУКТУ КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮ / БАСЫП ЧЫГАРУУ КҮЙГҮЗҮЛГӨН / НЕРСЕЛЕРДИ САНОО / ВАЛЮТАНЫ КӨТӨРҮҮ ТАҢДОО КӨТӨРҮЧҮ

— Калькуляторду Өчүртө.

— Калькуляторду Күйгүзөт. Киргизүүлөр жана натыйжалар дисплейде көрсөтүлөт, бирок алар басып чыгарылбайт.

— Киргизүүлөр жана натыйжалар дисплейде көрсөтүлөт жана алар басып чыгарылат.

— Которугучу "ITEM"ге коюп ☞ жана ☞ баскычтары канча жолу басылганын басып чыгарылат (999га чейин). Нерселердин позиция друккуратимыз лворуч на рулоні паперу при натисканіи клавиш ☞, ☞, ☞ або ☞.

— Валютаны канча саного функцияларды аткарууга которугучу "CONV" позиция койгула. Киргизүүлөр жана натыйжа дисплейде көрсөтүлөт жана басылууда чыгарылат.

ОНДЫҚ МЕНЕН САНОО

Үтүрдү таңдоо ачыкчысы — Үтүрдүн позициясын таңдоого (0, 1, 2, 3, 4) натыйжаларын саного.

А (Қошу режимі) — Қошу жана кемитүү функциялары автоматтык 2 сандаы ондук менен аткарылат. Бул валютаны саного ыңғайлуу.

Ғ (Бош ондук үтүрө) — Бардык натыйжалуу сандар 12 санға чейін табылып көрсөтүлөт.

ТЕГЕРЕКТӨӨ КӨТӨРҮЧҮ

Тегеректөө колдонулат ☞ , тегеректөө [5/4], же тегеректөө ☞ алдын ала таңданган үтүр сандарды натыйжада.

ЖАЛПЫ ИТОГ / СТАВКАНЫ КОЮ КӨТӨРҮЧҮ

Санолор GT которугучу "ON" коюлуп жүргүзүлөс, итогтор жалпы итог эсинде топто