

### PENGGUNA PANDUAN

▼ Limbah Atas			
1) 123456789000x789000 =97407406521000000 (WS-240TC SALAH) (WS-260TC SALAH)		123456789000 <b>x</b> 789000 (WS-240TC) (WS-260TC)	( $\text{E}$ 974.07406521000) ( $\text{E}$ 9.740740652100000) ( 974.07406521000) ( 9.740740652100000)
2) 6÷0=0 (SALAH)		6 <b>÷</b> 0 <b>=</b> (WS-240TC) (WS-260TC)	( $\text{E}$ 0.) ( 0.)

PERHITUNGAN 	OPERASI 	TAMPILAN 
<b>▼ Campuran</b> 140-35+22=127 2x 2-3=6 -7x 99-9=-63 9÷5x3.2+7=12.76 (2+4)+3x8.1=16.2	 140 <b>-</b> 35 <b>+</b> 22 <b>=</b> 2 <b>x</b> 2 <b>-</b> 3 <b>=</b> -7 <b>x</b> 99 <b>-</b> 9 <b>=</b> 9 <b>÷</b> 5 <b>x</b> 3 <b>.</b> 2 <b>+</b> 7 <b>=</b> 2 <b>+</b> 4 <b>+</b> 3 <b>x</b> 8 <b>.</b> 1 <b>=</b>	( 0.) ( 127.00) ( 6.00) ( -63.00) ( 12.76) ( 16.20)
<b>▼ Pangkat, Pecahan</b> 3 <sup>4</sup> =81 1/5=0.2 1/(2x3+4)=0.1	3 <b>x</b> <b>=</b> <b>=</b> <b>=</b> 5 <b>÷</b> <b>=</b> 2 <b>x</b> 3 <b>+</b> 4 <b>÷</b> <b>=</b>	( 81.00) ( 0.20) ( 0.10)
<b>▼ Akar Kuadrat</b> $\sqrt{3} = 1.7320508075688$ $= 1.732050807568877$	3 <b>√</b> (WS-240TC) (WS-260TC)	( 1.7320508075688) ( 1.732050807568877)
<b>▼ Mode Menjumlahkan</b> \$12.55+\$15.75-\$5.30=\$23.00	(  ) 1255 <b>+</b> 1575 <b>=</b> 530 <b>=</b>	( 23.00)
<b>▼ Kalkulasi Apung</b> 8÷3x3.7+9= 18.86666666666666 18.86666666666666	(  ) 8 <b>÷</b> 3 <b>x</b> 3 <b>.</b> 7 <b>+</b> 9 <b>=</b> <b>+</b> 9 <b>=</b> (WS-240TC) (WS-260TC)	( 18.86666666666666) ( 18.86666666666666)
<b>▼ Persen</b> 1200+(1200x20%)=1,440 1200-(1200x20%)=960	(  ) 1200 <b>+</b> 20 <b>%</b> <b>±</b> 1200 <b>-</b> 20 <b>%</b> <b>±</b>	( 1'440.00) ( 960.00)
<b>▼ Memori</b> 3x4= 12 -) 6÷0.2= 30 -18 +) 200 182	<b>ON</b> <b>CA</b> 3 <b>x</b> 4 <b>M</b> <b>±</b> 6 <b>÷</b> 0 <b>.</b> 2 <b>M</b> <b>±</b> <b>RM</b> <b>CM</b> 200 <b>M</b> <b>±</b> <b>RM</b> <b>CM</b> (Panggil Balik Memori) <b>RM</b> <b>CM</b> (Hapus Memori)	( 0.) ( M 12.00) ( M 30.00) ( M -18.) ( M 200.00) ( M 182.) ( 182.)
<b>▼ Tarif Pajak yang Ditetapkan</b> Tarif: 5% <b>Ubah Tarif Pajak</b> <b>Tambahkan Jumlah Pajak</b> Harga \$2,000 tanpa pajak Harga Jual berikut pajak=?((\$2,100) Pajak = ?(\$100) <b>Kurangi Jumlah Pajak</b> Harga Jual \$3,150 tanpa Pajak Harga Jual tanpa pajak=?((\$3,000) Pajak=?((\$150)	5 <b>RATE</b> <b>TAX</b> <b>+</b> <b>RATE</b> <b>TAX</b> <b>-</b> 2000 <b>TAX</b> <b>+</b> <b>TAX</b> <b>+</b> 3150 <b>TAX</b> <b>-</b> <b>TAX</b> <b>-</b>	( TAX% 5.) ( TAX% 5.) ( TAX+ 2'100.00) ( TAX 100.00) ( TAX- 3'000.00) ( TAX 150.00)
<b>▼ Konversi Mata Uang</b> <b>Menyimpan Nilai Tukar Mata Uang</b> $\text{€} = 1.2809$ (US\$) Local = 1 (Euro) <b>Memanggil Kembali Nilai Tukar Mata Uang</b> <b>Mengonversi Mata</b> Euro 78 = US\$? (US\$99.91) US\$ 48 = Euro? (37.47)	1 <b>☑</b> 2809 <b>RATE</b> <b>LOCAL</b> <b>RATE</b> <b>☑</b> 78 <b>LOCAL</b> 48 <b>☑</b>	( RATE 1.2809) ( RATE 1.2809) ( LOCAL 99.91) ( 37.47)

### CATU DAYA

Kalkulator ini dilengkapi dengan dua buah sumber daya. Umur baterai alkalin hanya tergantung pada penggunaan masing-masing. Apabila baterai habis, Anda masih dapat menggunakan sel matahari untuk menghidupkan kalkulator.

(CATATAN: Jangan mencoba mengganti baterai sendiri. Mintalah bantuan Canon Service Center untuk mengganti baterai untuk Anda).

■ Gangguan elektromagnetik atau lucutan elektrostatik dapat menyebabkan kerusakan pada tampilan atau isi di dalam memori hilang atau berubah. Apabila yang demikian ini terjadi, tekan tombol **ON/CA** dan ulangi kalkulasi Anda dari awal.

### SAKLAR PEMILIH TITIK DESIMAL

: Digunakan untuk mengatur posisi titik desimal untuk hasil kalkulasi.

**+ (Mode-Menjumlahkan):** Fungsi penjumlahan dan pengurangan dilakukan sampai dengan 2-digit desimal otomatis. Fungsi ini mudah dilakukan untuk kalkulasi mata uang.

**F (Titik Desimal Apung):** Semua angka ditampilkan sampai dengan 14 digit (WS-240TC) / 16 digit (WS-260TC).

### SAKLAR PEMBULATAN

: Digunakan untuk pembulatan ke atas [**↑**], pembulatan ke bawah [**↓**] terhadap digit desimal yang telah dipilih sebelumnya pada hasil.

### FUNGSI KALKULASI PAJAK

**RATE TAX+** **Menyimpan Tarif Pajak:** Masukkan nilai pajak dan tekan **RATE TAX+** untuk menyimpan tarif pajak.

**RATE TAX-** **Memanggil Kembali Tarif Pajak:** Tekan **RATE TAX-** untuk memanggil kembali tarif pajak saat ini.

**TAX+** **Tombol Add Tax** - Digunakan untuk menambahkan jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.

**TAX-** **Tombol Deduct Tax** - Digunakan untuk memotong jumlah pajak pada angka yang ditampilkan.

### FUNGSI KONVERSI MATA UANG

**RATE LOCAL** **Menyimpan Nilai Tukar Mata Uang** - Masukkan kurs nilai konversi mata uang, kemudian tekan **RATE LOCAL** untuk menyimpan.

**RATE ☑** **Memanggil Kembali Nilai Tukar Mata Uang** - Tekan **RATE ☑** untuk mengingat tingkat konversi mata uang.

**☑ LOCAL** **Mata Kunci** - Digunakan untuk mengkonversi unit antara **☑** dan **LOCAL** mata uang.

### FUNGSI OVERFLOW

Pada kasus berikut, "E" akan diperlihatkan pada tampilan. Papan ketik terkunci secara elektronik, dan operasi tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Tekan **☑** untuk menghapus overflow. Overflow terjadi apabila:

- 1) Hasil atau isi memori melebihi 14 digit (WS-240TC) / 16 digit (WS-260TC) ke sebelah kiri dari titik desimal.
- 2) Membagi dengan "0".

### SPEKIFIKASI

Sumber Daya: Sel matahari dan baterai alkalin (LR44 x 1)

Matikan otomatis: 7 menit

Suhu Operasi: 0°C to 40°C (32°F sampai 104°F)

Dimensi: 145mm (L) x 145mm (P) x 35mm (T)

Berat: 165 g

(Dapat berubah tanpa pemberitahuan)