Canon

https://global.canon/calmanual

AS-1200

E-IM-3304

ОДНГІЕС EL
ИНСТРУКЦИЯ RU
UTASÍTÁSOK HU
INSTRUCTIONS EN
INSTRUKCJA PL
BEDIENUNGSANLEITUNG DE
INSTRUCŢIUNI RO
INSTRUCTIONS FR
POKYNY CS
INSTRUCCIONES ES
ИНСТРУКЦИИ BG
ISTRUZIONI IT
NAVODILA SL
INSTRUCTIES NL
UPUTE HR
BRUGERVEJLEDNING DA
INŠTRUKCIE SK
OHJEET FI
TALİMATLAR TR
INSTRUKTIONER SV
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ UK
INSTRUÇÕES PT

▼ **Mixed**	5/4 ; +4320F ; ON/CA	(0.)
140–35+22=127	140 − 35 + 22 =	(127.00)
2x𝑥③=6	2 × 2 CI/C 3 =	(6.00)
–7x 99⑨ = –63	7 ⇄ 99 → =	(– 63.00)
9÷5x3.2+7=12.76	9 ÷ 5 × 3 (2 + 7 =	(12.76)
(2+4)÷3x8.1=16.2	2 + 4 ÷ 3 × 8 (1 =	(16.20)
▼ **Add Mode**	+4320F	
$14.90+$0.35–$1.45=13.80	1490 + 35 − 145 =	(13.80)
▼ **Floating Calculation**	+4320F	
8÷3x3.7+9= 18.8666666666	8 ÷ 3 × 3 (7 + 9 =	(18.8666666666)
▼ **Reciprocal Calculation**	+4320F	
1/7=0.142857142857142	7 ÷ =	(0.143)
▼ **Reverse**	+4320F	
10÷5=2		
5÷10=0.5	10 ÷ 5 RV =	(0.50)
▼ **Memory**		
3x4= 12	ON/CA	(0.)
–) 6÷0.2= 30	3 × 4 M±	(M 12.00)
–18	6 ÷ 0 (2 M±	(M 30.00)
+) 200	RM/CM	(M – 18.)
182	200 M±	(M 200.00)
	RM/CM (Recall Memory)	(M 182.)
	RM/CM (Clear Memory)	(182.)
▼ **Grand total**		
30x40= 1,200	ON/CA	(0.)
50x60= 3,000	30 × 40 =	(GT 1'200.00)
+) 25x30= 750	50 × 60 =	(GT 3'000.00)
4,950	25 × 30 =	(GT 750.00)
	GT	(GT 4'950.)
	GT (Clear Gand Total Memory)	(4'950.)
▼ **Mark-up/down**		
Mark up		
Cost $2,000		
Profit=20% of selling price		
Selling price = ? ($2.500)	2000 ÷ 20 MU	(2'500.00)
Profit = ? ($500)	MU	(500.00)
Mark down		
Selling price $2,400		
Profit=20% of cost		
Cost = ? ($2,000)	2400 ÷ 20 ⇄ MU	(2'000.00)
Profit = ? ($400)	MU	(400.00)
▼ **Overflow**		
1) 123456789x78900	123456789 × 78900 =	(E 9.74074065210)
=9740740652100 (Error)	CI/C	(9.74074065210)
2) 6÷0=0 (Error)	6 ÷ 0 =	(E 0.)
	CI/C	(0.)

ENGLISH

POWER SUPPLY
This calculator comes with a dual power source. The duration of Alkaline battery depends entirely on individual usage.
(**Note**: Do not attempt to change the battery by yourself. Have a Canon Service Center change the battery for you).
■ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the ON/CA key and re-start your calculation from the beginning.

DECIMAL POINT SELECTOR SWITCH
+4320F — Used for designating the decimal point position (+ 4 3 2 0 F) for calculated results.
+4320F — **+ (Add-Mode) :** Addition and subtraction functions are performed with an automatic 2-digit decimal. It is convenient for currency calculations.
+4320F — **F (Floating Decimal Point) :** All effective numbers up to 12 digits are displayed.

ROUNDING SWITCH
5/4 — Used for round-up [↑], round-off [5/4], or round-down [↓] to the pre-selected decimal digits in the result.

SPECIFICATION
Power Source: Solar Cell and Alkaline battery (LR44 x 1)
Usable Temperature : 0ºC to 40ºC (32ºF to 104ºF)
Dimensions: 177mm (L) x 119mm (W) x 37mm (H) / 6-31/32" (W) x 4-11/16" (L) x 1-15/32 " (H)
Weight: 152g (5.14 oz)
(Subject to change without notice)

DEUTSCH

STROMVERSORGUNG
Dieser Rechner hat 2 Energiequellen. Die Lebensdauer der Alkalibatterie hängt vollkommen von seinem individuellen Gebrauch ab.
(**Anmerkung:** Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu wechseln. Lassen Sie das von einem Canon Service Center machen).
■ Elektromagnetische Störungen oder statische Entladungen können Fehlfunktionen das Displays sowie Beschädigung oder Verlust der eingegebenen Daten zur Folge haben. Sollte ein Überlauffehler auftreten, drücken Sie die Taste ON/CA und beginnen Sie Ihren Rechenvorgang erneut.
■ Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

DEZIMALSTELLEN-SCHALTER
+4320F — Zur Auswahl der Anzahl von Dezimalstellen (+ 4 3 2 0 F) bei berechneten Ergebnissen.
+4320F — **+ (Addier-Modus):** Additionen und Subtraktionen erfolgen automatisch mit 2 Dezimalstellen. Dies ist praktisch bei Währungsumrechnungen.
+4320F — **F (Fließkomma):** Alle reellen Dezimalstellen bis zu 12 werden angezeigt.

RUNDUNGSSCHALTER
5/4 — Zum Aufrunden [↑], Runden [5/4] oder Abrunden [↓] auf die vorgewählten Dezimalstellen des Ergebnisses.

TECHNISCHE DATEN
Stromquelle: Solarzelle und Alkalibatterie (LR44 x 1)
Temperaturbereich: 0ºC bis 40ºC (32ºF bis 104ºF)
Abmessungen: 177 mm (B) x 119 mm (L) x 37 mm (H)
(Änderungen vorbehalten)
Gewicht: 152 g

FRANÇAIS

ALIMENTATION
Cette calculatrice est dotée d'une double source d'alimentation. La durée d'une pile au alcalines dépend entièrement de l'utilisation individuelle.
(**Remarque :** Ne pas tenter de remplacer soi-même la pile. Demander à un Centre de service après-vente Canon d'effectuer cette opération.)
■ Un bruit extérieur relativement fort ou de l'électricité statique peuvent causer des erreurs d'affichage ainsi que la per te ou la modification du contenu de la mémoire. Dans de telles circonstances appuyer sur les touches ON/CA et recommencer l'opération de calcul depuis le début.

BOUTON SELECTEUR DE DECIMALE
+4320F — Ce bouton est utilisé pour positionner le signe décimal (+ 4 3 2 0 F) en fonction des résultats calculés.
+4320F — **+ (mode d'ajout) :** les opérations d'ajout et de soustraction sont réalisées automatiquement avec un nombre décimal à 2 chiffres. Cette fonction est pratique pour les calculs de devises.
+4320F — **F (virgule flottante) :** tous les nombres jusqu'à 12 chiffres s'affichent.

BOUTON ARRONDI
5/4 — Ce bouton est utilisé pour arrondir au chiffre supérieur [↑], arrondir au chiffre inférieur [↓] et pour annuler la fonction arrondi [5/4] en fonction des chiffres décimaux présélectionnés dans le résultat.

FICHE TECHNIQUE
Alimentation : Cellule Solaire et Pile Alcalines (LR44 x 1)
Température d'utilisation : De 0ºC à 40ºC (de 32ºF à 104ºF)
Dimensions : 177 mm (larg.) x 119 mm (long.) x 37 mm (haut.)
(Sous réserve de modifications sans préavis)
Poids : 152g

ESPAÑOL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Esta calculadora puede funcionar con dos fuentes de alimentación. Las pila de botón de alcalinas pueden utilizare durante bastante tiempo, dependiendo del uso que se les dé.
(**Nota:** No trate de cambiar usted mismo las pila. Acuda a un centro de servicio Canon para que le cambien las pila.)
■ Los ruidos externos o la electricidad estática pueden ocasionar mal funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la memoria. En caso de que esto se produzca, pulse la tecla ON/CA , y reinicie el funcionamiento de su calculadora.

FUNCIÓN DE SELECCIÓN DE DECIMALES
+4320F — Se utiliza para indicar la posición de los decimales (+ 4 3 2 0 F) en los resultados de los cálculos.
+4320F — **+ (modo de suma):** las funciones de suma y de resta se llevan a cabo de manera automática con dos decimales. Resulta práctico en cálculos de divisas.
+4320F — **F (coma flotante):** se muestran todos los números hasta 12 decimales.

FUNCIÓN DE REDONDEO
5/4 — Se utiliza para redondear al alza [↑] (ARRIBA), redondear [5/4] o redondear a la baja [↓] (ABAJO) los decimales preseleccionados del resultado.

ESPECIFICACIONES
Alimentación: Célula solar o pilas alcalinas (LR44 x 1)
Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF)
Dimensiones: 177mm (W) x 119mm (L) x 37mm (H)
(Sujeto a cambios sin previo aviso)
Peso: 152g

ITALIANO

ALIMENTAZIONE
Questo calcolatore è fornito con una doppia alimentazione. La durata della batteria a alcaline dipende interamente dal tipo di utilizzo individuale.
(**Nota**: Non tentare di sostituire la batteria da soli. Richiedere questa operazione a un centro di assistenza Canon.)
■ Eventuali forti interferenze provenienti dall'esterno o l'elettricità statica possono provocare malfunzionamento del display oppure perdita o alterazione dei dati in memoria. In questo caso, premere il tasto ON/CA e reimpostare il calcolo dall'inizio.

SELETTORE DEL PUNTO DECIMALE
+4320F — Consente di stabilire la posizione del punto decimale (+ 4 3 2 0 F) nei risultati.
+4320F — **+ (Modo Addizione):** le addizioni e le sottrazioni vengono eseguite automaticamente con 2 cifre decimali. Questo metodo è comodo da utilizzare per i calcoli con le valute.
+4320F — **F (Virgola mobile):** vengono visualizzati tutti i numeri reali costituiti da un massimo di dodici cifre.

SELETTORE DI ARROTONDAMENTO
5/4 — Consente di arrotondare per eccesso [↑] (SU), approssimazione [5/4] o difetto [↓] (GIÙ) in base alle cifre decimali preselezionate nel risultato.

SPECIFICHE
Fonti di energia: Energia solare ed a batterie alcaline (LR44 x 1)
Temperatura di funzionamento: da 0ºC a 40ºC (da 32ºF a 104ºF)
Dimensioni: 177 mm (larghezza) x 119 mm (lunghezza) x 37 mm (spessore)
(Dati soggetti a modifica senza preavviso
Peso: 152g

NEDERLANDS

VOEDING
De rekenmachine wordt geleverd met een dubbele krachtbron. De levensduur van de alkalinebatterij is geheel afhankelijk van de individuele aanwending.
(**Opmerking:** Probeer niet zelf de batterij te vervangen. Ga voor het vervangen van de batterij naar een Canon-servicecenter).
■ Elektromagnetische interferentie of elektrostatische ontlading kunnen storingen veroorzaken op het display of de inhoud van het geheugen wissen of wijzigen. Als dit het geval is, drukt u op de toets ON/CA en voert u de berekening opnieuw uit.

KEUZESCHAKELAAR VOOR DECIMALE PUNT
+4320F — Deze toets wordt gebruikt voor het aangeven van de plaats van de decimale punt (+ 4 3 2 0 F) bij berekende resultaten.
+4320F — **+ (modus optellen):** de functies optellen en aftrekken worden automatisch uitgevoerd met 2 getallen achter de decimale punt. Dit is handig bij het omrekenen van valuta.
+4320F — **F (zwevende decimale punt):** alle effectieve cijfers max. worden weergegeven.

AFRONDINGSSCHAKELAAR
5/4 — Deze schakelaar wordt gebruikt voor het afronden naar boven [↑], normaal afronden [5/4] of afronden naar beneden [↓] van de vooraf ingestelde aantal cijfers achter de decimale punt in de uitkomst.

SPECIFICATIE
Voeding: Zonnecel en alkalinebatterij (LR44 x 1)
Temperatuur voor gebruik: 0ºC tot 40ºC (32ºF tot 104ºF)
Afmetingen: 177mm (B) x 119mm (L) x 37mm (H)
(Waarden onder voorbehoud)
Gewicht: 152g

DANSK

STRØMFORSYNING
Regnemaskinen leveres med en dobbelt strømforsyning. Levetiden af det alkaline-batteri afhænger helt af den individuelle anvendelse.
(**Bemærk:** Forsøg ikke at skifte batteri ud selv. Få det skiftet ud hos en Canon-serviceafdeling.)
■ Elektromagnetiske forstyrrelser og elektrostatiske udladninger kan forårsage, at skærmen ikke fungerer eller at indholdet i hukommelsen går tabt eller ændres. Skulle dette ske, så tryk på ON/CA -knappen og start din udregning igen forfra.

VÆLGERKONTAKT TIL DECIMALPUNKT
+4320F — Bruges til at angive placering af decimalpunktet (+ 4 3 2 0 F) i udregninger.
+4320F — **+ (tillægsmåde):** Tillægs- og fratrækningsfunktioner udføres automatisk med 2 decimaler. Det er bekvemt, når man laver valutaudregninger.
+4320F — **F (Flydende decimalpunkt):** alle regulære tal op til 12 cifre vises.

AFRUNDINGSKONTAKT
5/4 — Bruges til at runde op [↑], runde af [5/4] eller runde ned [↓] til det foruddefinerede decimalciffer i resultatet.

SPECIFIKATIONER
Strømkilde: Solcelle og alkaline-batteri (LR44 X 1)
Anvendelig temperatur: 0ºC til 40ºC (32ºF til 104ºF)
Mål: 177 x 119 x 37 mm (L x B x H)
(kan ændres uden forudgående varsel)
Vægt: 152g

SUOMI

VIRTALÄHDE
Tässä laskimessa on kaksoisvirtalähde. Alkaliparisto kesto riippuu kokonaan yksittäisestä käytöstä.
(**Huomaa:** Älä yritä vaihtaa patteria itseksesi. Pyydä Canonin huoltokeskusta vaihtamaan paristo sinulle.)
■ Sähkömagneettiset häiriöt tai staattiset sähköpurkaukset voivat aiheuttaa näytön toimintahäiriöitä tai tyhjentää tai muuttaa muistiin tallennettuja tietoja. Jos niin tapahtuu, paina ON/CA -näppäintä ja aloita laskutoimitus alusta.

DESIMAALIEN VALINTAKYTKIN
+4320F — Laskutulosten desimaalien määrän (+ 4 3 2 0 F) määrittäminen.
+4320F — **+ (lisäystila):** Lisäys- ja vähennystoiminnoissa käytetään automaattisesti kahden desimaalin tarkkuutta. Se on kätevää valuuttalaskuissa.
+4320F — **F (vaihtuva desimaalien määrä):** kaikki merkitsevät numerot enintään 12 näytetään.

PYÖRISTYSKYTKIN
5/4 — Lukujen pyöristäminen ylöspäin [↑], pyöristäminen [5/4] tai pyöristäminen alaspäin [↓] tuloksen esivalittujen desimaalien mukaan.

TEKNISET TIEDOT
Virtalähde: Aurinkokenno ja alkaliparisto (LR44 X 1)
Käytettävä lämpötila: 0-40ºC (32-104ºF)
Mitat: 177 mm (lev) x 119 mm (pit) x 37 mm (kork)
(Voidaan muuttaa ilman ilmoitusta)
Paino: 152g

SVENSKA

STRÖMKÄLLA
Denna kalkylator har utrustats med två strömkällor. Hur länge det alkaliskt batteri varar beror helt på användningen.
(**Obs!** Försök inte själv byta ut batteri. Låt personal på något av Canons servicecenter byta ut batteriet).
■ Elektromagnetisk störning eller elektrostatisk urladdning kan göra att visningsfönstret inte fungerar som det ska eller att data som finns i minnet går förlorade eller förändras. Om det inträffar trycker du på ON/CA och börjar om med den beräkning du höll på med.

KNAPP FÖR PLACERING AV DECIMALKOMMA
+4320F — Används för att bestämma decimalkommats placering (+ 4 3 2 0 F) i beräknade resultat.
+4320F — **+ (additionsläge)**: Vid addition och subtraktion visas resultatet automatisk med 2 decimaler. Praktiskt vid beräkning av valutor.
+4320F — **F (flytande decimalkomma)**: samtliga signifikanta siffror visas (upp till 12 siffror.

AVRUNDNINGSKNAPP
5/4 — Används till att runda av resultatet uppåt [↑], till närmaste tal [5/4] eller nedåt [↓], med det antal decimaler du har valt.

SPECIFIKATIONER
Strömkälla: Solcell och alkaliskt batteri (LR44 X 1)
Användningstemperatur: 0ºC till 40ºC (32ºF till 104ºF)
Storlek: 177mm (B) x 119mm (L) x 37mm (H)
(Rätten till specifikationsändringar förbehålles)
Vikt: 152g

PORTUGUÊS

ALIMENTAÇÃO
Esta calculadora vem com uma fonte de alimentação dupla. A duração da pilha alcalina depende inteiramente da utilização individual.
(**Nota:** Não tente trocar a pilha sozinho. Peça a um centro de assistência da Canon que lhe troque a pilha).
■ O visor pode não funcionar correctamente ou o conteúdo da memória pode ser perdido ou alterado devido a interferências electromagnéticas ou a descargas electrostáticas. Se isso acontecer, prima a tecla ON/CA e reinicie o cálculo desde o início.

BOTÃO SELECTOR DA VÍRGULA DECIMAL
+4320F — Utilizado para determinar a posição da vírgula decimal (+ 4 3 2 0 F) para os resultados calculados.
+4320F — **+ (Modo de adição)**: As funções de adição e subtracção são automaticamente efectuadas com duas casas decimais. É conveniente para cálculos monetários.
+4320F — **F (Vírgula decimal flutuante)**: serão apresentados todos os números efectivos até 12 dígitos.

SELECTOR DE ARREDONDAMENTO
5/4 — Utilizado para arredondar o resultado para cima [↑], arredondar [5/4] ou arredondar para baixo [↓] para os dígitos pré-seleccionados.

ESPECIFICAÇÃO
Fonte de alimentação: Painel solar e pilha alcalina (LR44 X 1)
Temperatura de utilização: 0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF)
Dimensões: 177 mm (L) x 119 mm (C) x 37 mm (A)
(Sujeito a alteração sem aviso prévio)
Peso: 152g

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ
Ο υπολογιστής αυτός διαθέτει διπλή πηγή ισχύος. Η διάρκεια της αλκαλική μπαταρία εξαρτάται αποκλειστικά από τη μεμονωμένη χρήση της.
(**Σημείωση:** Μην προσπαθήσετε ν' αλλάξετε μόνοι σας την μπαταρία. Ζητήστε από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Canon να σας αλλάξει την μπαταρία).
■ Η ηλεκτρομαγνητική παρέμβαση ή η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα λειτουργίας στην οθόνη ή τα περιεχόμενα της μνήμης υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ή να τροποποιηθούν. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, πατήστε το πλήκτρο ON/CA και ξεκινήστε τον υπολογισμό σας από την αρχή.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
+4320F — Χρησιμοποιήστε τον για να ορίσετε τη θέση του δεκαδικού σημείου (+ 4 3 2 0 F) για υπολογισμένα αποτελέσματα.
+4320F — **+ (Λειτουργία πρόσθεσης):** Οι λειτουργίες πρόσθεσης και αφαίρεσης εκτελούνται με ένα αυτόματο διψήφιο δεκαδικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για υπολογισμούς νομισματικής ισοτιμίας.
+4320F — **F (Κινητή υποδιαστολή δεκαδικού):** εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί αριθμοί που έχουν έως και 12 ψηφία.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
5/4 — Χρησιμοποιήστε τον για στρογγυλοποίηση προς τα επάνω [↑], στρογγυλοποίηση [5/4] ή στρογγυλοποίηση προς τα κάτω [↓] στα προεπιλεγμένα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πηγή Τροφοδοσίας: Ηλιακό κύτταρο και αλκαλική μπαταρία (LR44 x 1)
Θερμοκρασία Χρήσης: 0 έως 40ºC
Διαστάσεις: 177mm (Μ) x 119mm (Π) x 37mm (Υ)
(Υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση).
Βάρος: 152g

РУССКИЙ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Этот калькулятор оборудован двойным источником питания. Срок службы щелочной батареи полностью зависит от индивидуальных особенностей использования.
(**Примечание:** Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Обратитесь для замены в Сервисный центр Canon).
■ Электромагнитные помехи или электростатический разряд могут стать причиной неисправности дисплея или потери или изменения содержимого памяти. В таких случаях нажмите клавишу ON/CA и перезапустите калькулятор.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ
+4320F — Используется для определения десятичной точки (+ 4 3 2 0 F) для вычисляемых результатов.
+4320F — **+ (режим добавления):** сложение и вычитание автоматически производятся с двухзначной десятичной дробью. Это удобно для валютных вычислений.
+4320F — **F (Плавающая десятичная точка):** отображаются все эффективные числа менее 12 знаков.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОКРУГЛЕНИЯ
5/4 — Используется для округление с повышением [↑], отсутствия округления [5/4] или округления с понижением [↓] предварительно выбранных десятичных знаков в результате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания: солнечный фотоэлемент щелочная батарея (LR44 x 1)
Рабочие температуры: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
Размеры: 177мм (Ш) x 119мм (Д) x 37мм (В)
(Могут изменяться без уведомления)
Вес: 152г

MAGYAR

ÁRAMELLÁTÁS
A számológép kétszeres áramforrással rendelkezik. A alkáli elemek tartóssága a használat függvényében változik.
(**Megjegyzés:** Az elemcserét ne a felhasználó végezze. Forduljon a Canon Szervizhez.)
■ Elektromágneses interferencia vagy elektrosztatikus kisülés következtében a kijelző hibásan működhet, illetve a memória tartalma eltűnhet vagy megváltozhat. Amennyiben ez történik, nyomja meg a ON/CA gombot és kezdje újra a számolást az elejétől.

TIZEDESPONT KIVÁLASZTÁSA KAPCSOLÓ
+4320F — A kiszámolt eredmény tizedespontjának helyét (+ 4 3 2 0 F) lehet vele meghatározni.
+4320F — **+ (Hozzáadás üzemmód):** Az összeadás és kivonás automatikusan 2 tizedesjeggyel történik. Ez a funkció valutaátváltási számításoknál hasznos.
+4320F — **F (Lebegő tizedespont):** 12 számjegyet megjelenítő kijelző.

KEREKÍTÉST VÉGZŐ KAPCSOLÓ
5/4 — Az eredményt, az előre kijelölt tizedesjegyekre fel- [↑] (fel), illetve lekerekíti [↓] (le), valamint kerekíti [5/4].

MŰSZAKI ADATOK
Tápellátás: Napelem és alkáli elem (LR44 x 1)
Működési hőmérséklet: 0–40°C
Méretek: 177 mm (H) x 119 mm (Sz) x 37 mm (M)
(A változtatások joga fenntartva)
Tömeg: 152 g

POLSKI

ZASILANIE
Ten kalkulator wyposażony jest w podwójne źródło zasilania. Żywotność baterii alkaliczna zależy od indywidualnego sposobu użytkowania.
(**Uwaga:** nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Zleć to Centrum Serwisowemu Canon).
■ Zakłócenia elektromagnetyczne lub ładunki elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie wyświetlacza bądź utratę lub zmianę zawartości pamięci. W takiej sytuacji należy nacisnąć klawisz ON/CA i ponownie rozpocząć obliczenia.

PRZEŁĄCZNIK WYBIERANIA KROPKI DZIESIĘTNEJ
+4320F — Służy do określania pozycji kropki dziesiętnej (+ 4 3 2 0 F) w obliczonych wynikach.
+4320F — **+ (tryb dodawania):** Po ustawieniu przełącznika w tym położeniu operacje dodawania i odejmowania będą automatycznie wykonywane z dwiema cyframi po kropce dziesiętnej. Taki sposób działania jest szczególnie wygodny w przypadku wykonywania obliczeń walutowych.
+4320F — **F (Zmienna kropka dziesiętna):** Możliwe jest wyświetlenie do 12 cyfr znaczących.

PRZEŁĄCZNIK ZAOKRĄGLENIA
5/4 — Przełącznik pozwala wybrać sposób zaokrąglania wyników do wcześniej określonej liczby cyfr po kropce dziesiętnej: zaokrąglanie w górę [↑], zaokrąglanie do wymaganej liczby miejsc po kropce dziesiętnej [5/4] lub zaokrąglanie w dół [↓].

DANE TECHNICZNE
Źródło zasilania: Ogniwo słoneczne i bateria alkaliczna (LR44 x 1)
Temperatura użytkowania: 0 – 40°C
Wymiary: 177 mm (dł.) x 119 mm (szer.) x 37 mm (wys.)
(Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia)
Masa: 152 g

ROMÂNĂ

SURSA DE ALIMENTARE
Acest calculator este dotat cu sursă de alimentare dublă. Durata de viaţă a bateriei cu alcalină depinde exclusiv de modul de utilizare.
(**Notă:** Nu încercaţi să schimbaţi personal bateria. Apelaţi la un centru de service Canon pentru a vă schimba bateria).
■ Interferenţele electromagnetice şi descărcările electrostatice pot cauza defecţiuni ale ecranului şi pot şterge sau altera conţinutul memoriei. În cazul în care survine un astfel de eveniment, apăsaţi tasta ON/CA şi reporniţi calculatorul.

COMUTATORUL DE SELECTARE A NUMĂRULUI DE ZECIMALE
+4320F — Se utilizează pentru a stabili numărul de zecimale pentru rezultate (+ 4 3 2 0 F).
+4320F — **+ (modul Adunare):** Operaţiile de adunare şi scădere sunt efectuate în mod automat cu două zecimale. Acest mod este adecvat calculelor cu sume de bani.
+4320F — **F (Separator zecimal mobil):** Sunt afişate toate numerele reale de până la 12 cifre.

COMUTATORUL PENTRU ROTUNJIRE
5/4 — Se utilizează pentru rotunjirea în plus [↑], eliminarea rotunjirii [5/4] sau rotunjirea în minus [↓] a rezultatului, la un număr de zecimale preselectat.

SPECIFICAŢII
Sursa de alimentare: Celulă solară şi baterie alcalină (LR44 x 1)
Temperatura de operare: 0 - 40 °C
Dimensiuni: 177mm (L) x 119mm (l) x 37mm (H)
(Pot apărea modificări fără înştiinţare prealabilă)
Greutate: 152g

ČESKY

NAPÁJENÍ

Tato kalkulačka má zdvojený zdroj napájení. Životnost alkalická baterie závisí na individuálním způsobu používání kalkulačky.
(**Poznámka:** Nepokoušejte se sami vyměňovat baterie. Výměnu baterie za vás provede technik servisního střediska Canon.)

■ Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický náboj mohou způsobit nesprávnou funkci displeje nebo ztrátu či změnu obsahu paměti. Pokud by se tak stalo, stiskněte tlačítko [ON/CA] a začněte s výpočtem znovu.

PŘEPÍNAČ VOLIČE POLOHY DESETINNÉ ČÁRKY

Používá se ke stanovení polohy desetinné čárky (+ 4 3 2 0 F) ve vypočtených výsledcích.

+ (Režim sčítání): Funkce sčítání a odčítání jsou prováděny automaticky na 2 desetinná místa. Toto nastavení je vhodné pro výpočty s měnou.

F (Plovoucí desetinná čárka): jsou zobrazena všechna platná čísla o max.

PŘEPÍNAČ ZAOKROUHLOVÁNÍ

Slouží k zaokrouhlování nahoru [↑], zaokrouhlování podle velikosti zbytku [5/4] nebo zaokrouhlování dolů [↓] na předem stanovený počet desetinných míst ve výsledku.

SPECIFIKACE

Napájení: Solární panel a alkalická baterie (LR44 x 1)
Teplota pro použití: 0 až 40°C
Rozměry: 177mm (D) x 119mm (Š) x 37mm (V) — Hmotnost: 152g
(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

БЪЛГАРСКИ

ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ

Този калкулатор използва два източника на захранване. Издръжливостта на алкална батерия зависи изцяло от конкретния начин на използване.
(**Бележка:** Не се опитвайте да сменяте батерията сами. За смяна на батерията се обърнете към сервизен център на Canon.)

■ Електромагнитни смущения или електростатично разреждане могат да разстроят работата на дисплея или да изтрият или променят съдържанието на паметта. Ако това се случи, натиснете клавиша [ON/CA] и стартирайте изчисленията си отначало.

КЛЮЧ ЗА ИЗБОР НА ДЕСЕТИЧНАТА ТОЧКА

Използва се за определяне на положението на десетичната точка (+ 4 3 2 0 F) за резултатите от изчисленията.

+ (режим събиране): Събирането и изваждането се изпълняват с автоматично закръгляване до 2-рия знак след десетичната точка. Този режим е удобен за парични изчисления.

F (Плаваща десетична точка): Показват се всички значещи цифри до 12 знака.

КЛЮЧ ЗА ЗАКРЪГЛЯВАНЕ

Използва се за закръгляване нагоре [↑], закръгляване с отрязване [5/4] или закръгляване надолу [↓] до избрания предварително брой десетични знаци в резултата.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване: Слънчева батерия и алкална батерия (LR44 x 1)
Работна температура: от 0°C до 40°C
Размери: 177 мм (Д) x 119 мм (Ш) x 37 мм (В) — Тегло: 152 г
(Подлежи на промяна без предупреждение)

SLOVENŠČINA

NAPAJANJE

Kalkulator je opremljen z dvema virosna napajanja. Življenjska doba alkalna baterije je odvisna popolnoma od načina uporabe.
(**Opomba:** Ne poskušajte sami zamenjati baterije. To naj storijo na pooblaščenem servisu Canon.)

■ Elektromagnetne motnje ali elektrostatična razelektritev lahko povzročijo motnje v delovanju zaslona oziroma izgubo ali spremembo vsebine pomnilnika. V tem primeru pritisnite tipko [ON/CA] in kalkulator začnite uporabljati znova.

STIKALO ZA IZBIRO POLOŽAJA DECIMALNE VEJICE

Uporablja se za določanje položaja decimalne vejice (+ 4 3 2 0 F) v izračunih.

+ (Seštevanje): Operacije seštevanja in odštevanja sta samodejno izvedeni z dvema decimalnima mestoma. To je uporabno pri pretvorbi denarnih enot.

F (Plavajoča decimalna vejica): Natisnjena ali prikazana so vsa do 12-mestna veljavna števila.

STIKALO ZA ZAOKROŽANJE

Uporablja se za zaokrožanje končnega rezultata navzgor [↑], zaokrožanje [5/4] ali navzdol [↓], za predhodno izbrana decimalna mesta v rezultatu.

SPECIFIKACIJE

Napajanje: Sončna celica in alkalna baterija (LR44 x 1)
Temperatura uporabe: 0 do 40°C
Mere: 177mm (D) x 119mm (Š) x 37mm (V) — Teža: 152g
(Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila)

HRVATSKI

NAPAJANJE

Ovaj kalkulator ima dva izvora napajanja. Trajanje alkalna baterije u potpunosti ovisi o individualnoj upotrebi.
(**Napomena:** Nemojte pokušavati samostalno zamijeniti bateriju. Neka to za vas učini Canonov servisni centar.)

■ Elektromagnetske smetnje ili elektrostatski naboj mogu uzrokovati neispravan rad zaslona ili se sadržaj memorije može izgubiti ili izmijeniti. Ako se to dogodi, pritisnite tipku [ON/CA] i započnite računanje od početka.

PREKIDAČ ZA ODABIR DECIMALNE TOČKE

Koristi se za određivanje položaja decimalne točke (+ 4 3 2 0 F) za izračunate rezultate.

+ (dodavanje): Funkcije zbrajanja i oduzimanja izvode se s automatskom decimalom od dvije znamenke. prikladno je za preračunavanje valuta.

F (pomična decimalna točka): prikazuju se svi postojeći brojevi koji imaju do 12 znamenki.

PREKIDAČ ZA ZAOKRUŽIVANJE

Koristi se za zaokruživanje na višu vrijednost [↑], zaokruživanje na [5/4] ili zaokruživanje na nižu vrijednost [↓] za prethodno odabrane decimalne znamenke u rezultatu.

SPECIFIKACIJA

Napajanje: Solarna ćelija i alkalna baterija (LR44 x 1)
Radna temperatura : 0 do 40°C
Dimenzije: 177mm (D) x 119mm (Š) x 37mm (V) — Težina: 152g
(Podliježe promjenama bez prethodne obavijesti)

SLOVENSKY

NAPÁJANIE

Táto kalkulačka pracuje s dvomi typmi napájania. Výdrž alkalická batérie je individuálna, závisí úplne od používania.
(**Pozn.:** nepokúšajte sa vymeniť batériu sami. Výmenu batérie za vás urobí servisné centrum spoločnosti Canon.)

■ Elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môže spôsobiť zlyhanie displeja a stratu alebo zmenu obsahu pamäte. Ak sa tak stalo, stlačte tlačidlo a [ON/CA] kalkulačku opätovne spustite od začiatku.

VÝBEROVÝ SPÍNAČ DESATINNEJ ČIARKY

Používa sa na určenie polohy desatinnej čiarky (+ 4 3 2 0 F) pre vypočítané výsledky.

+ (Režim pridať): Funkcie priratúvania a odratávania sa vykonávajú s automatickým dvojmiestnym desatinným číslom. Je to pohodlné pre výpočet meny.

F (Plávajúca desatinná čiarka): zobrazia sa všetky faktické čísla až do dvanásťmiestnych čísel.

SPÍNAČ ZAOKRÚHLOVANIA

Používa sa na zaokrúhľovanie nahor [↑], vypnutie zaokrúhľovania [5/4] alebo zaokrúhľovanie nadol [↓] u predvolených desatinných číslach vo výsledku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájací zdroj: solárny článok a alkalická batéria (LR44 x 1)
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Rozmery: 177 mm (d) x 119 mm (š) x 37 mm (v) — Hmotnosť: 152 g
(Podliehа zmenám bez predchádzajúceho upozornenia)

TURKISH

GÜÇ TEDARİKİ

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. lityum pilin dayanma süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.
(**NOT:** Pili kendiniz değiştirmeye kalkışmayınız. Pili değiştirmek için bir Canon Servis Merkezine başvurunuz.)

■ Elektro manyetik ışınlar veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasına veya bellek içeriğinin kaybına ya da tahrif olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda [ON/CA] düğmesine basıp hesaplama işleminize baştan başlayınız.

ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ

: Hesaplama sonuçlarında ondalık noktasının konumunu (+ 4 3 2 0 F) tespit etmek için kullanılır.

+ (Toplama Modu) : Toplama ve çıkarma işlemlerinde ondalık sayıları otomatik olarak 2 haneli gösterilir. Bu ayar parasal hesaplar için uygundur.

F (Kayan Ondalık Noktası): 12 haneye kadar tüm geçerli sayılar gösterilir.

YUVARLAMA ŞALTERİ

: Sonucun önceden ayarlanmış ondalık hane sayısına kadar yukarı yuvarlama [↑], sınıra göre yuvarlama [5/4] veya aşağı yuvarlama [↓] işlemi için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı: Güneş pili ve alkalik pil (LR44 x 1)
İşletme sıcaklığı: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Ebatları: 177 mm (E) x 119 mm (B) x 37 mm (Y) — Ağırlığı: 152 gr
(Veriler bildirmeksizin değişikliğe tabidir)

UKRAINIAN

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

У цьому калькуляторі передбачено два джерела живлення. Час роботи від лужної батарейки цілком залежить від індивідуальних особливостей використання.
(**ПРИМІТКА**. Не намагайтеся замінити батарейку самостійно. Для заміни зверніться до сервісного центру Canon.)

■ Електромагнітні перешкоди або електростатичні розряди можуть спричинити збій у роботі дисплея, а також втрату або зміну вмісту пам'яті. У такому разі натисніть клавішу [ON/CA] і почніть обчислення з початку.

ПЕРЕМИКАЧ ВИБОРУ ДЕСЯТКОВИХ ТОЧОК

: Використовується для позначення позиції десяткової коми (4 3 2 0) для обчислюваних результатів.

+ (Режим додавання) : Функції додавання та віднімання виконуються з автоматичною двозначною десятковою комою. Це зручно для валютних розрахунків.

F (Плаваюча десяткова точка): відображаються всі ефективні числа до 12 цифр.

ПЕРЕМИКАЧ ОКРУГЛЕННЯ

: Використовується для округлення [↑], округлення [5/4] або округлення [↓] до попередньо вибраних десяткових цифр у результаті.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення: фотоелемент і лужна батарейка (LR44 x 1)
Робоча температура: від 0°C до 40°C
Розміри: 177 мм (Ш) x 119 мм (Д) x 37 мм (В) — Вага: 152 г
(підлягає зміні без попередження)

UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations & UK Batteries and Accumulators Regulations

Only for the United Kingdom

These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations and the UK Batteries and Accumulators Regulations.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources.
For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

UK CA

Made in China / Hergestellt in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China / Prodotto in Cina / Geproduceerd in China / Fremstillet i Kina / Valmistettu Kiinassa / Tillverkad i Kina / Fabricado na China / Κατασκευάζεται στην Κίνα / Изготовлено в Китае / Származási hely: Kína / Wyprodukowano w Chinach / Fabricat în China / Vyrobeno v Číně / Произведено в Китай / Izdelano na Kitajskem / Proizvedeno u Kini / Vyrobené v Číne / Üretim yeri: Çin / Зроблено в Китаї

Printed in China / Gedruckt in China / Imprimé en Chine / Impreso en China / Stampato in Cina / Gedrukt in Cina / Trykt i Kina / Painettu Kiina.ssa / Tryckt i Kina / Impresso na China / Τυπώθηκε στην Κίνα / Отпечатано в Китае / Nyomtatás az Kína-ban / Drukowanie w Chinach / Tipărit China / Vytištěno v Číně / Отпечатано в Китай / Natisnjeno na Kitajskem / Tiska u Kini / Vytlačené v Číne / Basım yeri: Çin / Надруковано в Китаї

Manufacturer:
CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
17/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road,
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

Importer: **CANON EUROPA N.V.**
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF, U.K
Импортер: **ООО «Канон Ру»**
Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, д. 29
Қазақстан Республикасы (импортшы)
Байланыс ақпараты орам қорабында берілген, Оны қауіпсіз орында сақтаңыз
Հայաստանի Հանրապետություն (ներմուծող)
Կոնտակտային տեղեկատվություն նշված է փաթեթավորման վանդակում.
Խնդրում ենք պահել այն մի ապահով տեղ.
Республика Кыргыз (импорттоочу)
Контакттык маалымат көрсөтүлсө ыкчамдык ящикте.

https://ebmhk.canon

WEEE DIRECTIVE 2012/19/EU & BATTERY DIRECTIVE 2006/66/EC

EN Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

DE Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:
Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.
Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:
- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.
Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

FR Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.
Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.
Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

ES Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)
Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional.
Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos.
Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales.
Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales.
Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

IT Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.
Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.
La collaborazione dell'utente per un corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

NL Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

DA Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt en-til-en-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt snubhedige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/sustainability/approach/ for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

FI Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akusta annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnon arvoja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

SV Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

PT Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)
Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas.
Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE.
A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais.
Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

EL Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
Αυτό τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες.
Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μία εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ.
Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

HU Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Island és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre.
E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően információért a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/sustainability/approach/ internetes oldalra.

PL Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

RO Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)
Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) și/sau legile divs. naționale ce implementează aceste Directive.
Acest produs trebuie predat unui punct de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpărați un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric și electronic (EEE) și baterii și acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deșeuri, ar putea avea un impact asupra mediului și asupra sănătății umane datorită substanțelor cu potențial de risc care sunt în general asociate cu EEE.
Cooperarea dvs. în direcția reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.
Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul dvs. local, autoritățile responsabile cu deșeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deșeurile menajere sau vizitați-ne la www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

BG Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батериите (2006/66/ЕО) и/или в национален законодателство, прилагащо тези Директиви.
Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.
За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

SL Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Ta izdelek je potrebno odnesti na izrazno zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.
Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.
Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalno mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

HR Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod