

ALIMENTATION

Cette calculatrice est dotée d'une double source d'alimentation. La durée d'une pile au lithium dépend entièrement de l'utilisation individuelle.

- Une interférence électromagnétique ou une décharge électrostatique peuvent causer des erreurs d'affichage ainsi que la perte ou la modification du contenu de la mémoire. Dans de telles circonstances, appuyer sur le bouton [RESET] situé au dos de la calculatrice à l'aide de la pointe d'un stylo à bille (ou autre objet pointu semblable). S'assurer ensuite de régler de nouveau le taux de taxe.



FONCTION MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Lorsque la calculatrice est sous tension « ON », mais qu'aucune des touches n'est enfoncée pendant plus de 8 minutes, la calculatrice s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. Appuyer sur la touche pour remettre la calculatrice en marche. « 0 » apparaîtra sur l'affichage.

SÉLECTEUR DE VIRGULE DÉCIMALE

- : Sert à indiquer la position de la virgule décimale (+ 4 3 2 1 0 F) dans le calcul des résultats.
- + (Mode addition) : Les fonctions addition et soustraction se font avec une décimale automatique de deux chiffres. Également pratique pour calculer les devises.
- F (Virgule décimale flottante) : Tous les numéros comportant jusqu'à 12 chiffres sont imprimés ou affichés.

COMMUTATEUR D'ARRONDI AU PLUS PRÈS

- : Utilisé pour arrondir au chiffre supérieur [], arrondir [5/4], ou arrondir au chiffre inférieur [], selon les décimales présélectionnées pour les résultats.

CALCUL DES COÛTS-VENTES-MARGES

Mettre le bouton en position « BUSINESS » pour effectuer le calcul des coûts, des ventes et des marges bénéficiaires.

– Utilisé pour le calcul des coûts, des prix de vente et du ratio de marge bénéficiaire. Entrer la valeur de 2 éléments pour obtenir la valeur moyenne (par ex. entrer la valeur du coût et le prix de vente pour obtenir la marge bénéficiaire.)

CALCUL DE TAXE

Pour mémoriser un taux de taxe – Appuyer sur les touches pour entrer un taux de taxe. Puis appuyer sur la touche pour le mémoriser.

Pour rappeler le taux de taxe – Appuyer sur les touches pour rappeler le taux de taxe entré.

Touche d'addition de taxe – Sert à ajouter le montant de la taxe aux chiffres affichés.

Touche de soustraction de taxe – Sert à déduire le montant de la taxe des chiffres affichés.

FONCTION DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ

Dans les situations suivantes, lorsque « E » s'affiche, le clavier est verrouillé électroniquement et toute opération supplémentaire est impossible. Appuyez sur la touche pour éliminer le dépassement de capacité. Les circonstances suivantes provoquent le dépassement de capacité :

- 1) Le résultat ou le contenu de la mémoire dépasse 12 chiffres à gauche de la virgule décimale.
- 2) La division par « 0 ».

FICHE TECHNIQUE

Source d'alimentation : Pile solaire et pile au lithium (CR2032 x 1)

Température d'utilisation : De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)

Dimensions : 107 mm (larg.) x 172 mm (long.) x 24 mm (haut.) /

4 po 7/32 (larg.) x 6 po 25/32 (long.) x 61/64 po (haut.)

Poids : 183 g (6,46 oz)

(Sous réserve de modifications sans préavis)