








 E-IM-2889	INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES ISTRUZIONI BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИЯ ÛTMUTATÁS INSTRUKCJA INSTRUCIUNII ÑAVOD УПЪТВАНЕ NAVODILA UPUTE ZA RUKOVANJE INSTRUKCIE TALIMATLAR ПАЙДАЛАНУШЫ НОҚАУЛЫҒЫ
---	---

Calculation Examples / Beispiele für Berechnungen / Exemples de calcul / Ejemplos de cálculo / Esempi di calcolo / Rekenvoorbeelden / Regneeksempler / Laskentaesimerkkejä / Veråkningsexempel / Exemplo de Cálculo / Számológép utolajozás / Примеры Вычисления / Számítási Példák / Przkłady Obliczeń / Exemple de Calcul / Příklady Vypočítání / Примеры за Ичисляние / Primeri Kalkulacija / Primerji Izračunavanja / Priklady vypočtov / Hesaplamra örnekleri / Есеутте Мысалы

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
▼ Mixed		( 0, )
140-35+22=127	$140 \ominus 35 \oplus 22 \text{ [=]}$	( 127.00 )
2x2⊙=6	$2 \times 2 \text{ [Circ]} \text{ [=]}$	( 6.00 )
-7x9⊖=-63	$-7 \times 9 \text{ [X]} \text{ [=]}$	( -63.00 )
(2+4)÷3x8.1=16.2	$(2 \oplus 4) \text{ [Circ]} \text{ [X]} \text{ [=]}$	( 16.20 )
3^4=81	$3 \text{ [X]} \text{ [E]} \text{ [=]}$	( 81.00 )
1/(2x3+4)=0.1	$1 \text{ [X]} \text{ [3] [4] [Circ]} \text{ [=]}$	( 0,10 )
▼ Add Mode		( 13.80 )
\$14.90+\$0.35-\$1.45=13.80	$14.90 \oplus 0.35 \ominus 1.45 \text{ [=]}$	( 13.80 )
▼ Floating Mode		( 18.8666666666 )
8÷3x3.7+9 =18.8666666666	$8 \text{ [Circ]} \text{ [3] [X] [3.7] [Circ]} \text{ [9] [=]}$	( 18.8666666666 )
▼ Round-up		( 9.34 )
28 ÷ 3 = 9.3333333333	$28 \text{ [Circ]} \text{ [3] [=]}$	( 9.34 )
▼ Rounding		( 3.67 )
11 ÷ 3 = 3.6666666666	$11 \text{ [Circ]} \text{ [3] [=]}$	( 3.67 )
▼ Round-down		( 3.66 )
11 ÷ 3 = 3.6666666666	$11 \text{ [Circ]} \text{ [3] [=]}$	( 3.66 )
▼ Percentage		( 1440.00 )
1200+(1200x20%)=1,440	$1200 \oplus 20 \text{ [%]} \text{ [=]}$	( 1440.00 )
1200-(1200x20%)=960	$1200 \ominus 20 \text{ [%]} \text{ [=]}$	( 960.00 )
▼ Memory		( 0, )
3x4= 12	$3 \times 4 \text{ [SELL] [=]}$	(M 12.00)
→ 6÷0.2= 30	$6 \text{ [Circ]} \text{ [0.2] [M] [=]}$	(M 30.00)
-18	$18 \text{ [COST] [M] [-] [=]}$	(M -18.00)
+ 200	$200 \text{ [COST] [M] [C] [=]}$	(M 200.00)
182	$182 \text{ [COST] [M] [C] [=]}$	(M 182.00)
▼ Grand Total		( 0, )
30x40=1,200	$30 \text{ [X] [40] [=]}$	(GT 1'200.00)
50x60=3,000	$50 \text{ [X] [60] [=]}$	(GT 3'000.00)
+ 25x30= 750	$25 \text{ [X] [30] [=]}$	(GT 750.00)
4,950	$4950 \text{ [GT] [=]}$	(GT 4'950.00)
+ 235x35=8,225	$235 \text{ [X] [35] [=]}$	(GT 8'225.00)
13,175	$13175 \text{ [GT] [=]}$	(GT 13'175.00)

Tax Calculation		
Tax Rate Set Tax Rate = 5%	$\text{[CA] [SET] [5] [SET] [=]}$	( TAX% 5, )
Recall Tax Rate	$\text{[CA] [RECALL] [=]}$	( TAX% 5, )
Add the Tax Amount Price \$2,000 without tax Selling price with tax? (\$2,100) Tax amount? = (\$100)	$2000 \text{ [TAX%] [TAX] [=]}$	( TAX 2'100.00 ) ( TAX 100.00 )
Deduct Tax Amount Selling price \$3,150 with tax Price without tax? (\$3,000) Tax amount? = (\$150)	$3150 \text{ [TAX-] [TAX] [=]}$	( TAX 3'150.00 ) ( TAX 3'000.00 ) ( TAX 150.00 )

Business Calculation		
Calculating Cost Selling Price: \$500 Profit Margin: 30% Cost = ? (\$350)	$500 \text{ [SELL] [M] [30] [COST] [=]}$	(M999'999'999'999, ) (M999'999'999'999, ) (M1.00000000012 ) (M1.00000000012 ) ( 999'999'999'999, )
Calculating Selling Price Cost: \$200 Profit Margin: 20% Selling Price = ? (\$2,500)	$200 \text{ [COST] [M] [20] [SELL] [=]}$	(M999'999'999'999, ) (M999'999'999'999, ) (M1.00000000012 ) (M1.00000000012 ) ( 999'999'999'999, )
Calculating Profit Margin Cost: \$200 Selling Price: \$500 Profit Margin = ? (60%)	$200 \text{ [COST] [M] [500] [MARKUP] [=]}$	(M999'999'999'999, ) (M999'999'999'999, ) (M1.00000000012 ) (M1.00000000012 ) ( 999'999'999'999, )

Overflow		
1) 123456789x78900 =9740740652100 (E)	$123456789 \text{ [X] [78900] [=]}$	(E 9.74074065210 ) ( 9.74074065210 )
2) 999999999999 (Add to memory) 123 (Add to memory)	$999999999999 \text{ [SELL] [M] [123] [SELL] [=]}$	(M999'999'999'999, ) (M1.00000000012 ) (M1.00000000012 ) ( 999'999'999'999, )
3) 6÷0=0 (E)	$6 \text{ [Circ]} \text{ [0] [=]}$	(E 0, ) ( 0, )

Printed in China / Gedrukt in China / Imprimé en Chine / Impresso en China / Stampato in Cina / Gedrukt in Cina / Трыткі Кіна / Painettu Kiina ssa / Трыткі Кіна / Impresso na China / Тупуаѳке стпу Ківа / Отпечатано в Китае / Nyomatva az Kíná-ban / Wydrukowano w Chinach / Тірпіт Ін Чіна / Vytisťeno v Číně / Отпечатано в Китай / Natisnjeno na Kitajskem / Tiskano u Kíni / Vytlačeno v Číne / Çin'de Basılmıřtır / Қытайда басылған



## ENGLISH


**IMPORTANT: READ BEFORE USE**  
 • Please read the following instruction and precautions before using the Calculator. Keep this sheet on hand for future reference.

**POWER SUPPLY**  
 This calculator comes with a dual power source. The duration of a lithium battery depends entirely on individual usage.

**TROUBLESHOOTING**  
 ■ When "E" is displayed, the keyboard is locked and further operation is not possible. Press [Circ] to clear and resume operation. The "E" occurs when the result or memory content exceeds 12 digits to the left or when dividing by "0"  
 ■ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the [CA] key and reset the calculation from the beginning. After resetting, be sure to set the tax rate again.

**SPECIFICATIONS**  
 Power Source: Solar cell and lithium battery (CR2016 x 1)  
 Automatic Power-off : Approx. 7 minutes  
 Operating Temperature : 0°C to 40°C  
 Dimension: 178mm (L) x 109mm (W) x 16.3mm (H)  
 Weight : 178g  
 All specifications are subject to change without notice

**REPLACING BATTERY**  
 Press [CA] key after replacing the battery.  
 Make sure to set the tax rate again after replacing the battery.  
 ⚠ **Caution:** There is a risk of explosion if an incorrect battery type is installed. Please dispose used battery according to local regulation.



## DEUTSCH

**WICHTIG: VOR GEBRAUCH LESEN**  
 • Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und vorkehrungen, bevor Sie den Taschenrechner verwenden. Bewahren Sie dieses Blatt auf, um später darin nachschlagen zu können.

**STROMVERSORGUNG**  
 Dieser Taschenrechner wird mit einer dualen Stromversorgung geliefert. Die Lebensdauer der Lithium-Batterie ist abhängig von der Nutzung des Rechners.  
 ■ Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

**FEHLERSUCHE**  
 ■ Füllen "E" angezeigt wird wird die Tastatur elektronisch gesperrt, und es können keine Operationen mehr durchgeführt werden. Drücken Sie [Circ], um den Überlauf zu löschen. Ein "E" entsteht in folgenden Fällen  
 Das Ergebnis bzw. der Inhalt des Speichers enthält mehr als 12 Stellen links vom Dezimalzeichen oder division durch "0".  
 ■ Elektromagnetische Störungen oder statische Entladungen können Fehlfunktionen des Displays sowie Beschädigung oder Verlust der eingegangenen Daten zur Folge haben. Sollte ein Überlauffehler auftreten, drücken Sie die Taste [CA] und beginnen Sie Ihren Rechenvorgang erneut.

**TECHNISCHE DATEN**  
 Stromversorgung: Solarzelle und Lithium Batterie (CR2016 x 1)  
 Automatische Ausschalfunktion: nach ca. 7 Minuten  
 Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C  
 Abmessungen: 178mm (L) x 109mm (W) x 16.3mm (H)  
 Gewicht: 178g  
 (Änderungen vorbehalten)

**AUSTAUSCHEN DER BATTERIE**  
 Dru cken Sie nach dem Austauschen der Batterie die Taste [CA].  
 Nach dem Zuru cksetzen mu ssen Sie den Steuersatz erneut festlegen.  
 ⚠ **Vorsicht:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein anderer als der angegebene Batterietyp verwendet wird. Entsorgen Sie leere Batterien entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften.



## FRANÇAIS


**IMPORTANT : LIRE AVANT UTILISATION**  
 • Veuillez lire les instructions et consignes de suivantes avant d'utiliser la calculatrice. Conservez ce document afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

**ALIMENTATION**  
 Cette calculatrice est dotée d'une double source d'alimentation. L'autonomie de la batterie au lithium dépend de l'utilisation de l'appareil.

**DEPANNAGE**  
 ■ Lorsque « E » s'affiche, le clavier est verrouillé électroniquement et toute opération supplémentaire est impossible. Appuyez sur [Circ] pour annuler le dépassement de capacité. La fonction de « E » est activée à lieu lorsque le résultat ou le contenu de la mémoire est supérieur à 12 chiffres avant la virgule ou la division par « 0 ».  
 ■ Un bruit extérieur relativement fort ou de l'électricité statique peuvent causer des erreurs d'affichage ainsi que la perte ou la modification du contenu de la mémoire. Dans de telles circonstances appuyez sur les touches [CA] et recommencer l'opération de calcul depuis le début.

**SPECIFICATIONS**  
 Source d'alimentation : Cellule solaire et pile lithium (CR2016 x 1)  
 Mise hors tension automatique : approx. 7 minutes  
 Température d'utilisation : de 0 °C à 40 °C  
 Dimensions: 178mm (P) x 109mm (L) x 16.3mm (H)  
 Poids: 178g  
 (Sujet à des modifications sans préavis)

**REMPACEMENT DE LA BATTERIE**  
 Après avoir remplacé la batterie, appuyez sur le bouton [CA].  
 Une fois la calculatrice réinitialisée, veillez à redéfinir le taux d'imposition.  
 ⚠ **Avertissement:** Le remplacement de la batterie par un type incorrect peut entraîner un risque d'explosion. Veillez à éliminer les batteries usagées conformément aux instructions.



## ESPAÑOL


**IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR**  
 • Por favor lea la instrucciones siguientes y lasprecauciones antes de usar el Calculadora. Conserve esta hoja a la mano para referencia futura.

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN**  
 Esta calculadora se suministra con una fuente de alimentación doble. La duración de la batería de litio depende específicamente del uso individual.

**PROBLEMAS Y SOLUCIONES**  
 ■ Cuando se muestre una "E" en la pantalla, el teclado estará bloqueado electrónicamente y no podrá realizarse más operaciones. Pulse [Circ] para quitar el desbordamiento. La "E" ocurre cuando el resultado o el contenido de la memoria supera los 12 dígitos a la izquierda del punto decimal o al dividir entre "0".  
 ■ Las interferencias eléctricas o la electricidad estática pueden ocasionar mal funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la memoria. En caso de que esto se produzca, pulse la tecla [CA] y reinicie el funcionamiento de su calculadora.

**ESPECIFICACIONES**  
 Fuente de alimentación: Célula solar o pilas litio (CR2016 x 1)  
 Apagado automático: aprox. 7 minutos  
 Temperatura operativa: entre 0 y 40 °C  
 Dimensiones: 178mm (largo) x 109mm (ancho) x 16.3mm (alto)  
 Peso: 178g  
 (Sujeto a cambios sin previo aviso)

**REEMPLAZAR LA BATERIA**  
 Después de reemplazar la batería, pulse el botón [CA].  
 Después de reiniciar, asegúrese de volver a establecer la tasa de impuesto.  
 ⚠ **Precaución:** Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza con un tipo de batería incorrecto. Deseche la baterías gastadas según se especifica en las instrucciones.



## ITALIANO


**IMPORTANTE: LEGGERE PRIMA DELL'UTILIZZO**  
 • Leggere le sequenti istruzioni e precauzioni di prima di utilizzare il calcolatrice. Tenere queste istruzioni a portata di mano per ulteriori consultazioni.

**ALIMENTAZIONE**  
 La calcolatrice viene fornita con due fonti di alimentazione. La durata della batteria al litio dipende interamente dal tipo di uso.

**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**  
 ■ Quando viene visualizzata la "E", la tastiera è bloccata elettronicamente e non è possibile eseguire altre operazioni. Premere [Circ] per eliminare "E", la funzione di overflow viene attivata quando il risultato o il contenuto della memoria supera le 12 cifre a sinistra della virgola decimale o si esegue la divisione per "0".  
 ■ Eventuali forti interferenze provenienti dall'esterno o l'elettricità statica possono provocare malfunzionamento del display oppure perdita o alterazione dei dati in memoria. In questo caso, premere il tasto [CA] e reimpostare il calcolo dall'inizio.

**SPECIFICHE**  
 Alimentazione: Energia solare ed a batterie al litio (CR2016 x 1)  
 Spegnimento automatico: circa 7 minuti  
 Temperatura di utilizzo: da 0 a 40 °C  
 Dimensioni: 178mm (L) x 109mm (L) x 16.3mm (A)  
 Peso: 178g  
 (Specifiche soggette a modifica senza preavviso)

**SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**  
 Dopo aver sostituito la batteria, premere il bottone [CA].  
 Dopo aver resettato la calcolatrice, assicurarsi di impostare nuovamente l'aliquota.  
 ⚠ **Attenzione:** Se la batteria viene sostituita con una di tipo sbagliato/ci è rischio di esplosione. Smaltire le batterie usate conformemente alle istruzioni.



## PORTUGUÉS

**IMPORTANTE: LEIA ANTES DE UTILIZAR**  
 • Leia as instruções e precauções de seguintes antes de utilizar o calculadora. Mantenha esta ficha à mão para referência futura

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**  
 Esta calculadora é fornecida com uma fonte de alimentação dupla. A duração da pilha de lítio depende inteiramente da utilização individual que se lhe dá.

**RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**  
 ■ Quando a letra "E" aparece no visor, o teclado é bloqueado eletronicamente e impede a realização de quaisquer operações. Prima [Circ] para limpar a condição de erro. A condição "E" ocorre nos seguintes casos o resultado ou o conteúdo da memória excede 12 dígitos à esquerda da vírgula decimal ou divisão por "0".  
 ■ As interferências eletromagnéticas ou descargas electrostáticas podem provocar uma avaria no visor ou a perda ou alteração do conteúdo da memória. Se isto acontecer, carregue na tecla [CA] e recomece o cálculo do início.

**ESPECIFICAÇÕES**  
 Fonte de alimentação: Célula solar e pilha de lítio (CR2016 x 1)  
 Desligar automático: Aprox. 7 minutos  
 Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C  
 Dimensões: 178mm (L) x 109mm (L) x 16.3mm (A)  
 Peso: 178g  
 (Sujeito a alteração sem aviso prévio)

**SUBSTITUIR A PILHA**  
 Depois de substituir a pilha, prima o botão [CA].  
 Depois de reiniciar, certifique-se de que define a taxa de imposto novamente.

⚠ **Atenção:** Há o risco de explosão se a pilha for substituída por uma pilha incorrecta. limize as pilhas usadas de acordo com as instruções.



## NEDERLANDS


**BELANGRIJK: LEES DIT VOOR HET GEBRUIK**  
 • Lees de volgende instructies en maatregelen voor voordat u de calculator gaat gebruiken. Houd dit blad bij de hand om het in de toekomst te raadplegen.

**VOEDING**  
 Deze calculator is uitgerust met een tweevoudige voeding. De levensduur van de lithiumbatterij is volledig afhankelijk van de mate van gebruik.

**PROBLEEMPLOSSING**  
 ■ Op het display de melding "E" weergegeven. Het toetsenbord wordt elektronisch vergrendeld en verdere bewerkingen zijn niet mogelijk. Druk op [Circ] om de overflow te wissen. De "E" treedt in werking in de volgende gevallen het resultaat of de inhoud van het geheugen bestaat uit meer dan 12 cijfers links van de decimale punt of u probeert door "0" te delen.  
 ■ Elektromagnetische interferentie of electrostatische ontladingen kunnen storingen op het display veroorzaken of de inhoud van het geheugen wissel van wijzigen. Doet dit probleem zich voor, druk dan op de toets [CA] en voer de berekening opnieuw uit.

**TECHNISCHE GEGEVENEN**  
 Voeding: Zonnecel en lithium batterij (CR2016 x 1)  
 Automatische uitschakeling: Na ongeveer 7 minuten  
 Optimale gebruikstemperatuur: 0 to 40 °C  
 Afmetingen: 178mm (L) x 109mm (B) x 16.3mm (H)  
 Gewicht: 178g  
 (Specifiche soggette a modifica senza preavviso)

**BATTERIJ VERVANGEN**  
 Nadat u de batterij hebt vervangen, drukt u de knop [CA] in.  
 Hierna moet u het belastingtarief opnieuw instellen.  
 ⚠ **Let op:** Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een incorrect type. Gebruikte batterijen weggooiën volgens de instructies.



## DANSK

**VIGTIGT: LÆS FØR BRUG**  
 • Læs venligst følgende vejledninger og foranstaltninger før du bruger regnemaskine. Behold denne vejledning til senere reference.


**STRØMFORSYNING**  
 Denne lommeregner leveres med en dobbelt strømforsyning. Lithiumbatteriets levetid afhænger helt af, hvordan lommeregneren bruges.

**FEJLFINDING**  
 ■ Når "E" vises, og der ka ikke foretages yderligere handlinger. Tryk på [Circ] for at fjerne overløbet. "E" sker i følgende tilfælde hvis resultatet eller indholdet af hukommelsen overstiger 12 cifre til venstre for decimaltegnet eller hvis du dividerer med "0".  
 ■ Stærke magnetfelter eller elektriske felter kan få displayet til at vise forkert eller ligefrem slette indholdet af regnemaskine og hukommelse. Hvis dette sker, skal man trykke på [CA] og starte forfra på beregningen.

**SPECIFIKATIONER**  
 Strømkilde: Solcelle og lithium batteriets (CR2016 x 1)  
 Automatisk slukning: ca. 7 minutter  
 Betjeningsstemperatur: 0 til 40°C  
 Må: 178mm (L) x 109mm (B) x 16.3mm (H)  
 Vægt: 178g  
 (Kan ændres uden varsel)

**UDSKIFTNING AF BATTERI**  
 Når batteriet er udkiftet, skal du trykke på knappen [CA].  
 Efter nulstillingen, skal du huske at indstille momssatsen igen.

⚠ **Advarsel:** Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype. Brugte batterier bortskaffes iht. vejledningen.



## SUOMI

**TÄRKEÄÄ: LUE ENNEN KÄYTTÖÄ**  
 • Lue ohjeist ohjeit ja varoitukset ennen laskimen käyttöä. Pidä nämä ohjeet tallessa siltä varalta, että tarvitset niitä myöhemmin.

**VIRTUALÄHDE**  
 Laskimessa on kaksitoiminen virtälähde. Litiiumakun toiminta-aika riippuu täysin yksilöllisestä käytöstä.


**ONGELMANRATKAISU**  
 ■ Näyttöön tulee "E", näppäimistö lukkiutuu ja laskin lakkaa toimimasta. Palauta laskin normaalitilaan painamalla [Circ]. Tapahtuu seuraavissa tapauksissa muistissa olevassa luvussa on yli 12 numeroa desimaalipisteeseen vasemmalla puolella tai jakolaskun jakajana oli "0".  
 ■ Sähkömagneettiset häiriöt tai staattiset sähkönpurkaukset saattavat aiheuttaa näytön toimintahäiriöitä tai muistin sisällön muuttamista/häviämistä. Jos näin tapahtuu, [CA] paina näppäintä ja aloita laskutoimitus alusta.

**TEKNISII TIEDOT**  
 Virtälähde: Aurinkokenno ja littiumakku (CR2016 x 1)  
 Automaattinen virrankatkaisu: noin 7 minuutin jälkeen  
 Käyttölämpötila: 0 – 40°C  
 Mitat: 178mm (pituus) x 109mm (leveys) x 16.3mm (korkeus)  
 Paino: 178g  
 (Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.)

## AKUN VAIHTAMINEN

Paina [CA]-painiketta akun vaihtamisen jälkeen.  
 Muista asettaa veroprosentti uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

⚠ **Varoitus:** Vääräntyyppisen akun käyttäminen laitteessa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.



## SVENSKA

**VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING**  
 • Läs följande instruktioner och föreskrifter innan du använder kalkylatorn. Behåll detta blad till hands för framtida referens.


**STRÖMFÖRSÖRJNING**  
 Den här miniräkaren har två strömkällor. Hur länge batteriet varar beror helt och hållet på användningen.

**FELSÖKNING**  
 ■ När "E" visas i följande fall läses knappans elektroniskt och det går inte att utföra några fler uppgifter. Tryck på [Circ] för attrensa spillet. Ett spill inträffar om resultatet eller innehålllet i minnet överskrider 12 siffror till vänster om decimalkommata eller du dividerar med "0".  
 ■ Elektromagnetiska störningar eller elektrostatisk urladdning kan göra att sifferfönstret ej fungerar eller talt minnesinnehållt försvinner eller ändras. Om detta inträffar, tryck på [CA] tangenten och börja från början med uträkningen.

**SPECIFIKATION**  
 Strömkälla: Solceller och littium batteri (CR2016 x 1)  
 Automatiskt avstängning: cirka 7 minuter  
 Temperaturintervall: 0 till 40°C  
 Storlek: 178mm (L) x 109mm (B) x 16.3mm (H)  
 Vikt: 178g  
 (Specifikationerna kan ändras utan meddelande.)

## BYTE AV BATTERI

Tryck på knappen [CA] när du har bytt batteri.  
 Efter återställningen ska du ställa in momsursen igen.  
 ⚠ **Varning:** Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut mot ett batteri av felaktigt typ. Återvinna använda batterier.



## POLSKI

**WAŻNE: PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM**  
 • Przed użyciem kalkulatora prosimy przeczytać poniższe instrukcje i wskazówki dotyczące. Prosimy zachować te instrukcje do przyszłego użytku.

**ZASIL**



