

キーの説明

OFF
ON

電源オン/入力訂正/電源オフキー:電源を入れるときに使用します。計算中は置数ミスの訂正を行います。誤って入力した後にこのキーを1回押すと、入力中の数値がクリアされるので、正しい数値を入力しなおすことができます。2回続けて押すとメモリ内の数値を除く全ての計算をクリアします。オーバーフローの解除もこのキーで行います。このキーを2秒以上長押しすると電源をオフします。

PRINT

印字オン/オフキー:このキーを押して「PRINT」が表示部に表示されると印字しながら計算を行います。印字をやめたいときは再度このキーを押します。

B→**T**

商売計算/税計算キー:商売計算モード(B)と税計算モード(T)を切替えるときに使用します。表示部に「B」が表示された場合は商売計算モードに設定され、「T」が表示された場合は税計算モードに設定されます。

FEED
RATE SET

紙送りキー:ロールペーパーを連続的に送ります。
税率/通貨レート設定キー:税率または通貨レートを設定するときに使用します。

※電源を切っても税率と通貨レートは保存されていますが、電池が外れたり、電池を使用していないときに突然電源コンセントが外れたりしたときはクリアされます。この場合は再設定してください。

※リセット操作をすると税率と通貨レートはクリアされるため、再設定してください。

M→**EX**

メモリ/通貨換算キー:メモリ計算モードと通貨換算モードを切替えるときに使用します。通貨換算モードのときは「EX」が表示部に表示されます。

#

ノアドキー:計算に直接関係ない数字(日付や整理番号など)を計算の途中に入れるときに使用します。

=

イコールキー:加減乗除算の結果を求めるときに使用します。


DEC

小数点桁指定キー:演算結果の小数点以下の桁数を指定するキーです。指定位置は、浮動小数点(表示なし)、小数点以下0、2、3、4桁の各桁と、A(アド・モード)です。

浮動小数点:小数部の桁数を指定せず、上位12桁以内の答えをそのまま印字表示します。

A (アド・モード):加減算の置数の小数点位置を自動的に小数点以下第2位に設定します。■を押す必要がなく、ドル計算のときなどに便利です。

例: $1.23 \times 4.56 = 5.6088$
小数点以下2桁指定(四捨五入): 5.61
浮動小数点: 5.6088



5/4 **四捨五入キー**:演算の結果を求めるときに、指定した小数桁の次の桁を切上げ(↑)、四捨五入(5/4)、切捨て(↓)のいずれかに指定するキーです。

例: $5 \div 9 = 0.555\dots$
(小数点以下2桁指定)
四捨五入: 「5/4」表示: 0.56
切捨て: 「↓」表示: 0.55

オーバーフロー

以下のようなオーバーフローが起きたときは **ON** を押し解除してください。

- オーバーフローサイン(E)が表示されたとき
- 点線が印字され、すべてのキーの機能が動かなくなったとき(電子ロック)
- 以降の置数および演算機能が停止したとき

- ※オーバーフローは次の場合に発生します。
- 演算結果またはメモリ内容の整数部が12桁を超えた場合
 - 除数が0の除算を行った場合
 - バッファレジスタの許容範囲を超えたとき(キー入力バッファオーバーフロー)


安全にお使いいただくために

- ※次の場所ではご使用にならないでください。
 - 直射日光や暖房などによって高温になるところ
 - 湿度変化の激しいところ
 - 湿気、ごみ、ほこりの多いところ
 - 鉄粉などの多いところ
- ※プリンターには磁石類を使用していますので、クリップなどの金属片を内部に落とすことのないようご注意ください。
- ※本体が汚れたときは乾いた柔らかい布で汚れをふき取ってください。有機洗剤(シンナー、ベンジン)は絶対に使用しないでください。
- ※ロールペーパーが取り付けられていない状態では印字しないでください。
- ※本機の上、特にプリンターの上には重いものを置かないでください。
- ※本体を分解しないでください。万一、異常が感じられたら、販売店またはキヤノンお客様相談センターにご相談ください。

電源

■電池の入れ方(使用電池:単3形乾電池 x 4本)
電池交換の際には必ず電源を切ってください。

- 1) 本体裏面の電池カバーを矢印のほうに押し、取り外します。(図①)
- 2) 新しい電池を4本入れ電池カバーを取り付けます。(図②)



警告 ※電池を交換する際は、小さなお子様が誤って電池を口に入れないように手の届かない場所で行ってください。万一、飲み込んだ場合ただちに医師にご相談ください。
※破裂や火災の原因になることがあります。

- 電池を充電したり分解しないでください。
- 電池を温度の高い場所に置いたり、直接加熱したり、焼却しないでください。

- 電池使用上のご注意**
- 電池の極性(+、-)を間違えないように入れてください。電池の極性を間違えて入れると事故の原因となります。
 - 本機は電池残量が不足すると、画面に「**EX**」アイコンが点灯し(図③)、表示部が薄く見えにくくなる、不規則な紙送りを、印字速度が極端に遅くなる等の現象が起こります。正常な動作を続けるために、電源を切り速やかに電池を交換してください。
 - 電池の残量が少なくなった状態で本機を使い続けると、誤操作が生じたり、保存したメモリが破損したり消えてしまったりすることがあります。大切なデータは常に書き留めるようにした上で、電池はできるだけ早く交換してください。
 - 電池はあまり使用しない場合でも少なくとも2年に1回は交換してください。
 - 液もれなどによる故障を防ぐため、長時間使用しないときや電池を使い切ったときは電池を取り出してください。
 - 使用済みの電池は、+極と-極をテープで絶縁してから、お住まいの地域の廃棄基準に従って廃棄してください。
 - 電池交換後は必ず本体裏面のRESETスイッチを押してください。またその際は日付、時刻、税率、通貨レートを再設定してください。
 - 本機はむだな電源消費を防ぐため、約7分間操作を行わないと自動的に表示が消えます(オートパワーオフ機能)。この場合は、**ON** を押すと再び表示が現れます。

■ ACアダプター(別売: AD-38II)で使用する場合

本機は、乾電池のほかに別売のキヤノン専用ACアダプター(AD-38II)を用いて、家庭用AC電源で使用することもできます。

警告 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長時間差したままにすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。本機はコンセントから近い場所でご使用ください。

ACアダプター使用上のご注意

- 本機にはAD-38II以外のACアダプターを絶対に接続しないでください。火災あるいは故障の原因となります。
- 初めに必ず電源を切ってから、AD-38IIのプラグを本機のジャック部に差し込んでください。続けてAD-38IIをコンセントに差し込み、電源を入れてください。
- AD-38IIをコンセントまたはジャック部から抜くときも、電源を切ってから行ってください。

本体裏面のRESETスイッチ
計算中にすべてのキーが動かなくなるなどの異常が発生した場合は本体裏面のRESETスイッチを先端の細いもので押してください。※リセット操作を行うと税率、通貨レートはクリアされます。再設定してください。


ご使用の前に

- ご使用の前には本書および本書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 内容をご理解の上正しくご使用ください。
- お読みになったあとも本書を大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

ロールペーパーの取り付け

- 1) **プリンターカバーをスライドさせて取り外し**、アームを外側に立てます。(図④)
- 2) ロールペーパーの先頭を図のように切ってから、矢印の向きにアームに取り付けます。(図⑤)
- 3) ロールペーパーの先頭をペーパー挿入口に深く差し込みます。(図⑥)
- 4) **プリンターカバーを戻し**電源を入れた後、ロールペーパーがプリンターカバーのペーパーカッター部から出てくるまで**FEED**キーを押し続けます。(図⑦)


※使用ロールペーパー:普通紙 幅57-58mm、巻径85mm以下



インクローラーの交換

必ず電源を切ってからインクローラーを交換してください。

- 1) プリンターカバーを矢印の方向にスライドさせて取り外します。(図⑧)
 - 2) インクローラーの左側(PULL UPの文字がある部分)を持ち上げ、インクローラーを取り外します。(図⑨)
 - 3) 新しいインクローラーをはめ込みます。(図⑩)
 - 4) プリンターカバーを元の位置に戻します。(図⑪)
- ペーパーカッターには鋭い部分がありますので、けがをしないよう気をつけてください。
 - インクローラーはCP-16 IIをご使用ください。
 - インクローラー使用の目安はロールペーパー8巻ほどです。その前でも印字が薄くなってきた場合は新しいインクローラーに交換してください。
 - 故障の原因となりますので、インクの注入はおやめください。



仕様

型式	: キヤノン P1-DTSC II
表示桁数	: 液晶表示数字 12 桁
演算桁数	: 置数、被演算数、演算数ともに 12 桁
印字桁数	: 数字 12 桁、記号 2 桁、小数点 1 桁、3 桁毎位取りマーク
印字速度	: 約 2.0 行 / 秒
印字	: 青 1 色印刷 使用ロールペーパー: 幅 57-58mm、巻径 85mm 以下 使用インクローラー: キヤノン CP-16 II 型
電源	: 単 3 形乾電池 x 4 本 または AC100-240V 50/60Hz 0.2A (別売り、AD-38II)
使用温度範囲	: 0℃ ~ 40℃
外形寸法	: 196 mm (奥行) x 99 mm (幅) x 40 mm (高さ)
重量	: 234g (本体のみ)、304g (電池含む)
付属品	: 単 3 形乾電池 x 4 本、インクローラー (CP-16 II) ロールペーパー 1 巻

- 改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。
キヤノン計算機ホームページ canon.jp/cal

●お問い合わせ窓口
 キヤノンお客様相談センター 0570-04-0025
[受付時間] 平日・土 9:00 ~ 17:00
休業日: 日・祝日、1月1日~3日、12月31日

※上記番号をご利用頂けない場合は、03-6634-4273をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
2025年6月現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 お問い合わせ先 0570-04-0025
©CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2025 PRINTED IN CHINA

Canon

P1-DTSC II



E-IJ-1530

使用説明書

本機を廃棄する際は、地方自治体の条例に従って処理をするようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

