

KÖVETELMÉNYEK A RENDSZERREL SZEMBEN MAGYAR

Hardver: Bluetooth módban mikrodrív képes számítógép (vagy beépített bluetooth csatlakozási eszköz, vagy különböző bluetooth adapter).

Windows alapú PC-x86 / x64 vagy azt meghaladó, Intel-alapú Mac rendszer.

Operációs rendszer: Windows® XP / Windows Vista® vagy Windows® 7; Mac OS X 10.4 ~ 10.6

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT

- Olvassa el alaposan és jegyezze meg a következőkönfigurálásokat, mielőtt megkezd az egér-kalkulátort használatát. Órizze meg a teljes a keze ügyben ezeket a biztonsági figyelmeztetéseket és használati utasításokat, hogy a jövőben is a rendelkezésre álljanak.

ÜZEMZAVAROK ÉS A GONDOS KEZELÉS SZEPMÖNTJAI

- Soha ne használja tövből az egér-kalkulátort, ha füstölni kezdi, különös szagot vagy hőt bocsát ki. Ilyenkor a kalkulátor használatának folytatása tűzveszélyt vagy áramütés-veszélyt idézhet elő.
- Amikor használja az egér-kalkulátort, ne használjon erra nedves törölközőt vagy higiéniai folyadékot, például higiéniai szappant. A tisztítást csak száraz, lágy törökendővel végezze.
- Ha kiselejti az egér-kalkulátort, megfelelő módon helyezze el, például semmiképpen ne dobjza tüze, mert ezzel káros hatások járhat vagy személyi sérülésekkel is vezethet. Az javasoljuk, hogy a termék kiselejtésékor járon el az Ön országában hatályos rendelkezések szerint.

LEGYEN ELŐVIGYÁZOTT AZ ELEMKEKKEL!

- Tartsa az elemeket olyan helyen, ahol gyermek nem férhetnek hozzájuk.
- Soha ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, közvetlen hőszárnyásnak, és soha ne dobjon tűzbe elemeket.
- Ne használjon együttettségi rész és új, illetve különböző típusú elemeket.
- Ügyeljen arra, hogy fémtárgyakkal ne kerüljön érintkezésbe az elem plánsú, ez fehérítőszához közelít, melyekkel a kalkulátor kárt tehet.
- Vegye ki az elemeket, ha elhasználódott, vagy a termék készítéséhez a készüléket.
- A régi, elhasználódott, gyengén működő elemeket mindenazonnal távolítsa el és juttassa el az újrahasznosítási háztartába, illetve helyezze el a hulládkéként a helyi és országos hulladékkezelési rendelkezéseknek megfelelően.
- Ha egy elem szívárog, vegye ki az összes elemet, és közben ügyeljen arra, hogy a kiszivárgott folyadék el ne érje a környezetet. Ha az elemben levő folyadék bőrre vagy ruhára kerül, azonnali mosás a visszavonás előtt. Mielőtt az elemet helyez ki a készülékre, az elemről nedves papírkendővel alaposan szárlítsa meg, vagy végezze a tisztítást az elem gyártója által mehatározott eljárással.

A LÉZER MŰSZAKI SAJÁTOSÁGAI

- Ez a berendezés megfelel az 1-es osztályba tartozó lézerek berendezésének, amely az IEC 60825-1 : 2007 szabvány szerint biztonságosan használható az ésszerűn előre látható környezetben.
- A lézer teljesítménye: 2,31 mikrowatt.
- Kibocsátott lézer-hullámhossz: normál: 832 - 865 nanométer

LEGYEN ELŐVIGYÁZOTT AZ ESZKÖZÖKÖL!

- Ez az eszköz az 1-es osztályba tartozó lézerek berendezésének, amely az IEC 60825-1 : 2007 szabvány szerint biztonságosan használható az ésszerűn előre látható környezetben.
- Ajánlatos elérni a lézersugárzásnak való kitettséget és a lézersugárak közvetlenül a szembe jutását.
- Ne nézzen a lézersugárba.
- Ne irányítsa a lézersugárat más szemekre, senkinek a szemre, és vegye figyelembe, hogy a lézersugárnak van való huzamosság kártelési ártalma a szemekre.
- Ne engedje gyermekekkel felügyelniük használni lézeres eszközöket.
- Ne használjon túlkarját (fényt visszatérítő) felületeket, amelyek a lézersugár visszatérítőként közelvannak a szembe juttathatják.

AZ ELEMEK BEHÉLYEZÉSE

1. Az egér-kalkulátor hálózatán vegye le az elemről fedeleit oly módon, hogy a nyil útjába csúsztatja.
2. Helyezze be az új AA elemeket, ügyeljen arra, hogy a pozitív (+) és a negatív (-) elempolárok pozíciója megfeleljen a polaritás jelzésének, amely az elemről belsejében látható.
3. Az elemről fedeleit helyezze vissza az elemről.



VIGYÁZAT: Robbanásveszélyel kell számolni, ha az elem nem megfelelő típusúval cserél ki. Az elhasználódott elemeket az utasítás szerint helyezze el a hulládkéként.

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

Az operációs rendszer kiválasztása Ez az egér-kalkulátor minden Windows, mind Macintosh operációs rendszernél körülönbeli alkalmazás a működtetésre. Kérjük, válassza ki az Ön által használt operációs rendszer kapcsolát, amely az egér-kalkulátor alján található, csatlakozza a PC vagy a Mac pozícióból.

Fontos figyelmeztetés: Amikor egér-kalkulátorját a bluetooth-képes számítógéphez csatlakoztatja, bizonyosodjék meg arról, hogy a Bluetooth OS kapcsolódik a PC-hez.

Fontos figyelmeztetés: Amikor egér-kalkulátorját a bluetooth-képes számítógéphez csatlakoztatja, bizonyosodjék meg arról, hogy a Bluetooth OS kapcsolódik a PC-hez.

Frekvencia: 2,4 GHz frekvenciára terjedő 10 méterig terjedő körzetben használható (32,8 db).

Megjegyzés: A csatlakoztatásra még megfelelő távolságot számos tényező befolyásolja, például fémlágyak közelége, valamint az egér és a vételi eszköz egymáshoz viszonyított elhelyezkedése.

HIBAELHÍRÍTÁS

Az X Mark I egér-kalkulátor nincs csatlakoztatva / nem működik megfelelően.

1. Ellenőrizze az elemeket és a pilóta ikonát.

2. Biztosítson, hogy az akkumulátorokkal szembeni színű LED-eket ismeri el.

3. Ellenőrizze, hogy a bluetoth-hardver és szoftver telepítése helyesen megtörtént-e, és hogy a funkciók be van-e kapcsolva.

4. Távolsági el az akkumulátorokat a személyi számítógép és az egér-kalkulátor között.

5. Ismét végezze a számítógép és az eszköz társítását, ha az egér-kalkulátor előzőleg egy másik személyi számítógéphez használta.

6. Amennyiben megjelenik az ikon, cseréljen el a pilótát.

7. Próbálkozzon azzal, hogy kikapcsolja és ismét bekapcsolja az egéröt, 3 másodperc várakozással.

8. Ha a pilóta LED-je nem világít, azonban az ikon a pilóta mellett világít, akkor az operációs rendszerre vonatkozó hatalmas program keretében, vagy az elektronika és elektronikus berendezések (EEE) hálózatával foglalkozik.

9. Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a bluetooth USB-adAPTER (dongle).

10. Mac rendszerekben a várakozás (készítési) mód a kapcsolat megszüntetésére figyelmezteti üzenetét vár kérőjük, ha a gyűjtemény kívül az üzemet, és egy kattintással folytatásához. Ez a figyelmeztető üzenet a Mac operációs rendszer szabványos eleme, és nem gyakorol hatást az Ön bluetooth kapcsolatán állapotára.

JAVASLATOK

- Ajánljuk, hogy a lézeres egér sima, egyenletes felületeit használja.
- Az utazó felhasználó számára hasznos az egér-kalkulátor alján található tolokapcsoló. A bluetooth energiaelátásának kikapcsolásához tolja a kapcsolót az "OFF" állásba.
- Az utazáson tartalmazza a lézergép vagy a bluetooth eszköz meghajtó verzióját függően.
- Ha az Ön személyi számítógépében nincs beépített bluetooth eszköz, meg kell vásárolnia egy bluetooth USB-adAPTER (dongle), és követne ki ennek telepítési utasításait.
- Amikor egy másik személyi számítógépet használ, kérjük, hajtsa végre ezzel a kezdeti telepítési eljárást és végezze el ismét a "párosítást".


WYMAGI SYSTEMOWE POLSKI

Sprzęt: komputer obsługujący urządzenie w technologii Bluetooth (albo z wbudowanym urządzeniem łączącym Bluetooth, albo z zewnętrznym donglem Bluetooth)

System operacyjny: Windows XP / Windows Vista lub Windows 7; Mac OS X 10.4 ~ 10.6

WAŻNE WSKAŻÓWKI PRZED UŻYCIMIENIEM

- Przed użyciem kalkulatora z myszą prosimy zwrócić uwagę na poniższe wskazówki i je przeczytać. Przechowywać je wraz z instrukcją obsługi pod ręką dla informacji w przyszłości.

UTMUTATÁSOK AZ EGÉRHEZ**SZÁMOLÓGÉP ÜZEMMÓD ÉS SZÁMBILLENTEVÜZET ÜZEMMÓD**

Amikor a bluetooth csatlakoztatás aktív, ez az egér-kalkulátor 2 üzemmódban képes a működésre - számológép módban (CAL) és keypad (számítogép mód).

Átkapcsolás a kalkulátor és a billetpoint mód között

A kalkulátor és a billetpoint között átkapcsoláshoz elég egyszerű megnyomni a gombot. Az aktuális üzemmód a kijelzőn látható.



Számológép üzemmód (amikor a bluetooth csatlakoztatás aktív)

- A kalkulátor elvégezi a számításokat, 10 számjegyes számológép-műveleteket.
- A számítási eredményeket (illetve kijelző-tárlatot) a számítogépnek tudja küldeni a (küldés) gomb megnyomásával.
- Kihúzásával minden tud végezni akkor, ha az E (hiba) jelzés látható.
- A (küldés) gomb nem működik, amikor a kalkulátor nincs bluetooth kapcsolatban és számítogép.

Keypad (számítogép mód) üzemmód (amikor a bluetooth csatlakoztatás aktív)

- A numerikus értékek (0 ~ 9) és a +, -, x, (BS), (ENTER) utasításokat követően a számítogépnek tud végezni.

ESZKÖZKÖZ

To urządzenie jest zgodne z Normą Merykadową IEC 60825-1 : 2007 dla produktów laserowych Klasy 1.

Energiafelvétel

- Moc wyjściowa lasera: 2,31 µW
- Emitowana laserowa długość fali: Zakres: 832 - 865 nanometrów

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT